

Визуальная навигация по меню портативной рации

Xiaomi MiJia Walkie Talkie на русском языке

公众频道1 (Публичная группа 1)
409.7875

Частоты

1 409.7500

2 409.7625

3 409.7755

4 409.7875

5 409.8000

确定 (Применить)

取消 (Отмена)

Menu



方位图 (Геолокация)



FM收音机 (FM радио)



快速组队 (Группы)



免按键通话 (Активация по голосу)



高级功能 (Расширенные функции)



设置 (Настройки)



扫码下载App (QR-код для приложения)

确定(Применить)

取消(Отмена)

FM радио

FM106.9

选项(Настройки)

取消(Отмена)

FM радио - Настройки

频道列表(Список станций)

当前频道微调(Очистить текущую станцию)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Группы

发起组队 (Создать группу)

加入组队 (Присоединиться к группе)

确定 (Принять)

取消 (Отмена)

Активация по голосу

关闭(Заккрыть)

触发音量 低(Чувствительность микрофона - низкая)

触发音量 中(Чувствительность микрофона - средняя)

触发音量 高(Чувствительность микрофона - высокая)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Расширенные функции

频道扫描(Поиск частот)

双频模式(Двойной диапазон)

SOS模式(Сигнал SOS)

亚音码(Тональный код)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Поиск частот - Тип поиска

预设频道扫描(Частоты по умолчанию)

全频率扫描(Все частоты)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Двойной диапазон

双频模式(Двойной диапазон)

发射通道自动切换(Автопереключение частоты)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Двойной диапазон

关闭(Открыть)

开启(Заккрыть)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Автопереключение частоты

关闭(Открыть)

开启(Заккрыть)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Сигнал SOS

求救模式(Отправить сигнал)

搜救模式(Искать сигнал)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Отправка сигнала SOS

SOS频道

▶ 433.0000

409.7500

选项(Настройки)

求救

返回(Назад)

Тональный код

接收亚音码(Принять тональный код)

发射亚音码(Отправить тональный код)

确定(Принять)

取消(Выход)

Тональный код (Прием)

接收模拟亚音(Принять аналоговый тональный код)

接收数字亚音(Принять цифровой тональный код)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Тональный код (Аналоговый) (Прием)

0: 关闭(Заккрыть)

1: 067.0HZ

2: 069.3HZ

3: 071.9HZ

4: 074.4HZ

5: 077.0HZ

6: 079.7HZ

确定(Принять)

取消(Отмена)

Тональный код (Цифровой) (Прием)

0: 关闭(Заккрыть)

1: D023N

2: D025N

3: D026N

4: D031N

5: D032N

确定(Принять)

取消(Отмена)

Тональный код (Отправка)

接收模拟亚音(Отправить аналоговый тональный код)

接收数字亚音(Отправить цифровой тональный код)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Тональный код (Аналоговый) (Отправка)

0: 关闭(Заккрыть)

1: 067.0HZ

2: 069.3HZ

3: 071.9HZ

4: 074.4HZ

5: 077.0HZ

6: 079.7HZ

确定(Принять)

取消(Отмена)

Тональный код (Цифровой) (Отправка)

0: 关闭(Заккрыть)

1: D023N

2: D025N

3: D026N

4: D031N

5: D032N

确定(Принять)

取消(Отмена)

Настройки

对讲设置(Настройки функции Talkback)

声音设置(Настройки звука)

显示设置(Настройки дисплея)

关于(Информация об устройстве)

回复出厂设置(Сбросить на заводские настройки)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Настройки функции Talkback

遇忙禁发(Блокировка локального канала)

发射限时(Время ожидания)

静噪等级(Шаг шумоподавления)

尾音抑制(Выравнивание звука)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Блокировка локального канала

关闭(Выключить)

开启(Включить)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Время ожидания

15S

30S

45S

60S

90S

120S

150S

300S

确定(Принять)

取消(Отмена)

Шаг шумоподавления

正常(通话更清晰) - Нормальный (Четче речь)

灵敏(接收跟灵敏) - Чувствительный
(Получение более четкого сигнала)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Выравнивание звука

关闭(Выключить)

开启(Включить)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Настройки звука

发射按键提示音(Звук при отправлении сигнала)

发射结束提示音(Звук при получении сигнала)

操作按键提示音(Звук при нажатии клавиши)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Звук при отправлении сигнала

关闭(Выключить)

开启(Включить)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Звук при получении сигнала

关闭(Выключить)

开启(Включить)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Звук при нажатии клавиши

关闭(Выключить)

开启(Включить)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Настройки экрана

背光自动熄灭时间 (Настройка подсветки дисплея)

通话时点亮背景 (Автояркость)

对比度 (Контрастность)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Настройка подсветки дисплея

常开(Всегда яркий)

常关(Всегда темный)

10秒(10 сек.)

30秒(30 сек.)

60秒(60 сек.)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Автояркость

关闭(Выключить)

开启(Включить)

确定(Принять)

取消(Отмена)

Контрастность

80%

90%

100%

110%

120%

确定(Принять)

取消(Отмена)