



**ПРОЛАЙН**



**Подключение пульта дистанционного управления**

**Proline PR-PVR-WRC к видеорегистратору**

**Proline PR-PVR07AR-32**

[www.proline-rus.ru](http://www.proline-rus.ru)



**1. Возьмите персональный видеорегистратор (ПВР) и соответствующий пульт дистанционного управления.**

**2. Видеорегистратор и пульт управления, процесс сопряжения.**

Хост(регистратор): регистратор должен быть **выключен!** Нажмите и удерживайте кнопку лазерной подсветки в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет **мигать синим цветом**.

Пульт дистанционного управления: зажмите **кнопку питания** на пульте дистанционного управления, а затем нажмите и удерживайте кнопку видео **или камеры**, чтобы согласовать код управления с видеорегистратором. Если на ПВР Proline PR-PVR07AR-32 **синий индикатор** беспроводного подключения начал **гореть непрерывно**, то устройства успешно сопряжены.

### **3. Функциональное использование**

1. Нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, он может управлять включением / выключением регистратора, вы услышите звук включения / выключения, указывающий на успешное выполнение команд;

2. Нажмите кнопку видео на пульте управления, она может включить / выключить видеозапись, вибрация оповещает о завершении работы видеозаписи;



3. С помощью кнопки камеры можно управлять функцией фотокамеры. Вы услышите звук «щелчка» на персональном видеорегистраторе при успешном фотографировании.

#### **4. Отключите функцию дистанционного управления.**

Когда регистратор выключен, светодиод всегда будет гореть синим цветом, нажмите и удерживайте кнопку лазерного освещения на ПВР в течение 2 секунд, синий свет пульта дистанционного управления погаснет, затем функция дистанционного управления рекордера выключится.

#### **5. Зарядка**

Емкость батареи пульта дистанционного управления составляет 200 мАч, кабель с разъемом mini-USB, и адаптер питания для подзарядки устройства.

#### **Примечания:**

1. Дистанционное управление может работать несколькими ПВР Proline PR-PVR07AR-32, но регистратор может сопрягаться одновременно только с единственным пультом.
2. При отключении питания или извлечении аккумулятора, не нужно повторно сопрягать пульт и ПВР, просто включите функцию дистанционного управления (когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку лазера в течение 3 секунд).
3. Каждое нажатие клавиши пульта дистанционного управления должна разделять на 1 секунда, дистанционное управление должно управляться доступно пределах не более 5 метров.