Содержание

	_		
	l,	Меры предосторожности	2
]	II,	Комплектация	2
]	III,	Интерфейс и индикаторы	2
]	IV,	Установка Camera Manager	5
,	V,	Настройки сети	6
	1.	Подключение к камере по локальной сети	6
	2.	Настройка Wi-Fi	8
	3.	Настройка службы удаленного подключения	10
	4.	Настройка сети 3G	12
	5.	Настройки локальной сети	14
~	VI,	Работа с Camera Manager	14
		Вход в систему	14
	2	Настройки системы	15
1 -	3.	Ручная запись	19
	4.	Настройки видео	20
	5	Автоматическая запись	21
	6.	Настройка оборудования сигнализации	22
	7.	Изменение начальной позиции камеры	23
	8.	Лобавление удаленной учетной записи	23
1	VII,	Дополнительные настройки	24
	1.	Дрожание изображения	24
	2.	Группирование камер	25
L	3.	Настройка источника видеосигнала	30
1	4.	Переключатель режимов беспроводной сети АР/STA	30
	5.	Настройка оповещений по электронной почте	32
	6.	Настройка облачного сервиса	33
	VIII,	Другое оборудование	37
	1	Приложение для устройств Android	37
	$\frac{1}{2}$	Настройки мобильного устройства	43
	3	Латчик температуры и влажности	43 43
~	з. 4	Дат ник температуры и влажности Лобавление беспроводного оборудования сигнализации	ΔΔ
	т.	doumente occuponolioi o ocopydonanis en nasinsaquin	-7-4

I, Меры предосторожности

- 1. Во избежание повреждения устройства не извлекайте/вставляйте SIM-карту во время его работы.
- 2. Используйте только идущий в комплекте блок питания.
- 3. Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и жидкости. Размещайте его вдали от источников тепла.
- 4. Устанавливайте устройство на устойчивые поверхности.
- 5. Данная инструкция подходит для следующих моделей: MLB2X720AS6, MLHD26S6, MLCL26SF. Если это камера с поддержкой Wi-Fi, то в ней будут отсутствовать разъем под SIM-карту, а также пункты меню по настройке сети 3G.

II, Комплектация

Блок питания 12В/1А, сетевой кабель, коробка, руководство пользователя, диск с программным обеспечением или SD-карта.

Дополнительные аксессуары: пульт ДУ, датчик открытия двери, датчик температуры и влажности.

III, Интерфейсы и индикаторы

На обратной стороне устройства раположены разъемы для подключения локальной сети, USB, SIM-карты, блока питания, гнезда для подключения наушников и микрофона.

Reset/WPS: чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте в течение 30 секунд данную кнопку; чтобы включить функцию WPS, однократно нажмите эту кнопку.

USB-разъем.

Два режима работы:

- 1) Подключение USB-накопителей и переносных жестких дисков.
- 2) Подключение датчика температуры и влажности.

В каждом из режимов используется различное напряжение. По умолчанию разъем работает в первом режиме. Чтобы подключить датчик температуры и влажности, необходимо заранее перевести данный разъем во второй режим.

MLB2X720AS6:



MLHD26S6:



Внизу расположена кнопка переключения режимов AP/STA (подробнее см. в разделе «Дополнительные настройки»). Кроме того, есть разъем под MicroSD-карту.

Светодиодные индикаторы: системный (красный); сетевой (синий).

Индикация системного.

Частое мигание:

неправильная работа устройства;

медленное: установлено подключение к сети 3G;

не горит: отсутствует подключение к сети 3G.

Индикация сетевого.

Частое мигание:

камера в режиме наблюдения;

медленное: установлено подключение к сети Интернет;

не горит: не подключено к сети.

Если часто мигают оба индикатора, то либо выполняется обновление «прошивки», либо восстановление заводских настроек, либо включение Wi-Fi. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ.

MLCL26SF:

На обратной стороне устройства раположены разъемы для подключения локальной сети, USB, SIM-карты, блока питания, гнезда для подключения наушников и микрофона.

Кнопка Reset/WPS: чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте в течение 15 секунд данную кнопку; чтобы включить функцию WPS, однократно нажмите кнопку.

USB-разъем.

Два режима работы:

- 1) Подключение USB-накопителей и переносных жестких дисков.
- 2) Подключение датчика температуры и влажности.

В каждом из режимов используется различное напряжение. По умолчанию разъем работает в первом режиме. Чтобы подключить датчик температуры и влажности, необходимо заранее перевести данный разъем во второй режим.

Кнопка дверного звонка 🖾 : при нажатии мобильное приложение издаст тональный сигнал и завибрирует телефон.

Восстановление заводских настроек:

Micro SD

Чтобы восстановить первоначальные настройки, нажмите и удерживайте в течение 30 секунд кнопку Reset/WPS.

Включение функции WPS:

Чтобы включить функцию WPS, однократно нажмите данную кнопку.

IV, Установка Camera Manager.

Программа Camera Manager размещается на диске или SD-карте. Чтобы установить ее, необходимо наличие установленной програмной платформы .NET Framework 2.0 (или выше). Если ее нет на ПК, то нужно сначала установить .NET Framework 2.0 (есть на диске), а потом Camera Manager.



Кнопки программы:

Camera: Открывает список камер; отображает текущую камеру. Чтобы перейти к камере, нужно дважды щелкнуть по ней.

Setting: Открывает окно настроек, где можно задать папки для сохранения снимков и загрузки видео, время записи, информацию о сигнализации и т.д.

MIC: Включает/отключает микрофон. Если он включен, при работе камеры будет записываться звук.

Переключение страниц: Программа может одновременно работать с 36 камерами: если разделить экран на четыре части, то доступно девять страниц; на разделить на девять — четыре страницы.

Управление РТZ: Стрелки для изменения направления камеры — вверх, вниз, влево, вправо (данная функция не поддерживается в модели MLCL26SF).

Вывод изображения на экран: Можно вывести изображение на весь экран, а также разделить его, нажав соответствующие кнопки, на 4 или девять частей.

Масштабирование: Увеличение/уменьшение масштаба изображения.

Вращение камеры: Чтобы камера начала горизонтальное вращение, нажмите данную кнопку. Спустя 60 секунд камера автоматически остановится (в модели MLCL26SF данная функция отсутствует).

Подключение к камере наблюдения: После нажатия на данную кнопку появится окно добавления новой камеры. Затем необходимо ввести в поле NVS Address адрес камеры, а в поле Master Camera SN — серийный номер. В поля Username и Password — имя пользователя и пароль. Чтобы изменить имя пользователя и пароль, можно нажать Management→ User.

V, Настройки сети

1. Подключение камеры по локальной сети.

A. DCHP:

Подсоедините сетевой кабель к разъему **LAN** камеры, а другой конец — к роутеру. Убедитесь, что в роутере включена функция **DHCP**. На рисунке ниже — подключение **MLB2X720AS6**.



Включите камеру, на компьютере запустите программу **Camera Manager**. В списке камер (**Camera List** —>**Local**) должна появиться подключенная камера в виде IP-адреса.



Как только камере будет присвоин IP-адрес, откройте браузер, затем введите IP-адрес и нажмите **Enter**. После чего в появившемся окне введите имя пользователя и пароль (и для того, и для другого по умолчанию **admin**).

Conn	ect to 192,168,0,241	
		I A PAR
box		
Userr Pass	name (U) word (P) 又Remember my 确定	password 取消
	1	15157
После входа на экране бу	дет отображено текущее состояни	е системы.
Status Se	etting Admin Camera	Record Cloud Alarm
Status		
System		System Status
Network		
	System Information	
3G	Device ID:	1109294113
	Device SN:	CN22110929644113
Service	Version:	V200R03B11_PCCW
	Compile Time:	2014-02-19
	System Time:	Tue Apr 1 16:54:16 2014
	Storage Device	
	Inner Storage:	1784M avaliable,1896M total
	Outer USB Storage:	OM avaliable,OM total
	Alarm Status Infomation	
	Alarm Mode:	Emergency Alarm
7		

В. Ввод статического ІР-адреса:

Подсоедините с помощью сетевого кабеля камеру к компьютеру. IP-адрес камеры — 192.168.139.139. Не изменяется.



Введите IP-адрес компьютера — 192.168.139.251 (он должен входить в подсеть 192.168.139.X).

Internet Protocol (TCP/IP)	Properties ?X
General	1
You can get IP settings assig this capability. Otherwise, you the appropriate IP settings.	gned automatically if your network supports u need to ask your network administrator for
C Obtain an IP address a	automatically
Use the following IP ac	ddress:
IP address:	192 . 168 . 139 . 251
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.1
C Charle Dalls an and	
Use the following DNS	server addresses
Preferred DNS server	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

Вход в камеру: Введя IP-адрес, откройте браузер. Чтобы подключиться к камере, введите 192.168.139.139. Остальные настройки аналогичны пункту **DHCP**.

C Blank	Page – Vindows	Internet E	splorer		
00	192.168.13	9,139		$ \geq $	× [+] ×
Text (E)	Editor (g) View (y)	Favorites (A)	(D) looT	Help (H)	
😪 🎪	🟉 Blank Page			F	🙆 • 🖾

2. Настройка Wi-Fi.

Подключившись к камере, перейдите во вкладку Setting —> WIFI.

Ethernet		WIFI Setting
WIFI	Basic Setting	
36	Active AP List:	NETGEAR -++ 4
	SSID:	
NTR	Auth Mode:	3GCameraTest
Service	Default KeylD(WEP ONLY):	
1	Key:	5
Video Source	Encrypt Type:	AES V
Alarm	WIFI Setting	1111
	⊘ →1	Enable WIFI
Accessory	WIFI Network Setting	
AlarmPlan		Enable DHCP
	Wireless IP:	192.168.0.203
	Netmask:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.0.1
	DNS Address:	192,168.0.1

- 1) Отметьте «галочкой» пункт Enable WIFI.
- 2) Чтобы сохранить изменения, нажмите Change.
- 3) Нажмите View Wireless Networks.
- 4) Выполнится поиск сетей (займет около 10 секунд). Чтобы выбрать нужную сеть, щелкните по стрелке выпадающего меню Active AP List.
- 5) Если для подключения к вашей беспроводной точке доступа нужен пароль, то введите его в поле **Key**.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите **Change**. Если необходимо ввести постоянный IP-адрес, то снимите «галочку» с пункта **Enable DHCP** и внесите соответствующие данные в поля ниже.

Чтобы проверить состояние Wi-Fi после завершения настроек, нажмите **Status** —> **Network**. На рисунке ниже отбражено состояние Wi-Fi.

us ystem	Network Status
etwork • Ethernet	
Dynamic IP Address:	Enable
IP Address:	192.168.1.191
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.1
DNS Server:	202.96.134.133
Wireless LAN	
WIFI Device:	Avaliable
WIFI Status:	Connected
SSID:	NETGEAR
Signal Intensity(Value):	Normal(52)
Security Type:	WPA2-PSK
Dynamic IP Address:	Disable
IP Address:	192.168.0.203
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.0.1
DNS Server:	192.168.0.1
3G PPP	
3G Dial-up:	Connected 77
3G IP:	10.75.42.116
3G DNS Server	210.21.196.6
The Connection Flow:	Send1.0830078125M,Receive154KB
Route Status	≤ 0
WAN Device:	3G(ppp0)

3. Настройка службы удаленного подключения.

Перейдите во вкладку Setting —> Service, после чего появится окно Service Setting. Если стоит «галочка» напротив пункта Enable Service, то служба включена.

Server: Введите адрес сервера. При подключении к сети Интернет автоматически установится соединение с данным сервером. Адрес по умолчанию: **myfuncam.com.hk**; если у вас нет собственного сервера, то не изменяйте данный адрес.

Internet Route: Есть три значения: **Ethernet**, **WIFI** и **3G**. Данное значение зависит от камеры. Внимание: В случае неправильной настройки этого пункта удаленная служба будет недоступна. К примеру, если камера работает только в локальной сети (**Ethernet**), а стоит значение **WIFI** или **3G**, тогда камера не сможет подключиться к удаленной службе. **Media Service UPnP:** Если данная функция включена, то при удаленном подключении к камере через компьютеры или другие устройства будет выполнена проверка скорости соединения. Если прямое подключение быстрее соединения через сервер, то вы сможете выбрать, какое из них использовать. Если служба отключена, то соединение будет всегда выполняться через сервер. Рекомендуется включать данную службу.

Status	Setting	Admin (Camera	Record	Cloud Alarm
Setting					
Ethernet	(n)			S	Service Set
JANEL		101	- (- (\rightarrow	
	Inter	net Moniter S	ervice		\sim
36				Enable Se	ervice
1.1	Sen	/er:		myfunca	m.com.hk
NTP	Bac	kup Server:			∇
Service	sen Sen	ver Port:		443	×
Video Orania	Devi	ice ID:	Л	1109294	113
Video Source	Rela	ated Main Device:	(2)	CN22110	929644113
Alarm	Inter	met Route:	25	3G Broa	dband 🔻
Accorony	Med	ia Service UPnP:	11	Enable	
Accessory	PPP	Usage Limit:	1 . 1	Disable	•
AlarmPlan	PPP	Usage Per Day (1~4096M):	32	Ē
	perso	onal wifi ap			
	P, >	15		enable se	rvice
	SSI	D:		LiveCloud	d_1109294113
((wan	interf:		eth	
	pas	sword:		12345678	
01					4
			Char	nge	

Соединение с удаленной службой будет установлено в течение примено 10 минут. Данное время зависит от состояния сети Интернет. Проверить состояние соединения можно через Status —> Service.

Status	Setting	Admin	Camera	Record	Cloud Alarm	
Status						
System				5	Service St	atus
Network		rnot Conviso				
20	Se	rriel Service		Enable	_	
_30	Co	onnect Status:		Connecter	d	
Service	Se 🖌	erver IP:	21	124.248.2	07.7	
$ \land $	Po	irt:)) (443		
11	Re	elated Main Devic	e: /	CN22110	929644113	
101	Cam	iera Cluster S	ervices			
$\langle U \rangle$	CI	uster Mode:		Single Ca	mera	1

4. Настройка сети 3G.

Подключившись к камере, перейдите во вкладку Setting —> 3G.

Настройки 3G

Application Mode (Режимы работы): Доступны следующие значения: Video Call, Dial-up Internet и Call First.

— Video Call (Видеозвонок): В этом случае нельзя подключиться через 3G к сети Интернет, но для работы данного режима необходимо 3G.

— **Dial-up Internet** (Коммутируемый доступ к сети Интернет): Доступно подключение к сети Интернет через 3G, не недоступен режим **Video Call**.

— Call First (Сначала видеозвонок): Доступны и подключени к сети Интернет, и режим Video Call. Во время видеозвонков отключается Интернет; после их завершения подключение восстанавливается.

Network mode (Режимы работы сети): Доступны следующие значения: 3G only/GSM only/3G first:

- GSM only (Только GSM): Видеозвонки недоступны.

- **3G only** (Только 3G): Работает только сеть 3G.

— **3G first** (Сначала 3G): Если отсутствует сигнал сети 3G, то будет работать обычная сеть GSM.

Dial-up internet (Коммутируемый доступ к сети Интернет).

Network type (Тип сети): Доступны следующие значения: WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA.

PPP Auto Configure (Автоматическая настройка подключения): Доступны следующие значения: **Enable/Disable** (По умолчанию: **Enable** (Включено)).

Enable: Система автоматически настраивает точку доступа и правила набора. **Disable**: Система выполняет подключение через введенные пользователем данные.

Access Point (APN) (Точка доступа) и Dial Number (Номер набора): Чтобы настроить подключение к сети Интернет (узнать название точки доступа и номер набора), обратитесь к своему мобильному оператору.

Status	Setting	Admin	Camera	Record	Cloud Alarm
Setting Ethernet		_ ۲		30	Modem Setting
WIFI		Sotting	())		
20	. M	odem Type:	D	WCDMA	
30	• \ A	oplication Mode:		Video C	all First
NTP		etwork Mode:		3G Eirst	▼
110	Dia	I-up Internet		Į	
Service		etwork Type:		WCDMA	
Video Sourc	e P	PP Auto Configu	ire:	Enable	•
	A	ccess Point(APN	4):	3gnet	
Alarm	D	ial Number:	(*99#	314/
Accessory	U	ser Name:	-53		1/4
AlarmPlan	P	assword:	2		355
			\sim		
-		5		Change	
ниже. Status	Setting	Admin	Camera	Record	Cloud Alarm
Status System	9	\bigcirc	7		3G status
Network	30	Status			
36	-	Modern Type:		WCDMA	
	$\int o$	SIM Status:	/	Enable	$() \lor$
Service		3G Phone Netw	ork Status:	Registe	red(3G)
4		Network Type:		"CHN-U	NICOM"
	4/	Bignal Intensity(Value):	Good(2	4)
		3G PPP status:		Connec	ted
	1	Base Station:		LAC(42	306) CID(31890429)
	ł	Base Station: Modem IMEI Co	de:	LAC(42 861075	306) CID(31890429) 020097952

5. Настройки локальной сети.

Перейдите во вкладку **Setting** —> **Ethernet**. После чего откроется окно настроек. Затем внесите нужные изменения.

Setting Ethernet		Ethernet Setting
	Network Information	Enable DHCP
36	IP Address:	192.168.139.139
NTP	Netmask:	255.255.255.0
Service	Gateway:	192.168.139.1
	MAC Address:	00:84:14:43:41:13
Video source	DNS Address:	202.96.134.133
Alarm Accessory AlarmPlan		Change

VI, Программа Camera Manager

1. Входу в камеру с помощью программы.

Запустите **Camera Manager.** В списке камер (**Camera List** —> **Local**) будет отображена подключенная камера. Чтобы открыть окно входа, дважды щелкните по ней. Введите пароль администратора (по умолчанию: **admin**), а затем нажмите **OK**.

Camera List	Camera List	- (×
Comera List	Camera List	\sim
	Local	
Local	192	.168.0.241(1109291695
	Custom C	amera List
192.168.0.241(11	Camera Connect Password	×
Custom Camera List	Enter Camera Administrator P.	assword:
124.248.207.7-(CN221	109295216	
124 248 207 7-(CN221)	109295623	Cancel

Удаленный вход: Нажмите **Remote Login**, после чего появится окно входа. Введите адрес сервера, серийный номер камеры, имя пользователя и пароль.

Затем нажмите **Login**. Если подключение будет установлено, то в списке камер отобразятся адрес сервера и серийный номер камеры.

Camera List
⊡ Camera List
Custom Camera List
124.248.207.7-(CN22110929521695)
1109291695

После этого появится окно настроек видео. Если необходимо, измените их. Чтобы сохранить изменения, нажмите **Modify Setting**; чтобы восстановить настройки до предыдущего состояния, нажмите **Reserve Setting**. Внимание: Если скорость подключения к сети Интернет не очень большая или у вас слабый компьютер, не выставляйте слишком большие значения — это приведет к ухудшению качества изображения. Как только соединение будет установлено, появится изображение с камеры. Если вы поместите курсор в правый верхний угол экрана, то отобразятся три метки (слева направо): **snapshot** (снимок экрана), **recording** (запись) и **3G signal** (сигнал сети **3G**).

 Notworks			10	Humidity 36.	62%RH	-	
Network:	LAN	V	1 "	and the second s		-	
Bitrate:	1024		Kbps	an			
FrameRate:	15		fps	114			D
Resolution:	VGA/D1		X	Like	E de		4
[] Ima	age F <mark>lip</mark>) `					1/
Dor	n't show it next time.	1				-	-
F			L.				

2. Настройка системы.

Snapshot Setting (Настройка снимков экрана): Нажмите **Setting**, после чего появится окно **System Configure** (Настройка системы). Здесь вы можете указать папку для сохранения снимков. Если в правом верхнем углу экрана нажать **snapshot**, то система сделает снимок изображения и сохранит его в указанную папку.

General	Change sna	apshot directory		
Briadshot setting Record setting Wideo Window Display Video Window Display Other Setting	Directory:	D:\Camera		Browse
	D	R	\bigcirc	
				Y//

Record Setting (Настройка записи): Здесь можно изменить интервал записи и формат. Внимание: Записываемое видео не сохраняется в папке. Камера загружает видео и сохраняет его в указанной папке.

E General	Change record directory		
	Directory: D:\Camera	Brow	wse
Video Window Display Other Setting	Download Concurrency		
			1
	Record period		-4/
	Period: 20 (see	conds) [20 <= Period <= 300]	
\sim	Record format	Record Syncronize	22
$\propto 0$	Format: AVI	T Auto Download	10
		Local Records	Manage
$\langle \rangle$			- Idinago
1 Jr		OK Cancel	Apply

Warning Setting (Настройка предупреждающего сообщения): Отметьте «галочкой» пункт Real time Warning Notification. После этого по центру экрана будет отображаться предупреждающее сообщение.



Video Window Display (Настройка окна вывода видео): Здесь можно ввести имя камеры. Оно будет отображаться вверху справа.



Ввод имени камеры и ее идентификатора.

Camera ID:	1109295127
Camera Alias:	Office area
OK	Cancel Delete

Имя камеры отображается в верхнем правом углу.



В верхнем левом углу отображается битрейт видео. В верхнем правом — имя камеры. В нижнем правом — ее местоположение; отображается только тогда, когда камера работает через удаленное подключение (местоположение определяется на основании IP-адреса камеры).

3. Ручная запись, загрузка видео и его удаленное воспроизведение.

Ручная запись: Для этого щелкните правой кнопкой «мыши» по изображению и выберите **Start Record**. Второй способ: в правом верхнем углу нажать **Record**. Время записи и формат будут соответствовать заданным в настройках записи (**Record Setting**). В левом нижнем углу будут отображаться состояние записи и оставшееся время.

	Disconnect	
	Configure	
	Snap Shot	
	Start Record	
L	Camera Record Manage Warn Report Manage	
	 ✓ Video Switch ✓ Audio Switch 	2

Загрузка видео: Нажмите Camera Record Manager. После этого откроется окно со списком видео (Remote Video List). Выделите видео и, щелкнув правой кнопкой, выберите Download — будет загружено данное видео. Если вы захотите загрузить несколько видео, отметьте их «галочкой», а после выберите Download In Bulk. Загруженные видео сохраняются в папке, указанной в настройках записи.

Vo.	Video Name	Туре	Time	Size(B)	State	
1	C1695_R_07161445_107	Manual	2012-07-16 15:00:07	118926182	Not Download	5
2	C1695_R_07161459_107	Manual	2012-07-16 14:59:21	459236	Not Download	
7 3	C1695_ Download		2012-07-16 14:59:17	828628	Not Download	
✔ 4	C1695_ Delete	\wedge	2012-07-16 14:59:11	641170	Not Download	
5	C1695_ Remote Record P	lay	2012-07-16 14:58:47	391290	Not Download	
7 6	C1695_ Remote Record P	review	2012-07-16 14:57:47	2814834	Not Download	
7	C1695_W_07161455_107	Alarm	2012-07-16 14:56:18	3867358	Not Download	
8	C1695_W_07161454_107	Alarm	2012-07-16 14:55:27	4058120	Not Download	
9	C1695_R_07161430_107	Manual	2012-07-16 14:45:06	118862102	Not Download	
10	C1695_R_07161415_106	Manual	2012-07-16 14:30:05	120751658	Not Download	
11	C1695_R_07161400_106	Manual	2012-07-16 14:15:04	114968128	Not Download	
12	C1695_R_07161345_106	Manual	2012-07-16 14:00:04	119043616	Not Download	
13	C1695_R_07161330_106	Manual	2012-07-16 13:45:03	118267818	Not Download	2
14	C1695_R_07161315_106	Manual	2012-07-16 13:30:03	120608478	Not Download	
15	C1695_R_07161300_106	Manual	2012-07-16 13:15:03	120876264	Not Download	
16	C1695_R_07161245_106	Manual	2012-07-16 13:00:02	120328652	Not Download	
17	C1695_R_07161230_106	Manual	2012-07-16 12:45:02	116962698	Not Download	
18	C1695_R_07161215_106	Manual	2012-07-16 12:30:01	120247452	Not Download	
19	C1695_R_07161200_106	Manual	2012-07-16 12:15:01	119141128	Not Download	
20	C1695 R 07131654 105	Manual	2012-07-13 16:56:22	2325568	Not Download	-

Удаленное воспроизведение видео: Выберите в списке (Remote Video List) нужное видео и щелкните правой кнопкой «мыши». Затем выберите Play Remote Video или Preview Remote Video. В первом случае видео будет воспроизводиться на нормальной скорости, во втором — в ускоренном режиме.

4



4. Настройка изображения.

Щелкните правой кнопкой «мыши» по изображению, выберите **Setting**, а затем **Media Setting**. Здесь можно изменить качество изображения. Если вы перевернете камеру, то, выбрав **Rotate Image**, можно вернуть изображение в нормальное положение.

Record Lonfigure	Admin Password Setting	Alarm Configure
ledia Setting Ti	me Setting 3G Connection Stat	us WIFI Configure
-Video		
Frame Rate 8		(fps)
Resolution 720		T
Bitrate 1024		(kbps)
	nage Flip	
Reference Flow	(min.)	
Note: Frame rat	e (5 ~ 30 fps)	
Bitrate (30 ~ 20	48 kbps)	

5. Автоматическая запись.

Перейдите во вкладку **Record Configure**. Здесь можно изменить настройки записи. Видео можно сохранять только на SD-карты. Если необходимо включить автоматическую запись, выставьте значение **Enable** пункта **Auto Record**, затем нажмите **New**, выберите время записи и нажмите **OK**.

C	amera Settings			×
	Ethernet S	Service Configure	Alarm Configure	
	Media Setting Time Se	etting 3G Connection	Status WIFI Config	ure
	Record Configure	Admin Password Sett:	ing PTZ Setting	z
	-Record Setting			
	Accord Detting	-		
	Storage Location:	SD Card		
	Auto Record:	Enable		
	Min. Per Record:	15 Min	•	
	Overwrite when:	Freesge below 20%	-	
	Record Quality:	Highest (448M/h)		
		Frable Automatic Or		
		J. Inable Automatic O.		
	Auto Record Setting			
	No. WeekDay	Time Per	iod	
	1 Monday	0:0024	:00	
	2 Tuesday	0:0024	:00	
~ \	🔲 3 Wednesday	0:0024	:00	
	4 Thursday	0:0024	:00	
	5 Friday	0:0024	:00	
	6 Saturday	0:0024	:00	
	1 7 Sunday	0:0024	:00	
		-55		
		Acht	1 1 1	
		Delete	New	
	60.0			
	Now Docord Di-		VI	
	New Record Pla			
		$\langle \rangle $		
	(
	weekDay:	Iwednesday		
	Charle Times	6.00		//
	Scart time:	10:00		
	End Time:	14:00	-	1
	End finite.	JEMAKCO		
				MA
1 O J		OK Cano	:el	-10/
Общая длительнос	ть непрерывной запи	си на SD-карту емк	остью 8 гигабайт р	авна приблизительно
17 часа (7648 мегаб	байт; час видео заним	ает 448 мегабайт (4	48M/H)).	\sim

Storage Device	Γ	(\neg)	
Inner Storage:	7104	M avaliable,764	8M total
Outer USB Storage:	OM av	aliable,OM total	l.

В некоторых случах можно включить автоматическое удаление предыдущих файлов (Enable Automatic Overwrite; по умолчанию отключено).

6. Настройка сигнализации.

Перейдите во вкладку Alarm Configure. Здесь можно указать источник сигнализации (Alarm Source Setting). Если нужно включить прием внешней сигнализации, переключите пункт External Alarm в положение Enable; камерой поддерживаются беспроводные пульт ДУ и датчик открытия двери. Если включено Motion Detect (Обнаружение движения), то можно задать чувствительность срабатывания. Чувствительность зависит от окружающих условий, в которых используется камера; в сложных условиях датчик движения может неправильно срабатывать. Если вставлена SIM-карта, то можно воспроизводить видео при поступлении сигнализации или отправлять SMS. Если включено Alarm Firewall, то доступ к камере будет только у номеров, внесенных в список.

dia Setting Time	Setting 56 Connection Status #IFI Configure
Ftbernet	Service Configure Alarm Configure
5	
Alarm Source Settir	34
External Alarm	Enable
Motion Detect:	Enable
Mation Datast Love	
motion betect Leve	A. Normal
Alarm Level:	Open all alarm
Sound Alarm	
Sound Alarm:	Disable
Alarm Strategy	
Auto Record:	Enable
Record Type:	Н. 264
TelephoneSMS Alarm	
Alarm Firewall:	Enable
Callback Number	13412345678
$\left(\circ \right)$	
SMS Number:	13412345678

7. Изменение начальной позиции камеры.

Перейдите во вкладку **PTZ Setting**. Выберите в выпадающем меню **Select Default Loc** значение **Current Location** (по умолчанию: **system default**). В выпадающем меню **Change Selection** выберите значение **Yes** (по умолчанию: **No**), затем нажмите **OK**. После этого камера будет запускаться с текущей позиции. Данная настройка позволяет сохранить позицию наблюдения после перезапуска камеры.

edia Setting T	me Setting 3G Connect	ion Status WIFI Configure
Ethernet	Service Configure	Alarm Configure
Record Configure	Admin Password S	Setting PTZ Setting
PTZ Lock Settin PTZ Rotate L/R: PTZ Rotate U/D: PTZ Rotate Spee	s: Not Fixed No No 1: 3	
-Default Location Change Selection Select Default 1	a: Yes	

8. Добавление учетной записи удаленной службы.

Для каждой камеры возможна лишь одна учетная запись администратора. Кроме того, работать с удаленной службой можно лишь из-под какой-то одной учетной записи. Если вы захотите подключиться к удаленной службе с другой учетной записи, то сначала необходимо будет создать ее. При этом из-под новой учетной записи можно просматривать лишь текущее видео и делать снимки экрана. У нее нет доступа ни к другим видео, ни к настройкам.

Добавить новую учетную запись можно через приложение MyFunCam или Camera Manager. При этом сначала необходимо подключиться к удаленной службе из-под учетной записи администратора.

Подключитесь к службе, затем перейдите в Camera Manager (подробнее см. выше). Щелкните правой кнопкой «мыши» по адресу удаленной камеры и выберите User Manage. После чего откроется окно User Manage (Управление пользователями).

Camera List	X	Group User Manage	23
Came	era List Local Custom Camera List 124 248 2077-(CN2211092952169 Log In NVS Log Out NVS Group Alias Update Camera List Remove It	GroupName:CN22110929521695 Group Users No. UserID	New User
	Remove It Group User Manage Check Realtime Alert	Reflash	ose

Нажмите **New User**, введите имя пользователя и пароль, затем нажмите **OK**. Если захотите удалить уже существующего пользователя, щелкните правой кнопкой «мыши» по данномупользователю и выберите **Delete**.

•	Group Users
.0.	No. UserID
422110929521695	Edit User Information Delete User
	v22110929521695

VII, Дополинтельные настройки (не изменяйте без необходимости)

1. Дрожание изображения.

Перейдите во вкладку **Camera** —> **Audio and Video Setting**. Чтобы убрать дрожание изображения, измените частоту электросети в пункте **Power Frequency** (50 или 60 Гц).

Status	Setting	Admin	Camera	Record Cloud Alarm	L
Camera Real-time Vid	eo	~	ÍD	Audio and Video	Setting
Audio and Vid	eo Ch	oose Lens	1 1	\sim	
PTZ	te	ens type: devision standa	rd:		
		ower frequency:		50hz V	
	Au	dio Setting			
	A	udio Play:		Enable 🔻	1
$\langle O \rangle$	A	udio Capture:		Enable 🔻	-11
	A	udio Input:		Microphone •	
$ \rangle$	Vid	eo Setting		- (C	
21	M	lainStream Qual	ity:	High (Fit for LAN)	
	M	ainStream Fram	nerate:	10 •	
	M	ainStream Reso	olution:	320 x 240 🔹	$\langle \rangle$
4	//r	nage Orientatior	1:	Normal 🔻	V.
	b	rightness:	71	60 🔹	
	c	ontrast:		55 💌	
	s	aturation:		80 🔹	
	h	264 ipinterval:		30 🔻	
	S	ubStream Bitrat	e	low(6fps+128kbps) 🔹	
	S	ubStream Dime	nsion	QVGA T	

2. Группирование камер.

Во вкладке service —> associated with master device можно сгруппировать камеры. При этом одна из них будет основной, а остальные — дополнительными. После группирования камер вы, подключившись только к основной камере, сможете получить доступ ко всем устройствам. Внимание: 1. Если основная камера не сможет подключиться к удаленному серверу, то остальные также не смогут. 2. Вы не сможете получить доступ к дополнительным удаленным серверам, подключившись к аналогичным камерам. Для этого необходимо подключиться к основной камере. Из рисунка ниже видно, что в локальной сети есть две камеры с серийными номера, соответственно, CN22110929674011 и CN22110929554239.

Status System	of In	System Status
INELWORK	System Information	
36	Device ID:	1109294239
Service	Device SN:	CN22110929554239
	Version:	V200R02B12_PCCW_10
	Compile Time:	2013-6-21
	System Time:	Wed Jul 10 14:24:37 2013
Status System	•	System Status
System	• System Information	System Status
Status System Network 3G	System Information Device ID:	System Status
Status System Network 3G Service	• System Information Device ID: Device SN:	System Status 1109294011 CN22110929674011
Status System Network 3G Service	• System Information Device ID: Device SN: Version:	System Status 1109294011 CN22110929674011 V200R02B12_PCCW_10
Status System Network 3G Service	• System Information Device ID: Device SN: Version: Compile Time:	System Status 1109294011 CN22110929674011 V200R02B12_PCCW_10 2013-6-21

По умолчанию привязанным основным устройством каждой камеры является она сама.

Setting Ethernet		Service Setting
VVIF1		
36	Internet Moniter Service	
NITP		Enable Service
	Server:	myfuncam. com. hk
Service •	Backup Server:	
Video Source	Server Port:	443
Alarm	Device ID:	1109294011
Accessory	Related Main Device:	CN22110929674011
	Internet Route:	3G Broadband 🗸
AlarmPlan	Media Service UPnP:	Enable V
	PPP Usage Limit:	Disable 💌
	PPP Usage Per Day (1~4096M):	32
	personal wifi ap	set pe wifi in
		enable service (enab
	SSID:	3gcam_1109294011 Servic Wah ii
	wan interf:	eth v passv
	password:	12345678
/	Chang	
Setting Ethernet WIFI		Service Setting
30	Internet Moniter Service	
NTP		Enable Service
Service	Server:	myfuncam. com. hk
	Backup Server:	
Video Source	Server Port:	443
Alarm	Device ID:	1109294239
Accessory	Related Main Device:	CN22110929554239
AlarmPlan	Internet Route:	36 Broadband
	Media Service UPnP:	Enable 💌
	PPP Usage Limit:	Disable 🖌
	PPP Usage Per Day (1~4096M):	32
	personal wifi ap	set pe wifi ini
		enable service (enab
	55ID:	afcan 11042453a Way is
	wan intert:	etn passy
	password:	12343010

Как видно, сейчас CN22110929674011 — основное устройство, а другая камера — дополнительное. Можно привязать дополнительное устройство к основному, изменив серийный номер на CN22110929674011. Что показано ниже.

et	Service Setting
Internet Moniter Service	
	Enable Service
Server:	myfuncam. com. hk
Backup Server:	
ource Server Port:	443
Device ID:	1109294239
ory Related Main Device:	CN22110929674011
Internet Route:	3G Broadband 🗸
Media Service UPnP:	Enable 🗸
PPP Usage Limit:	Disable 🗸
PPP Usage Per Day (1~4096M	d): 32
personal wifi ap	set pe
	enable service
SSID:	3gcam_1109294239 Servic
wan interf;	eth 🕑 passv
	12345678

Откройте **Camera Manager**, подключитесь к удаленному серверу (**remote NVS server login**) CN22110929674011 так, как показано ниже. Подключившись к основному устройству, в списке ниже вы увидите дополнительные камеры, т.е. нет необходимости подключаться несколько раз.

🔀 Camera List	
Camera List	
Custom Camera List	11092967401
1109294011	11032307401
1109294239	
	>
	Camera List Camera List Camera List Custom Camera List Custom Camera List 124.248.207.7-(CN22 1109294239

3. Настройка источника видеосигнала.

Для 3G-камеры с SIM-картой: перейдите во вкладку Setting —> Video Source Setting.

Ethernet		Video Source Settin
WIFI	Video Source Setting	
3G	Video Source:	Auto Search 🔻
NTP		
Service	CANT.	Change
Video Source		L
Alarm	phone surveillance. Seve	era that user could relate to through mobile ral cameras could be related after
NOX-		40
Accessory		

Выставьте значение **Auto Search**. Мобильное устройство автоматически найдет камеры в локальной сети и сгруппирует их.

Видеозвонок на 3G-камеру с SIM-картой. При этом можно совершать видеозвонок сразу на несколько камер. Чтобы перейти к предыдущей камере, используйте 7, к следующей — 9. Преимущество данной функции в том, что вы, используя лишь одну SIM-карту, можете совершать видеозвонки и управлять всеми 3G-камерами в локальной сети. Если камера одна, то и совершить видеозвонок на нее можно лишь в том случае, если в ней есть SIM-карта.

4. Переключатель режимов беспроводной сети АР/STA.

Если вы захотите использовать камеру в качестве беспроводной точки доступа, то нужно включить данную функцию (**Personal wifi ap**) во вкладке **Setting** —> **Service**. Введите **SSID**

(значение по умолчанию: 3gcam_110929XXXX, где X — последние четыре цифры серийного номера камеры). Выберите интерфейс (**Ethernet** или **3G**) и введите пароль (пароль для подключения других устройств через камеру).



После этого камеру можно использовать в качестве беспроводного модема. В этом случае другие устройства, найдя SSID камеры и введя соответствующий пароль, смогут подключиться к сети Интернет. Либо с помощью такой функции можно создать беспроводную локальную сеть. Если же устройство работает в режиме STA (станция), то оно будет обычной беспроводной камерой, т.е. сможет подключаться к сети через другую беспроводную точку доступа (подробнее см. в разделе «**Настройка Wi-FI**»). На рисунке ниже отображено состояние сети при беспроводном подключении камеры.

System		Network Status
Network	• Ethernet	
3G	Dynamic IP Address:	Enable
	IP Address:	192.168.1.191
Service	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.1.1
~ \ \ \	DNS Server:	202.96.134.133
	Wireless LAN	
$\langle \rangle$	WIFI Device:	Avaliable Wifi Hotpot
	WIFI Status:	Connected
	SSID:	LiveCloud_1109294113
	Signal Intensity(Value):	Good(100)
	Security Type:	WPA2/PSK
	Dynamic IP Address:	Enable
	IP Address:	192.168.78.1
	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.78.1

5. Настройка отправки оповещений о сигнализации на электронную почту.

Откройте вкладку настроек сигнализации (отображена на рисунке ниже), измените нужные настройки (электронную почту), после чего можете проверить отправку снимка экрана на адрес получателя при срабатывании сигнализации. Чтобы узнать дошло ли письмо, проверьте свою электронную почту. Поддерживаются следующие почтовые сервера: **163.com, gmail.com, и yahoo.com**. Не поддерживается **Hotmail.com**.

die of the second s			
Setting			
Ethernet			Alarm Setting
WIFI			
and a second		Alarm Source Setti	ing
3G		Wireless Detector:	Enable 💌
-	5	Motion Detect:	Disable 💌
NTP	-	Motion Detect Level:	Low sensitiveness 💌
Service		Armed Mode:	Enable all alarm 💌
Vidoo Source		RFM HIGH-Temper Alarm(20C-99C) :	99
video source	-0	RFM LOW-Temper Alarm(-30C-19C) :	-30
Alarm	•	RFM HIGH-Humidity Alarm(50-99%RH) :	99
Accessory		RFM LOW-Humidity Alarm(0-49%RH) :	0
-		Sound Alarm	
Alarmetan		Sound Alarm:	Disable 💌
_/		Alarm Record	
>		Auto Record:	Enable 🗹
		Record Type:	H.264
		ALarm SnapShot E	mail
		smtp email server:	smtp.gmail.com
		email account:	szbiaoda@gmail.com
		username:	szbiaoda@gmail.com
1	-	password:	
	0	alarm recver account:	szbiaoda@gmail.com
	\bigcirc	Telephone and SN	IS Alarm
\circ		Alarm Firewall:	Enable 💌

6. Настройка облачного сервиса.

Сигнализация, работающая с облачным хранилищем данных: организация видеонаблюдения через сторонний облачный сервис.

- □ Зарегиструйтесь и пользуйтесь бесплатно облачным хранилищем данных (облачный диск). Без дополнительной платы.
 - Поддерживаются Baidu cloud, DropBox.
 - Планируется поддержка 360, ali cloud, huawei dbank.

☐ Много бесплатного пространства для загрузки в режиме реального времени видео и снимков при срабатывании сигнализации. Можно не беспокоиться о повреждении устройств видеонаблюдения или жестких дисков.

- Baidu cloud: 2048 гигабайт бесплатно (до двух миллионов видеофайлов и снимков).
- DropBox: максимум 25 гигабайт бесплатно.

Поддерживаются мобильные приложения для телефонов на Android и iOS (приложение MyfuncamLite).

- чтобы загружать видео на облачный сервис, подключите один из сервисов к камере.
- **Ф** Включайте/отключайте видеонаблюдение в любой момент времени.
- В реальном времени узнавайте о сработавшей сигнализации с помощью звука и вибрации. Просматривайте информацию о сигнализации и список событий.
- Загружайте и воспроизводите в облачном хранилище данных видео и снимки. Съемка видео начинается спустя 5 секунд после срабатывания сигнализации и завершается спустя 10 секунд после ее выключения.
- □ Наблюдение в реальном времени одним нажатием: видео воспроизводится мгновенно.
- **Д**елитесь оповещениями о сигнализации по SMS, электронной почте и т.д.

Подключение облачного сервиса к камере.

1) Перейдите во вкладку управления облачными сервисами Cloud Alarm —> Cloud Storage и выберите нужный сервис (например, DropBox).

.

	Status	Setting	Admin	Camera	Record	Cloud Alarm		甲又	
	Cloud Alarm	•				Cloud Storage	172	$\langle \rangle$	
	1					cloud Storage	\sim	1-1-1-	
					1		LAN		1
[/			8	百度元	$\langle \rangle$			
						$\langle \rangle $			٦
				O Roid	U.Vun		Drophoy		1
				C Dailo	aran	Activate	С ріорьох		J
[\leq		∇			17	
	1		~/		y			1	
L			R						
		$\langle \rangle$)/						
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	$\bigcirc$						7	-10/	
	// //						10		

Привязка приложения LiveCloudStorage к облачному сервису.

- 2) Откройте страницу входа DropBox и войдите в существующую (или зарегиструйте новую) учетную запись.
- 3) Разрешите приложению LiveCloudStorage использовать облачное хранилище данных DropBox.



- 4) После входа в сервис откройте в камере страницу с информацией об облачном хранилище.
  - Если вы захотите выйти из сервиса или сменить облачное хранилище данных, нажмите кнопку **Cancel Cloud Storage**. При этом видео и снимки не удаляются из облака.



Войдите в DropBox. Чтобы перейти к файлам, нажмите Files —> 应用 —> LiveCloudStorage.

\$	<b>•</b> > 20140310 > picture		Q Search
Files	Name 🔺	Kind	Modified
Photos A Sharing	C4113_W_03101631_1066.jpg	image	2014/3/10.4:32 PM
@ Links	C4113_W_03101633_1067.jpg	image	2014/3/10 4:40 PM
③ Events ④ Get Started 2	C4113_W_03101633_1068.jpg	image	2014/3/10 4:41 PM
	C4113_W_03101634_1069.jpg	image	2014/3/10 4:37 PM
$\langle \rangle$	C4113_W_03101634_1070.jpg	image	2014/3/10 4:42 PM
	C4113_W_03101634_1071.jpg	image	2014/3/10 4:43 PM
110	C4113_W_03101657_1072.jpg	image	2014/3/10 4:58 PM

Не изменяйте локальные настройки облачных сервисов, иначе это может привести к неправильной работе с ними.

VIII, Другие устройства

1. Приложение для мобильных устройств Android.

- 1) Откройте идущие в комплекте диск или SD-карту, скопируйте и установите на телефон приложение **MyFunCam**.
- 2) Откройте **Myfuncam Lite**. На главной странице приложения вы увидите следующие кнопки.

**Favorites**: Чтобы не вводить каждый раз информацию для подключения к удаленной службе, можно сохранить эти данные.

Advanced Settings: Открывает страницу настроек локальной сети и системы.

	$\langle \mathcal{X} \rangle$	Freeze Adram ed
1	Chief Camera (Serial Number) :	CN22110929521695
$\circ$	User Names	admin
Sol	Password:	
	Remember Accoun	t Remember Password
	Whethe	r to add to Eavorites
4		
		V1.6.5

3) **Favorites**: На странице входа введите серийный номер камеры, имя пользователя, пароль и отметьте «галочками» так, как показано на рисунке выше. После первого входа в систему данная информация будет сохранена.



В окне **favorites** можете изменить (или добавить новые) уже сохраненные данные: щелкните по нужной строке и введите серийный номер, имя пользователя, пароль, имя камеры, затем нажмите **OK**. Справа каждой строки есть два значка: один — удаление текущей информации; второй говорит о том, что камера подключена к удаленной службе.

Add Dpdate	favorites	
(new	NickNews Office area	
Offic	Group ID: CN22110929585127	
	UserName: admin	576
	Password:	
4) Дополнительные	е настройки.	Π

LAN: Данная функция ищет все доступные в локальной сети камеры и отображает их в виде списка. Чтобы подключиться к камере, нажмите Scan и введите пароль для входа.

192.168.0.203 1109295127	
192.168.0.203 1109295127	

Настройки системы (не рекомендуется изменять их).

**Snapshot**: Указывается формат избражения выполняемого камерой снимка (PNG или JPEG). **Record Video**: Указывается время записи, число одновременных загрузок и формат видео.

**Alarm Configurations**: Если поставлена «галочка», то при срабатывании сигнализации на телефон будет приходить оповещение; предварительно нужно привязать к камере данный телефонный номер.

Server IP: Подключение к удаленной камере через сервер.

Wizard Setting: Открывает мастер настройки режимов беспроводной сети камеры AP/STA.

**Other:** Сигнал сети 3G и битрейт; если включено, то в правом верхнем углу отображаются соответствующие значки.

Local Video Management: Загрузка информации о видео на телефон.

Local Snapshot Management: Сохранение снимков, сделанных мобильным телефоном.

**Local Alarm Management:** Проверяет запись удаленной сигнализации; сохраняет информацию о данном событии на телефон.

#### Сканирование QR-кода:

	1700	*
Chief Camera (Serial Number) :	CN22110929521695	1//
User Name	admin	
Password:		
Remember Account	t Remember Password	
Whethe	er to add to Favorites	
A A	V1.6.0	

После запуска данной функции камера сможет сканировать QR-коды. Для этого необходимо поместить его в центре экрана и настроить расстояние до кода. В случае успешного сканирования в поле для ввода серийного номера камеры вставится точный серийный номер. Благодаря этому вы не ошибетесь при вводе серийного номера.

产品型号:-DOWTOON State WINDLEFE TON REVIEW BEL	
an be the de adaption and the second	
初始密码// 名: admin 初始密码: admin 历期最后期 (N22110929514927)	9
BODECEROHS DC:129 1% PR: PR: PR	

5) Открыв окно для работы с камерой, вы увидите ее серийный номер и IP-адрес.



- 6) Управление РТZ: Подключитесь к удаленной камере. Чтобы направить камеру влево, проведите по сенсорному экрану пальцем влево; вправо — аналогичное действие вправо; вверх — проведите пальцем вертикально вверх; вниз — аналогичное действие вниз. Чтобы камера начала движение по заданному маршруту (круиз), прикоснитесь к сенсорному экрану, после чего в левом верхнем углу появится значок Automatic Cruise, затем нажмите его.
- 7) После прикосновения к сенсорному экрану в левом верхнем углу появляются следующие значки функций (слева направо): Screenshots; Record Video, Automatic Cruise.



 Нажмите на сенсорном экране кнопку Advanced, появится всплывающая строка с меню (меню удаленной службы немного отличается от меню локального устройства).



**Turn On MIC:** Включает/отключает микрофон на устройстве Android; если микрофон включен, то можно передать звук на камеру.

**Off the horn:** Включает/отключает звук в камере; если функция включена, то звук можно передать с камеры на устройство Android.

Settings: Открывает окно настроек, где можно настроить сеть 3G, видео, сигнализацию, Wi-Fi, время и т.д.

Настройки видео: При подключении к удаленной службе рекомендуется использовать битрейт 128, частоту кадров — 10; в локальной сети — 512, частоту кадров — 8. При работе в локальной сети можно выставить максимальные настройки (HD-видео), а для удаленной службы — обычные; данные настройки зависят от сетевого окружения.



Если выставить слишком высокие значения, то видео может не отображаться. Другие настройки видео см. в разделе «**Paбota c Camera Manager**».

Alarm Record: Просмотр и сохранение на телефон записей сигнализации.

User Management: Добавление и удаление учетной записи удаленной службы. Чтобы добавить пользователя, откройте окно управления пользователями, нажмите Add User, после чего появится окно добавления пользователей. Введите имя и пароль, а затем нажмите OK. Чтобы удалить пользователя, нажмите значок справа от имени пользователя.



Video Download: Открывает страницу загрузки видео, где можно либо загрузить, либо удаленно воспроизвести нужное видео.

9) Нажмите video downloading, выберите время записи, после чего откроется страница загрузки видео. Справа от каждого видео расположены следующие кнопки: Удаленное воспроизведение; Загрузка видео; Приостановка загрузки; Удаление видео. Вы можете загрузить видео на телефон, удаленно воспроизвести его и т.д. Подробнее см. в разделе «Работа с Camera Manager».

<b>—————————————————————————</b> 2012-06-29 07:52:08 未下载	1673.68KB	📸 🚯 🚯 💽
C1695_R_06291149_1038.avi 2012-06-29 07:49:58 未下载	1403.76KB	<b>*</b>
C1695_R_06291148_1037.avi 2012-06-29 07:48:42 未下载	678.26KB	📸 🚯 🚯 💽
C1695_W_06291142_1036.avi 2012-06-29 07:43:30 未下载	2127.14KB	<b>*</b>
<b>C1695_W_06191103_1035.avi</b> 2012-06-19 07:04:02 未下载	344.25KB	<b>*</b>
<b>C1695_W_06191102_1034.avi</b> 2012-06-19 07:02:58 未下载	368.57KB	<b>*</b>
<b>C1695_W_06191101_1033.avi</b> 2012-06-19 07:01:56 未下载	357.17KB	<b>*</b>
<b>€ C1695_W_06191100_1032.avi</b>	362.65KB	<b>*</b>

## 2. Работа с мобильным телефоном.

- 1) Видеозвонок на 3G-камеру: При подключении необходимо ввести пароль (по умолчанию: 1234).
- 2) Кнопки телефона:

## Наблюдение:

1 (увеличение масштаба); 3 (уменьшение масштаба); 2 (повернуть камеру вверх); 4 (влево); 6 (вправо); 8 (вниз); 5 (вращение камеры); 7 (переход к предыдущей камере); 9 (к следующей); 0 (управление звуком: порядок включения функций: **Audio Monitor**; **Dialogue**; **Off**). * (системное меню); # (меню камеры). **В меню:** 

* (назад); # (ОК). Чтобы включить или задать нужную функцию, введите число и нажмите #.

## 3. Датчик температуры и влажности.

Для подключения датчика используйте USB-разъем. Внимание: Не подключайте датчик во время работы камеры. После установки информацию о температуре и влажности можно просмотреть через программу Camera Manager или приложение MyFunCam.



4. Добавление беспроводного оборудования сигнализации (дополнительная функция) и настройки сигнализации.

4.1. На рисунке ниже отображены пульт ДУ и датчик открытия двери.



Перейдите во вкладку Setting —> Alarm. Чтобы включить беспроводной датчик, выберите значение Enable напротив пункта Wireless Detector (см. рисунок ниже).

Status	Setting	Admin	Camera	Record	Cloud Alarm
Setting Ethernet					Alarm Setting
WIFI	Ala	rm Source Sett	ing		
36	V	/ireless Detector:	Enable •	1	
	M	otion Detect:	Disable •	•	
NTP	M	otion Detect Level:	Low sens	itiveness 🔻	
Service	A	rmed Mode:	Emergen	cy Alarm 🔻	2
Control	R	FM HIGH-Temper	99		$\overline{3}$
Video Source		Iarm(20C-99C) : FM LOW-Temper Iarm(-30C-19C) :	-30		=//
Alarm	♦ R	FM HIGH-Humidity larm(50-99%RH)	99		$\langle \rangle$
Accessory	R	FM LOW-Humidity	0		
	So	und Alarm			
AlarmPlan	S	ound Alarm:	Disable 🕨		ULT
	Ala	rm Record		113	
	A	uto Record:	Enable •		NV (
	R	ecord Type:	H.264	11-1	
	AL	arm SnapShot E	mail		4
	s	mtp email server:	smtp.xxx.	com	
	e	mail account:	szbiaoda@	2)xxx.com	
	ų	sername:	szbiaoda@	@xxx.com	
	p	assword:			
	a	larm recver ccount:	szbiaoda@	@xxx.com	
	Tel	ephone and SN	IS Alarm		5 ~ ~ ~ ~
	A	larm Firewall:	Enable •		
	A	larm Dial Number:	13412345	678	
	s	MS Alert Number:	13412345	678	
	4/	(0)	Test emai	l account	Change

- 1) Wireless Detector: Включение/отключение беспроводного датчика (модель 433).
- 2) Armed Mode: Включает/отключает различные режимы сигнализации: stay, away и emergency.

N	ot Use
A	way
S	tay
E	MERGENCY

А: EMERGENCY: Высокий приоритет; сигнализация не отключается.

В: Stay: Более низкий приоритет; включить данный режим можно с помощью пульта ДУ.

Armed Mode:	Enable all alarm
ound Alarm	Away Stav
Sound Alarm:	Emergency Alarm

C: Away: Наименьшей приоритет.

D: NOT USE: Сигнализация отключена.

- 3) Sound Alarm: Если данная функция включена, то при срабатывании сигнализации будет звенеть зуммер.
- 4) Alarm Snapshot Email: Введите адрес электронной почты. После этого при срабатывании сигнализации на данный адрес будет отсылаться снимок экрана и информация о событии (камера должна быть подключена к сети Интернет).

5) **Telephone and SMS Alarm:** После включения данной функции на указанный телефонный номер будет отсылаться SMS и совершаться телефонный звонок (камера должна поддерживать работу с сетью 3G, а также должен быть разъем для установки SIM-карты). Если включена функция **Alarm Firewall**, то доступ к камере будет только у указанных в списке номеров.

После настройки перейдите во вкладку **Setting** —> **Accessory**. Основные параметры отображены ниже.

Ethemet		2		Ac	cessory	Setting	Ĺ	20	>
30	Z	Alarm N Armedi Wiroles	Mode Mode 25 Detector		Emer	ngency Alarm		C	-
NTP		Alarm I	nformation	Malian Colorfice Lines	emaio		Charles Charles		0.4
Service	-	SN	Untreaded Detector	Association Name	Zone	Detector Attribute	Action	PTZ P Horizontal V Frackias T	TZ lertic
Aarm	•	Add Record	100006911E •	RC SOS Key	3	Not Use	Record SMS ToAlarmCenter VideoCall AlarmSound Alarm Email 5	8 • 6	1
AamFta	m						PtzTrace RCAwayMode RCDisarmMode RCStavMode		

1) Список новых беспроводных устройств (Untreated Detector): отображается адрес найденных устройств.

- Association Name: Выберите устройство, которое нужно добавить: пульт ДУ; инфракрасный датчик; датчики открытия двери, дыма, газа, воды; кнопка экстренного вызова; кнопка вызова скорой помощи; датчик движения. Их названия отображаются в информации о сигнализации.
- 3) Zone: Принимает значения от 0 до 100. Данное значение отображается в информации о сигнализации, и предназначено для отличия сигнализаций с одним и тем же названием. Если у вас, например, несколько датчиков открытия двери, то вы, чтобы отделить друг от друга, пронумеруйте их согласно разным зонам.
- 4) Detector Attribute: Принимает следующие значения: Not use, stay, away и emergency. Зависит от выбранного режима сигнализации. Например, если для датчика движения выбрано значение Stay, а для сигнализации enable, away или emergency, то датчик движения не будет работать.
- 5) Action: Указывается действие камеры при срабатывании сигнализации. Можете выбрать сразу несколько действий (за исключением **RCAwayMode**, **RCDisarmMode** и **RCStayMode**): для этого нажмите и удерживайте Ctrl и выделите нужные значения. Если

ничего не выбрано, то камера не будет выполнять никаких действий.

Record: При срабатывании сигнализации камера автоматически начинает запись.

SMS: Отсылается SMS на указанный в настройках сигнализации номер.

ToAlarmCenter: Не предусмотрено.

VideoCall: Видеозвонок на указанный в настройках сигнализации номер. AlarmSound: Зуммер будет работать до перезапуска камеры. Данная функция включается в настройках сигнализации.

Alarm Email: Отсылается снимок экрана на указанный в настройках сигнализации адрес электронной почты.

**PTZ Trace:** При срабатывании сигнализации камера автоматически сфокусируется на заданной для наблюдения позиции.

**RCAwayMode**: Включается режим **Enable all Alarm**. Сигнализация переводится в режим экстренной ситуации.

**RCDisarmMode**: Включается режим **Emergency Alarm**. Сигнализация переводится в режим экстренной ситуации.

**RCStayMode**: Включаются режимы **Stay** и **Emergency Alarm**. Сигнализация переводится в режим экстренной ситуации.

6) Углы слежения РТZ: Эти две функции доступны только после выбора значения **РТZ Trace**. Если не знаете точного значения угла, можете повернуть камеру в нужную позицию — значение автоматически измениться на соответствующее данной позиции.

## 4.2. Добавление беспроводных устройств. Описание регистрации (дополнительная функция).

## Первый способ:

1. С помощью кнопки регистрации на передней панели камеры (рисунок ниже):



2.

Кнопка регистрации

- На пульте ДУ нажмите кнопку регистрации, загорится красный светодиод и прозвучит длинный зуммер, что указывает на успешную регистрацию пульта, затем отпустите кнопку.
- Нажмите на датчике открытия двери кнопку регистрации (красного цвета), после чего на 4. камере услышите зуммер, указывающий на успешную регистрацию, затем отпустите кнопку.
- 5. Выполнив данные действия, можете перейти в Settings —> Wireless Accessories, где будут отбражены зарегистрированные устройства. См. рисунок ниже.

Marm Mode       Emergency Alarm         303       Alarm Mode       Emergency Alarm         Wileless Detector       Enable         NTP       Alarm Information       0         0       000000       Moleon Detectorn Alarm       0       Away       Record SMS       0.00       Detector         1       0101E162D68705RC S03 Key       0       EMERGENCY       RCAwayMode       0.00       Detector         Alarm       3       0101E162D60707RC S03 Key       0       EMERGENCY       RCAwayMode       0.00       Detector         Alarm       3       0101E162D60707RC S03 Key       0       EMERGENCY       Record SMS       0.00       Detector         Alarm       3       0101E162D60707RC S03 Key       0       EMERGENCY       Record SMS       0.00       Detector         Alarm       3       0101E162D60707RC S03 Key       0       Away       AlarmSound Alarm       0.00       Detector         Alarm       3       0101E162D60707RC S03 Key       0       Away       AlarmSound Alarm       0.00       Detector         Alarm       4       00000811860101 Door Sensor       0       Away       AlarmSound Alarm       PTZ       PTZ         Record       SM <td< th=""><th>Enemet</th><th></th><th>Access</th><th>ory Setting</th><th></th><th></th><th></th></td<>	Enemet		Access	ory Setting			
Bit       Armed Mode       Emergency Alarm         NTP       Viteless Detector       Enable         Azero SMS       0.00000       Molion Detection Alarm       0       Away       Record SMS       0.00       Detector         Service       0       000000       Molion Detection Alarm       0       Away       Record SMS       0.00       Detector         Video Soluce       2       0101E162D60705 RC S0S Key       0       EMERGENCY       Robert SMS       0.00       Detector         Alarm       3       0101E162D60707 RC B0S Key       0       EMERGENCY       Record SMS       0.00       Detector         Association Name       4       00000811860101 Door Sensor       0       Away       Record SMS       0.00       Detector         Record SMS       Add       •       •       Record SMS       0.00       Detector         Record SMS       4       00000811860101 Door Sensor       0       Away       Record SMS       Alarm Sound Alarm       0.00       Detector         Record MS       Add       •       •       RC SOS Key       •       Not Use       Record SMS       Alarm Sound Alarm       0.00       •         Record MS       •       •       • <t< th=""><th>MIFE</th><th>Alarm Mode</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	MIFE	Alarm Mode					
NTP         Enable           Alarm Information         0         000000         Motion Detection Alarm         0         Away         Record SMS         0.00         Detector           Sensee         1         0101E162D68705RC 503 Key         0         EMERGENCY         RCAwayMode         0.00         Detector           Alarm         3         0101E162D68705RC 503 Key         0         EMERGENCY         Record SMS         0.00         Detector           Alarm         3         0101E162D60707RC 503 Key         0         EMERGENCY         Record SMS         0.00         Detector           Alarm         3         0101E162D60707RC 503 Key         0         EMERGENCY         Record SMS         0.00         Detector           Alarm         4         00006811860101 Door Sensor         0         Away         Atrin Bound Alarm         0.00         Detector           SH         Untreaded Detector         Association Nome         Zone Detector Attribute         Action         PTZ Horizontal Vertical Tracking Tracking Alarm Souid, Alarm         0         St         0         Maint Main Souid, Alarm         0         St         0         St           Burnetion         R Sociation Nome         R Sociation Nome         Record SMS ToAlarm Center         St	30	Armed Mode		Emergency Alarm			
NTP     Alarm Information       Service     0     000000     Motion Detection Alarm     0     Away     Record SMS     0.0)     Detector       Video Source     2     0101E162D60705 RC 503 Key     0     EMERGENCY     RCAwayMode     0.0)     Detector       Alarm     3     0101E162D60707 RC 503 Key     0     EMERGENCY     RCDisarmMode     0.0)     Detector       Alarm     3     0101E162D60707 RC 503 Key     0     EMERGENCY     Record SMS     0.0)     Detector       Alarm     3     0101E162D60707 RC 503 Key     0     EMERGENCY     Record SMS     0.0)     Detector       Alarm     3     0101E162D60707 RC 503 Key     0     EMERGENCY     Record SMS     0.0)     Detector       Alarm     4     000008911800101 Door Sensor     0     Away     ArmSound Alarm     0.0)     Detector       Record     SN     Unitreaded     Association Name     Zerie Detector Attribute     Action     PTZ       Record     Record     SN     Detector     Record     SN     0     SN       Addit     T     RC SOS Key     Not Use     Record     SN     0     SN       Color     Record     SN     SN     Not Use     Record <td< td=""><td></td><td>Wireless Detector</td><td></td><td>Enable</td><td></td><td></td><td></td></td<>		Wireless Detector		Enable			
Service:       0       000000       Motion Detection Alarm       0       Away       Record SMS       0.00       Detects         Motion Source:       1       0101E162D60705RC S03 Kay       0       EMERGENCY       RCAwayMode       0.00       Detects         Alarm       3       0101E162D60707RC S03 Kay       0       EMERGENCY       Record SMS       0.00       Detects         Alarm       4       00000811800101       Door Sensor       0       Away       Record SMS       0.00       Detects         AlarmSound Alarm       4       00000811800101       Door Sensor       0       Away       Record SMS       0.00       Detector         AlarmSound Alarm       4       00000811800101       Door Sensor       0       Away       Record SMS       0.00       Detector         SN       Unitreaded Detector       Association Nome       Zene Detector Attribute       Action       PTZ       PTZ         Add       •       •       RC SOS Key       •       Not Use       Record       SMS       SMS       0.0       •         Add       •       •       RC SOS Key       •       Not Use       Record       SMS       SMS       •       •       •	NTP	Alarm Information					
Mideo Source       1       0101E162068705RC S03 Key       0       EMERGENCY       RCAwayMode       (0,0)       Delete         Alarm       3       0101E162068705RC S03 Key       0       EMERGENCY       RCawayMode       (0,0)       Delete         Alarm       3       0101E162060707RC E05 Key       0       EMERGENCY       Record SMS       (0,0)       Delete         Accessoly       4       00006811B60101 Door Sensor       0       Away       Record SMS       (0,0)       Delete         SN       Unitreaded       Association Name       Zone Detector Attribute       Action       PTZ       PTZ         Add       •       RC SOS Key       •       Not Use       Record       SMS       ToAlarm Center       VideoCall       VideoCall       8 •       0 •         Addition       •       RC SOS Key       •       Not Use       Record       SMS       ToAlarm Center       VideoCall       8 •       0 •	Roman	0 000000	Motion Detection Alarm	0 Ангау	Repord SMS	(0,0)	Delete
Wdiec Source       2       0101E162D60705 R0 S03 Key       0       EMERGENCY       Record SMS Video Call       (0,0)       Delete         Alarm       3       0101E162D60707 RC S03 Key       0       EMERGENCY       Record SMS Video Call       (0,0)       Delete         Accessory       4       0000b911B60101 Door Sensor       0       Away       NameSound Alarm Email       (0,0)       Delete         SN       Unitreaited Detector       Association Name       Zere Detector Attribute       Action       PTZ Horizoental Vertical Tracking Tracking Video Call       PTZ Horizoental Vertical Tracking Tracking Detector       8       0       •	aciave-	1 0101E162D60705	RC SOS Key	0 EMERGENCY	RCAwayMode	(0,0)	Delete
Allarm     3     0101 E162D60707 RC E08 Key     0     EMERGENCY     Record SMS VideoCall     (0.0)     Delete       ALCESSON     4     00000811B60101 Door Sensor     0     Away     Away     Record SMS NameSund Alarm     (0.0)     Delete       SN     Unitreaded Detector     Association Name     Zerie Detector Attribute     Action     PTZ PTZ Horizotaling Tracking Tracking Tracking     8     0     *       Add     *     RC SOS Key     *     Not Use     Record SMS ToAlarmCenter     8     0     *	Video Source	2 0101E162D60706	RC SOS Key	0 EMERGENCY	RCDisarmMode	(0,0)	Delete
Accession     4     00000011860101 Door Sensor     0     Away     Record SMS ArmmSound Alarm Email     (0,0)     Delete Delete       SN     Unitreaded Detector     Association Name     Zone Detector Attribute     Action     PTZ     PTZ     PTZ       Addit Record     *     RC SOB Key     *     Not Use     Record     SMS     ToAlarmCenter VideoCall     8     0     *	Alarm	3 0101E162D60707	RC BOS Key	0 EMERGENCY	Record SMS VideoCall	(0,0)	Delete
Numerical Interaction     SN     Untreaded Detector     Association Name     Zere Detector Attribute     Action     PTZ Horizontal Vertical Tracking Tracking       Add Record        • Record        • Record        • Record        • Record        8       • Record	Accessory	4 00006911860101	Door Sensor	0 Away	Record SMS AlarmSound Alarm Email	(0,0)	Delete
Add   Record  Record Record  Record  Record  Record  Record  Record  Record  Record  R	AlumPlan	SN Untreaded Detector	Association Name	Zone Detector Attribute	Action	PTZ Horizenta Tracking	PTZ Vertical Tracking
	R,	Add <b>v</b>	RC SOIS Key •	Not Use 🔹	Record SMS ToAlarmCenter VideoCal Alarm Sound Alarm Email Pt2Trace RCCharm Middle RCDIsarm Middle RCStayMode	8 •	

Подключитесь к камере и перейдите на страницу настроек Setting —> Accessory.

	Ethemet		Acc	essory Setting		
	3G	Alarm Mode Armed Mode		Emergency Alarm	_	17
		Wireless Detector		Enable		4
	NTP	Alarm Information				
	Danne	0 000000	Motion Detection Alarm	0 Away	Record SMS	(0.0) Delete
	Video Source	SN Untreaded Detector	Association Name	Zone Detector Attribute	Action	PTZ PTZ Horizontal Vertical Tracking Tracking
<u> </u>	Alarm Accessory AlarmPlan	Add Record	RC SOS Key	Not Use	Record SMS ToAlarmCenter VideoCall AlarmSound Alarm Email PtzTrace RCAwayMode RCDisarmMode RCDisarmMode	8.0.
			Regin Longing   Dates	h lict Stan Language	dd Meur Catting	

# Например, добавление пульта ДУ:

- 1) Нажмите кнопку Begin Learning (на регистрацию отводится 30 секунд).
- 2) На пульте ДУ нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Coding.
- 3) Когда камера издаст характерный звук, указывающий на успешную регистрацию, нажмите **Refresh List**.

Armed	d Mode			Enab	le all Alarm			
Wirele	ess Detector			Enab	ole			
arm	Information							
0	000000	Motion Detection Alarm		0	Away	Record SMS	(0,0)	Delet
1	0101AB2CA50	705 RC SOS Key		0	EMERGENCY	RCAwayMode	(0,0)	Delet
2	0101AB2CA50	706 RC SOS Key		0	EMERGENCY	RCDisarmMode	(0,0)	Delet
SN	Untreaded Detector	Association Name	11	Zone	Detector Attribute	Action	PTZ Horizontal Tracking	PTZ Vertical Trackin
Add Recor	d 0101D 🗸	RC SOS Key	×	2	Not Use 💌	Record SMS ToAlarmCenter VideoCall AlarmSound Alarm Email PtzTrace RCAwayMode PCDice Web	18 🗸	18 🗸

Если в поле Untreaded Detector появится надпись SOS, значит, устройство не зарегистровалось. Тогда необходимо добавить его вручную: прописать значение полей Detector Attribute и Action.

Armed	Mode		Enab	le all Alarm	11 1	1	
Wireles	ss Detector		Enab	le		,	
Alarm I	nformation						
0	000000	Motion Detection Alarm	0	Away	Record SMS	(0,0)	Delet
1	0101AB2CA50705	RC SOS Key	0	EMERGENCY	RCAwayMode	(0,0)	Delet
2	0101AB2CA50706	RC SOS Key	0	EMERGENCY	RCDisarmMode	(0,0)	Delet
SN	Untreaded Detector	Association Name	Zone	Detector Attribute	Action	PTZ Horizonta Tracking	PTZ Vertical Trackin
Add Record	01010	RC SOS Key		EMERGENCY 💌	Record SMS ToAlarmCenter VideoCall AlarmSound Alarm Email PtzTrace RCAwayMode RCDisarmMode RCStavMade	18	18

>

4) Выполнив регистрацию и настройки, нажмите Add New Setting.

Armed	Mode			Enab	ole all Alarm			
Wirele	ss Detector			Enab	ole			
larm l	Information							
0	000000	Motion Detection Alarm		0	Away	Record SMS	(0,0)	Delete
1	0101AB2CA50705	RC SOS Key		0	EMERGENCY	RCAwayMode	(0,0)	Delete
2	0101AB2CA50706	RC SOS Key		0	EMERGENCY	RCDisarmMode	(0,0)	Delete
4	0101AB2CA50707	RC SOS Key	Ī	0	EMERGENCY	Record SMS VideoCall AlarmSound	(0,0)	Delete
SN	Untreaded Detector	Association Name	Ē	Zone	Detector Attribute	Action	PTZ Horizontal Tracking	PTZ Vertical Tracking
Add Record	d	RC SOS Key	~		Not Use 💌	Record SMS ToAlarmCenter VideoCall AlarmSound Alarm Email PtzTrace RCAwayMode RCDisarmMode	18 🗸	18 🗸

4.3. Работа с пультом ДУ и датчиком открытия двери.

- 1. Их добавление необходимо выполнять с помощью кнопки регистрации, расположенной на данном устройстве.
- Кнопка Arm на пульте ДУ предназначена для включения всей сигнализации (Enable all alarm); Disarm — для включения сигнализации в экстренной ситуации (emergency alarm). Если камера находится в режиме работы всей сигнализации, то это влияет на срабатывание сигнализации в экстренной ситуации.

Ethemet		C	X	) A	ccesso	y	Setting			
30	11	Alarm N Armed	Mode Mode		-	Enab	le all Alarm		2	
	1	Vireles	is Detector			Enab	le	-	-1(	1
NTP	ſ I	Alarm I	nformation							1
		0	000000	Motion Detection Alarm		D	Anwary	Record SM9	(0,0)	Delet
64m		1	0101E152D60705	RC 505 Key		0	EMERGENCY	RCAWByMode	(0,0)	Delet
Vidro Southe	E.	2	0101E162D60708	RC S03 Key		0	EMERGENCY	RCDisamMode	(0,0)	Delet
Alarm	i /	3	0101E162D60707	RC SOS Key	$\sim$	0/	EMERGENCY	Record SMS VideoCall	(0,0)	Delet
Accessory	/	,	00006811860101	Door Bensor	$\bigcirc$	2	Rway	Record SMS AlarmSound Alarm Email	(0,0)	Delet
AlamPlan	4	SN	Untreaded Detector	Association Name		Zome	Detector Attribute	Action	PTZ Horizontal Tracking	PTZ Vertica Trackin
		Add Record	<b>-</b>	RC SOS Key	,		Not Use 🔹	Record SMS ToAlarmCenter VideoCall AlarmSound Alarm Email PtzTrace RCAwayMode RCDisarmMode RCDisarmMode	В •	0 •

Ethernet				Accesso	in	Setting			
WIFI	_			Accesso	,	verting			
	Alarm I	Mode			-	-			
30	Armed	Mode			Eme	argency Alarm			
	Wireles	ss Detector		1	Ena	ble			
NTP	Alarm I	nformation							
Santas	0	000000	Motion Detection Al	ami	0	Away	Report SMS	(0,0)	Delet
Service-	1	0101E162D607	SRC SOS Key		0	EMERGENCY	RCAwayMode	(0,0)	Delet
Video Source	2	0101E162D607	DERC BOS Key	$\square$	0	EMERGENCY	RCDisarmMode	(0,0)	Delet
Alarm	э	0101E162D607	TRC 505 Key	$ $	0	EMERGENCY	Report SMS VideoCall	(0,0)	Delet
Accessory	4	0000681186010	1 Door Sensor	$\square$	0	Away	Record SMS AlarmSound Alarm Email	(0,0)	Delet
AlumPlan	SN	Untreaded Detector	Association Name		Zoo	e Detector Attribute	Action	PTZ Horizonta Tracking	PTZ IVertica Trackin
11/01	Add		RC SOS Key		Ē	Not Use •	Record	8 .	0 .
D.	Record						SMS ToAarmCenter VideoCall AlarmSound AlarmSound Alarm Email PtzTrace RCAwayMode RCDisarmMode RCDisarmMode		2

Если вы нажмете на пульте ДУ кнопку **SOS** (при этом загорится красный светодиод), а затем отпустите ее, то на изображении в программе появится информация о состоянии сигнализации.

3.



4. Поместите датчик открытия двери на обе части двери, после чего при ее открытии будет сработывать звуковая сигнализация.



5. Если сигнализация не срабатывает, проверьте, какой из режимов сигнализации активен в данный момент.

## 4.4. Расписание срабатывания сигнализации.

Чтобы настроить расписание, сначала необходимо включить данную функцию (выставить значение **Enable** напротив пункта **Enable Time Plan**). Чтобы создать расписание для какого-либо одного дня (например, вторник с 8:00 до и с 12:00 до 17:00), необходимо сначала совсем удалить этот день, а затем дважды создать вторник с нужным расписанием.

Alarm Time Plan Config	jure		
Enable Time Plan	Enable 💌	(C)	
RC Enable Alarm Delay	30 sec 🔽		$\sim$
1	Monday	All day	Delete Item
2	Tuesday	All day	Delete Item

Add New Config	Tuesday 🗸	8:00	11:59
Config ID	Day	Start Time	End Time
Add New Alarm Plan			$\square$
6	Sunday	All day	Delete Item
5	Saturday	All day	Delete Item
4	Friday	All day	Delete Item
3	Thursday	All day	Delete Item
2	Wednesday	All day	Delete Item
1	Monday	All day	Delete Item
RC Enable Alarm Delay	30 sec 🖌		
Enable Time Plan	Enable 💌		

После настройки. См. рисунок ниже.

Config ID	Dav	Start Time	End Time
dd New Alarm Plan	Junuay	OIL USY	
	Sunday	All day	Delete Item
	Saturday	All day	Delete Item
	Friday	All day	Delete Item
	Thursday	All day	Delete Item
L	Wednesday	All day	Delete Item
1	Tuesday	14:00~16:59	Delete Item
2	Tuesday	8:00~11:59	Delete Item
	Monday	All day	Delete Item
RC Enable Alarm Delay	30 sec 💌	VALL	L
Enable Time Plan	Enable 💌	1 11 13	V

Примечание: Если вы сбросите настройки камеры MLCL26SF на заводские, то кнопка дверного звонка 🖾 перестанет работать; нужно будет повторно ее активировать следующим образом:

, а затем нажмите Begin Learning. Перейдите во вкладку Ассеssогу

Status	Setting	Admin	Camera	Record C	loud Alarm					里义
Etting Ettiemet				,	Accesso	ory Setting	,			
WIEI		rm Mode								
NTP	An	med Mode			E	nable all Alarm				
	W	reless Detector			E	nable				
Service	Ala	m Informatio	on							
_	0	000000	Motion D	etection Alarm	1	Away		Record	(0,0)	Delete
Alarm	SN	Untreaded Detector	Associal	tion Name	7	one Detector Alta	ibute	Action	PTZ Horizonta Tracking	PTZ Vertical Trackin
AlarriFlan	Ad	d Cost	ROSO	S Key		Not Use		Record ToAlarmCenter AlarmSound Alarm Email Pt2Trace RCAwayMode RCDisarmMode RCDisarmMode	7.	3 •
-		$\bigcirc$	Beg	gin Learning 🗌 R	lefresh List	Stop Learning	Ad	ld New Setting		

Затем нажмите и удерживайте около 5 секунд кнопку, после чего услышите звонок. Нажмите **Refresh List**, появится новое значение 000001 в поле **Untreated Detector**. См. рисунок ниже.

Ethe	rnet				Access	ory Setting	$\vee$ $\vee$	1	
WIFI		-				32			
		Alarm I	Mode		6	Enable all films		<	
INTE		Mirelo	n Dolorior		6	Enable all Marm	$\langle \rangle$	1	
Servi	ke i	Alarmit	ntermation			Ellenting		_	
		G	000000	Motion Detection Alarm	//	J Away	Record	(0,0)	Delete
Alarr	n		Untreaded	5 1				PTZ I	PTZ
ALLE	\$\$0IY •	SN	Detector	Association Name	>	Zerie Detector Attribute	Action	Horizontal Tracking	Vertical Tracking
		Add	000001	Panic Button	~	EMERGENCY .	Record	7 .	3 •
Alurt	nPlan	PARCENT	1		5		ToAlarmCenter AlarmSound		
				11 11	2		Alam Email		I.
			- /	11 Ju			RCAwayMode		
		~					RCDisamMode	-	hand
	(						RCStayMode	1	
Чтобы сохр	анить нас	трой	ки, наж	Begn Learning	Refresh List	l Stop Learning A	Add New Setting		0
Чтобы сохр	анить нас atus Setter	стройн	ки, наж Admin	Begri Leanning ТМИТЕ Add New Camera Record	Refresh List	I Stop Learning A	kid New Setting		-
Чтобы сохр	анить нас	строй	ки, наж Аста	Begri Learning СМИТЕ Add New Camera Record	Refresh List v Setting Cloud Alarm Access	g. Sory Setting	kidi New Setting		
Чтобы сохр	анить нас atus Setter	тройн	ки, наж	Begin Learning	Refresh List V Setting Cloud Alarm Access	g. Sory Setting	kid New Setting	Z	
Чтобы сохр	анить нас atus Setter	стройн а Алтт К Аяте	ки, наж Admin Mode	Begri Learning Смите Add New Camera Record	Refresh List V Setting Cloud Alarm Access	Stop Learning A g. Sory Setting	kid New Setting		
Чтобы сохр	анить нас	тройн Alarm A Armed Wireles	KU, HAX Admin Mode Mode	Begri Learning Сатега Add New Camera Record	Refresh List V Setting Cloud Alarm Access	Stop Learning A g. Sory Setting Enable all Alarm Enable	kid New Setting		0
Чтобы сохр	анить нас atus Settin	атройн Alarm R Asmed Wireles Alarm	KU, HAX Admin Mode Mode as Detector	Begri Learning СМИТЕ Add New Camera Record	Refresh List V Setting Cloud Alarm Access	Stop Learning A g. Cory Setting Enable all Alarm Enable	kid New Setting		
Чтобы сохр	анить нас atus Settin	атройн Alarm N Asmed Wireles Alarm I 0	KU, HAX Admin Mode ss Detector nformation 800000	Begin Learning Camera Record Motion Detection Alarm	Refresh List V Setting Cloud Alarm Access	Stop Learning A g. Sory Setting Enable all Alarm Enable	kidi New Setting	(0,0)	Delete
Чтобы сохр	анить нас atux Setter	стройн Alarm A Armed Wireles Alarm 1 0 1	KU, HAX Acr n Mode Mode as Detector nformation 00000	Begin Learning EMUTE Add New Camera Record Motion Detection Alarm Panic Button	Refresh List V Setting Cloud Alarm Access	Stop Learning A g. Cory Setting Enable Enable 1 Away 0 EMERGENICY	Record Record AlarmSound	(0,0)	业长 Delete Delete
Чтобы сохр	анить нас atus Setter	алага N Alara N Armed Wireles Alara 1 0 1 SH	KU, HAX Admin Admin Mode ss Detector ntornation dododo dododo dododo dododo dododo dododo	Begin Learning MUTTE Add New Camera Record Motion Detection Alarm Panic Button Association Name	Refresh List v Setting Cloud Alarm Access	Stop Learning A g. Sory Setting Enable at Alarm Enable 1 Away 0 EMERGENCY Zene Detector Attribute	Record Record AarmSound Alarm Email Action	(0,0) (0,0) PTZ Herizonta Tracking	Delete Delete PIZ Vertical Tracking
Чтобы сохр	анить нас atus Settin net	а Alarm M Armed Wireles Alarm I I SN Add Deced	KU, HAX Admin Admin Adde Mode as Detector nformation dododo dododi Untreaded Detector	Begin Learning MUTTE Add New Camera Record Motion Detection Alarm Panic Button Association Name • RC SOS Key	Refresh List V Setting Cloud Alarm Access	Stop Learning A g. Sory Setting Enable all Alarm Enable 1 Away 0 EMERGENCY Zone Detector Attribute Not Use	Record Record AarmSound Alarm Email Action	(0,0) (0,0) PHorizontal Tracking 7 •	Delete Delete PTZ Vertical Tracking 3 •