# Инструкция по работе в браузере IE

### Оглавление

1. Краткое описание работы с браузером	3
1.1. Установка подключаемых модулей (плагинов) и вход в систему	3
2. Описание меню	4
2.1. Вкладка Ноте	4
2.2. Вкладка Replay	7
2.3. Настройки параметров	9
2.3.1. Параметры изображения	9
2.3.2. Вкладка OSD	10
2.3.3. Вкладка basic settings	
2.3.4. Настройки DDNS	13
2.3.5. Настройки электронной почты	13
2.3.6. Настройки Wifi	14
2.3.7. Настройки Р2Р	
2.3.9. Настройки обнаружения движения	
2.3.10. Настройки ввода и вывода сигнализации	16
2.3.11. Настройки автоматической съемки	16
2.3.12. Настройки записи	17 —
2.4. Вкладка System	
2.4.1. Настройки пользователей	18
2.4.2. Параметры времени	19
2.4.3. Параметры системы	
2.4.4. Информация о системе	21
2.5.4. Накопитель данных	21
2.4.6. Журнал системных событий	21
	100 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5

0(

# 1. Краткое описание работы с браузером

Поскольку у камеры есть веб-интерфейс, то для просмотра видео, изображений и настройки параметров камеры можно использовать браузер Internet Explorer для OC Windows.

#### 1.1. Установка подключаемых модулей (плагинов) и вход

#### в систему

Если в браузере IE не установлены нужные модули, то при первом открытии страницы с камерой в окне браузера выводится изображение с нее. После входа в систему через веб-интерфейс камера автоматически предлагает загрузить плеер. Этапы установки.

(1) Запустить ІЕ и ввести ІР-адрес и НТТР-порт камеры (см. рисунок ниже).

lo.	Status	IP	DevID	Name	Mask	Gate₩ay	Http Port	MAC	Vers
1	+	192.168.1.128	VVVIPC1402225109-tspNjhQfoAgkKp	H IPCAM	255.255.255.0	192.168.1.1	80	00:B3:F9:FA:D8:OC	V2.0.6.16-M20-B
					\	N N	10		
				1		1 1	2		
					N. N.	1			
				( N					
				1 13	< \				
				1 1	1				
					~				h
					(				
				11					(Propage)
			///	-N_					11
		and the second second	////	3					
			111						hat
		10						^	State of Concession, Name
			1 15						The second se
			112						No. of Concession, Name
		11 1	$\sim$ /						7
	1000								
- 1								Anne and a second second	//
	100	1							
evi	ce Info-						Ungrade In-	lata Lazal	~
	Name:		Port:		User:		operade   0pt	rate rogo	
N	TD.				admin	DECET	1/1	~ ~	
0	19:		. "nac:		Deserver	RESET	Select F	ile Upgrade	Recover IP
1781	Mack.		. Type:		PassWord:		Derectin	116	

2) После успешного открытия камеры появляется страница входа, где нужно ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию admin и admin).

3) Выбрать необходимый язык интерфейса.

4) Поле Stream: здесь выбирают либо основной, либо дополнительный видеопотоки с камеры.

5) Для загрузки плеера нужно нажать по ссылке Download Player.

6) После загрузки панели управления необходимо повторно войти в систему (для автоматического входа можно выбрать пункт Auto login), после чего появится изображение с камеры.

l			
	User name:	admin	
	Password: Language: Stream:	English V MainFlow V	
s)	04	Login Auto Lo	gin

# 2. Описание меню

Веб-интерфейс камеры состоит из нескольких основных вкладок: Home, Replay, Parameters, System. Для открытия соответствующей страницы нажать по нужной вкладке.

				1 200		
	Home	Replay	Pa	rameters	System	nl
Справа в	зерху есть два ец	е два элемента ин	терфейса: D	ownload Play	/er — загрузка пле	ера; и
logout —	выход из сист	емы и возврат н	а страницу	входа, где	можно изменить	язык
веб-интег	фейса				11	

Download Player I Logout

#### 2.1. Вкладка Ноте

При входе в систему данное окно открывается по умолчанию. В центре его выводится изображение с камеры; сверху находятся функциональные кнопки, а справа — панель управления. Подробное описание кнопок на ней представлено ниже.



Фотосъемка: при нажатии на эту кнопку появляется всплывающее окно.



Передача звука: при нажатии этой кнопки включается функция передачи звука с

камеры

**4**1



Примечание: некоторые функции панели управления активны только при подключении поворотной камерой с поддержкой нескольких скоростей.

### 2.2. Вкладка Replay

Окно воспроизведения используют только при установленной в камере карте памяти. В этом случае здесь можно просматривать записанные файлы. Работа с данным окном описывается ниже.

Интерфейс воспроизведения:



Если выполнить поиск видео, то в списке можно выбрать сохраненные ранее видеофайлы. FileList: All 0 ~ Size Time 11:15:30~11:16:09 13.2M 00:00:11~11:17:59 44G 11:39:39~11:40:22 14.5M 00:00:11~11:42:09 44G D. Э сохранение видео.

### 2.3. Настройки параметров

	Home	Replay	Parameters	System	
🗮 Media	Main	Stream			<u>^</u>
Video	► Resoluti	ion: 1280x720			
OSD	Bit Rate	3072			
:= Network	Maximu	m Frame: 25 🖌		11 ~	
Basic Settings	Bit Rate	e Type: VBR 💌	-1 1	////	7
DDNS	I Frame	Gop: 25	Great than	n or equal to25	
E-Mail	Audio:	⊙ On C	Off		
W/6	► Sub S	Stream			
P2P	Resoluti	ion: 640x360 💌			
ETD ETD	Bit Rate	768	~	- A C	1
	Maximu	ım frame: 25 💌			
Event	Bit Rate	e Type: VBR 💌	15	$\sim$	11
Motion Detect	I Frame	Gop: 25	Great than	n or equal to25	IAN
Alarm in out	Audio:	💿 On 💭	Off	$( \land \land$	1
Auto capture	Mobil	e Stream:	CVA.	$\langle \rangle$	
Record	Resoluti	ion: 320x130 🗸	/ v/	25	
	_	. [ ]	1		00

На данной странице настраивают параметры изображения, сети, событий и т.д.

# 2.3.1. Параметры изображения

Здесь задают параметры видеопотока с камеры для различных сетевых окружений. Например, для условий низкой скорости передачи по сети можно уменьшить частоту кадров или качество изображения для получения более плавной картинки. Ниже представлены настройки для нормальных условий работы.

При нажатии по вкладке video появляется следующее окно.

		<u>^</u>	
	Main Stream		
	Resolution:	1280x720 👻	
	Bit Rate:	3072	
	Maximum Frame:	25 💌	
	Bit Rate Type:	VBR	
	I Frame Gop:	25 Great than or equal to25	
	Audio:		
	Sub Stream		
$\sim$	Resolution	640x360 🗸	
	Bit Rate:	768	
	Maximum frame:	25 💌	
No. of Concession, Name	Bit Rate Type:	VBR 💌	
	Frame Gop:	25 Great than or equal to25	
	Audio:	⊙ On O Off	1
	Mobile Stream:		
	Resolution:	320x180 V	-
	Quality:	Normal	
1	Norm:	● PAL O NTSC	
D'1			

Bit rate: скорость передачи (битрейт); чем она выше, тем четче изображение. Frame number: частота кадров в секунду. Для стандарта PAL она равна макс. 25; для NTSC — 30.

Bit Rate Type: CBR — это постоянная скорость передачи; VBR — переменная, которая изменяется в зависимости от размера передаваемых с камеры данных, т.е. битрейт понижается для статичных сцен, и повышается для динамичных.

Picture quality: настройки качества изображения влияют на скорость передачи.

**Norm:** в большинстве стран используется стандарт видео PAL; в Северной Америке и Восточной Азии — NTSC; во Франции и на Ближнем Востоке — SECAM.

### 2.3.2. Вкладка OSD

На странице OSD указывают время, название и другие метки, которые выводятся поверх изображения.

		OSD Option	IS
		Time Stamp:	⊙ On ◯ Off
		Camera Name	: 💿 On 🔿 Off
		Name:	IPCAM
		$\sim$	PRO.
		$\sim 11$	
		100	
	2.3	.3. Вкла	dka basic settings
	Сто		
		AN Settings	ики статического п-адреса.
	IP T	ype:	Fixed IP Address
	IP A	ddress:	192. 168. 1. 20
Ĺ	Sub	net Mask:	255. 255. 255. 0
	Gat	eway:	192. 168. 1. 1
	DNS	S Type:	Manual DNS
L	Prin	harv DNS:	192, 168, 1, 1
5	Sec	and DNS:	
1	P	art:	
	нп	P Port :	80 (80 or 1024~32767)
	ON	/IF Port :	1018 (1018 or 1024~32767)
	RTS	P Port	554 (554 or 1024~32767)
	N	atwork Tast:	
		Tost	Tort
			NNOGW
	Сто		
	U pe		

LAN Settings		^
IP Type:	Dynamic IP Address 💌	
DNS Type:	From DHCP Server	
Port:		
HTTP Port :	80 (80 or 1024~32767)	
ONVIF Port :	1018 (1018 or 1024~32767)	
RTSP Port:	554 (554 or 1024~32767)	
Network Test:		
Wan Test:	Test	
1110		~
- 11		>

**Режим сети**: На выбор доступно два режима — со статическим и динамическим IP-адресами (соответственно, пункты Fixed IP Address и Dynamic IP Address выпадающего меню). Если активна функция DHCP-сервера, то нужно выбрать в выпадающем меню пункт DHCP, и тогда камере будет автоматически присваиваться IP-адрес.

Поле IP Address: IP-адрес камеры в локальной сети.

Поле Subnet Mask: маска подсети камеры.

Поле Gateway: в качестве шлюза обычно указывают адрес оборудования, через которое устанавливается подключение к сети Интернет, например маршрутизатора. Если используются функции DDNS, P2P и т.п., то обязательно нужно указывать правильный шлюз. Система доменных имен (DNS): адрес DNS можно узнать у провайдера. Если используются функции DDNS, P2P и т.п., то обязательно нужно указывать правильный адрес DNS.

**Поле Port:** HTTP — это HTTP-порт камеры, по которому передаются данные (например, веб-интерфейса, интерфейса CGI и т.п.) протокола HTTP.

### 2.3.4. Настройки DDNS

**Динамическая система доменных имен**: для включения функции нужно выбрать On. Затем указать нужного провайдера сервиса DDNS (в данный момент поддерживаются только dyndns и 3322, поскольку зачастую бесплатные сервисы не очень надежны), а также имя пользователя, пароль и название домена в поле Your Domain.

### 2.3.5. Настройки электронной почты

	E-Mail Setting:	
	Server name:	smtp. server. com
1	Port:	25
	SSL:	
	Authentication:	
	User Name:	username@server.com
~	Password:	
	Send To:	username@server.com
$\Box$	From As:	username@server.com Test
	4/	16 P

В поле Server name и Port указывают сервер для отправки почты и порт. Send To: здесь вводят адрес электронной почты, на которую будут приходить уведомления о событиях.

# 2.3.6. Настройки Wifi

	Wifi Status: Enable	
	CurHotPoint SSID: Connect Status:	hanwei1 Connected
	SSID	Signal Auth-Mode
	SSID:	hanweil Search
	Auth Mode: Password: Test	WPA/WPA2
Wifi Sear	Status: для вклн ch: для поиска і	очения функции беспроводной сети нужно поставить «галочку». находящихся в сети камер нажать данную кнопку.
2.3	.7. Настро	йки Р2Р
	F2F: Status: ID: Password:	Enable null null

Status: для включения функции P2P нужно поставить «галочку».

#### 2.3.8. Настройки FTP

Server:		2
Port:	21	
User:		
Password:	Test	
	PRO,	

Sever: в данном поле указывают используемый сервер FTP.

## 2.3.9. Настройки обнаружения движения



Sensibility: выбирают чувствительность обнаружения.

**Schedule:** выбирают расписание, где: week mode — всю неделю; work mode — рабочие дни; all time day — весь день.

Time: для указания определенного интервала времени нужно нажать данную кнопку.

#### 2.3.10. Настройки ввода и вывода сигнализации

	Alarm In:		<u>~</u>
	Status:	✓ Enable	
	Active Mode:	High	
	Action:		
	E-Mail:	Send E-Mail	
	Output:	Alarm With Snap Send Email to Upload FTP	
2	~~~~	Trigger Alarm Output	
$\wedge$	Schedule:	○ Week Mode ○ Work Mode ○ All Times Day <b>Time</b>	
~	AlarmOut:		
	Status:	Enable	
No. of Concession, Name	Active Mode:	Open 💌	-
	Time:	9 Second	2)
	_/	-3/1/2/2	1

Alarm In: в поле Active Mode выбирают режим ввода сигнала тревоги; доступные значения — high и low.

**Alarm out:** в поле Active Mode выбирают режим вывода сигнала тревоги; доступные значения — open и grouned. С помощью кнопки Time указывают интервала работы сигнализации.

# 2.3.11. Настройки автоматической съемки

	Snap:	<u>^</u>
1	Status: 🗹 Enable	5.01
~\	Interval: 60 Minutes	
	Action:	
$\langle \rangle$	E-Mail: Send Email Setting	
$\mathcal{S}$		$(C \setminus V)$
~		
Interv	/al: задают интервал съемки.	$\supset$ )

E-Mail: указывают адрес электронной почты для отправки снимков.

#### 2.3.12. Настройки записи

Record				^
Manual Record:	💽 On 🔘 Off			
File Time:	5 minute	$\bigcirc$		
$\sim$	IT	(())	$\wedge$	

File Time: интервал времени, после которого записанное видео сохраняется на карту памяти. Просмотреть файлы можно в окне воспроизведения.



**Cruise Path Setting:** для настройки патрулирования необходимо в главном окне Home задать предустановку (Preset Point), а затем добавить ее в маршрут (Cruise Path).

#### 2.3.14. Настройки скорости

Speed Setting					^
Cradle Speed:	Very Fast	<b>~</b>	Save		
	Very Fast				
	Fast				
	Middle				
	Slow				
	Very Slow				
	P	R	$\bigcirc$	~	

Cradle Speed: указывают скорость поворота кронштейна камеры.

## 2.4. Вкладка System

Здесь настраивают пользователей, время, запуск, накопитель данных, журнал событий, а также вводят информацию об устройстве.

System UserID Username Password Verify Password Setpower   User admin admin admin admin admin   Time setting User1 guest admin guest guest   Initialize User2 admin guest guest guest   Device info User3 admin guest guest guest   System log User5 admin guest guest guest   User6 admin guest guest guest guest   User7 admin guest guest guest guest		Home	Replay	Parameters	System	15
User Administrator   Time setting   Initialize   Device info   Storage Device   System log   User6   User7   User7   guest •   User7   user4   user6   user7   user7   user6   user7   user7	🗮 System	UserID	Username	Password	Verify Password	Setpower
Time setting User1 guest     Initialize     Device info     User3     Storage Device     User4     User5     User6     User7     user4     User6     User7     user4	User	Administrator	r admin	····· 1		admin
Initialize       User2	Time setting	▶ User1	guest	www.	•••••	guest 💌
Device info User3   Storage Device User4   System log User6   User6 guest    User7 guest	Initialize	► User2				guest 💌
Storage Device User4     System log   User6 User6 User7	Device info	► User3	40			guest 💌
System log User6 guest v User6 guest v User7 guest v	Storage Device	▶ User4				guest 💌
User6 guest v User7 guest v	System log	User5				guest 💌
User7 guest M		User6				guest
12 50		User7				guest 💌
	$\langle 0 \rangle$				1	-01
					$(( \setminus $	
				12	11	$\sim$
$\mathcal{V}$ $\mathcal{V}$ $\mathcal{V}$ $\mathcal{V}$ $\mathcal{V}$ $\mathcal{V}$ $\mathcal{V}$ $\mathcal{V}$	$\sim$ $\sim$	710	D O	) (C		

#### 2.4.1. Настройки пользователей

На данной странице можно изменить пароль и создать нового, обычного пользователя без прав администратора. Нельзя создать еще одного администратора.

UserID	Username	Password	Verify Password	Setpower	^
Administrator	admin	•••••	•••••	admin	
User1	guest	•••••	•••••	guest 💌	
User2				guest 💌	
User3				guest 💌	
User4	TU			guest 💌	
User5				guest 💌	
User6	04		$\mathbf{N}$	guest 💌	
User7				guest 💌	
11					

### 2.4.2. Параметры времени

На данной странице можно вручную изменить время, синхронизировать его с компьютером или сервером времени, выбрать часовой пояс и т.д. Для корректного отображения времени клиентом Р2Р необходимо указывать правильный часовой пояс.

Adjust:	
Date & Time:	2014-03-21 11:54:41
Mode:	Keep Current
Time Zone:	(GMT+08:00) Beijing, Chongqing, HongKong, Urumqi
	DM°S()

#### 2.4.3. Параметры системы



Reboot: перезапуск камеры; время перезапуска — примерно 1 минута.

**Factory default**: сброс настроек камеры на первоначальные. При этом IP-адрес сбрасывается на 192.168.1.128, также, возможно, понадобится повторно настроить некоторые параметры камеры.

**Upgrade**: данная настройка предназначена для обновления системы. Для этого нужно выбрать соответствующий файл обновления. Подробнее см. в документе «Этапы обновления камеры» в файле «Ответов и вопросов».

#### 2.4.4. Информация о системе

Device Info	
Camera Name:	IPCAM
Serial Number:	KELIWEI000015
Hard Ver:	7100-ov9712d
Software Ver:	V3.71.02.1-X10-Build:20140310R
Start Time:	2014-3-21 11:46:18
Network Info	04
Connection:	LAN
Mac:	00:c0:a8:00:73:da
IP:	192.168.1.20
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.1
Primary DNS:	192.168.1.1
Second DNS:	

На данной странице отображается название камеры, ее серийный номер, версия ПО, а также данные сети.

2.5.4. Har	копитель	данных	K		
SD Card Info Status:	2640M/2	9977M			207
$\langle   \rangle$	refresh	remove	format	brower	
The	$\square$		70	R	$\langle \rangle \rangle$

На данной странице можно настроить карту памяти и просмотреть ее состояние.

#### 2.4.6. Журнал системных событий

В журнале отображаются события (обнаружение движения, сигнализация и т.п.) и действия над камерой. Он сохраняется на карту памяти. Просмотреть записи журнала событий можно следующим образом:

	Times			Turner All		<u>~</u>
	rime:	2014 - 03 - 21 ~ 2014	- 03 - 21	Type: All	Search	
	Number	Time	Туре	Detailed		
	1	2014-03-21 11:46:18	Operation	Modify Time		
	2	2014-03-21 11:46:18	Operation	Modify Time		
	3	2014-03-21 11:46:23	Alarm	Motion Detection	on Alarm Start	
	4	2014-03-21 11:46:33	Operation	Alarm Record	Start	
	6	2014-03-21 11:46:43	Alarm	Motion Detecti	on Alarm Start	
	7	2014-03-21 11:46:43	Operation	Alarm Record	Start	5
	8	2014-03-21 11:46:53	Alarm	Motion Detection	on Alarm Start	
~	9	2014-03-21 11:46:53	Operation	Alarm Record	Start	
$\langle$	10	2014-03-21 11:47:29	Operation	Modify Time		
	M	2014-03-21 11:49:36	Operation	Modify Time		
		2				-
					~ ~ ~	
	<u></u>			A	~ ~ ~	17/
~				15		HIM
				621	V C	2/
		Goto: 1 🔽	First	Prev	Next Last	
				111		
					Clean	
1			11			
			11	~~~~		
				$\sim$		
			11	)		
	1					11
1		$( \land )$	)			~
		-(())	/			
		$\chi \cup I$			~	200
	$\langle 0 \rangle$				1	-101
	$\langle \rangle \rangle$					
	1/ 1					
$\langle \langle \langle \rangle \rangle$		2			$( \cap )$	
	$\mathcal{A}$					$\langle \rangle$
$\langle \rangle$	1997 - C	(()))		NIC	. //	$\sim$
				01-	$\sim \circ$	
		4///	> 1			
		4/ (	$\square$			
			and the second se			