Настройка видиокамеры AirCam

В адресной строке браузера набираем IP-адрес камеры (по умолчанию: **192.168.1.20**). В появившемся окне авторизации вводим логин и пароль (по умолчанию: логин: **ubnt**, пароль: **ubnt**). После успешного ввода, мы попадаем на первую вкладку Main, где узнаем общую информацию о AirCam (MAC-адрес, имя устройства, время подключения), внизу есть несколько подразделов дополнительной информации. Здесь мы также можем просмотреть изображение с камеры.

airCam					arVision		
MAIN	VIDEO	NETWORK	SERVICES	SYSTEM	Tools: Cogout		
Status							
	Device Name:	AirCam2			MAC Address: 00:27:22:A2:47:49		
	Version:	v1.1			LAN: 100Mbps-Full		
	Uptime:	00:39:05			Video Settings: Not Available		
	Date:	2011-11-25 1	8:32:01				
Monitor			Line view I Cr	nnostod alian	te Throughput ADD Table og		
			Live view C	nnected clien	ts <u>Inroughput</u> ARP Table Log		
			100		LAN		
			90 B RX ·1	lbns			
			80 T V: 0)bpe			
			70 6 0	1000			
			50				
			40				
			30				
			10				
		bp:	s D 🛌 🛁				
					Refresh		
	© Copyright 2006-2011 Ubiquiti Networks						

Далее переходим на вкладку Video.

airCam				air	Vision
MAIN VIDEO	NETWORK SERVICES	SYSTEM		Tools:	✓ Logout
Video Settings		RTS	P Authentication		
Bit I	Rate, Kbit/s: 4096	•	Enable RTSP Authentication:		
Fram	e Rate, fps: 30	-	Username:		
Refresh Free	quency, Hz: 50	•	Password:		Show
					Change
	© (Copyright 2006-2011	Ubiquiti Networks		_

Bit Rate, Kbit/s — это значение отвечает за поток генерируемой камеры.

Frame Rate, fps — значение смены кадров в секунду.

Refresh Frequency, Hz — частота обновления картинки.

Enable RTSP Authentication — можно предоставить доступ клиенту удалённо управлять видеопотоком данных с камеры.

Переходим на вкладку Network, на которой находятся сетевые настройки.

airCam				6	Vision
MAIN VIDEO NETWO	RK SERVICES	SYSTEM		Tools:	▼ Logout
Network Settings					
IP Address	O DHCP 📀 Static				
IP Address	192.168.0.224				
Netmask	255.255.255.0				
Gateway IP	192.168.0.254				
Primary DNS IP	192.168.0.254				
Secondary DNS IP	192.168.0.254				
MTU	1500				
Auto IP Aliasing					
IP Aliases	Configure				
TCP Explicit Congestion Notificat	ion				
TCP ECN					
Advanced Ethernet Settings					
Enable Autonegotiation	V			Enable LED:	~
Link Speed, Mbps	100	~			
Enable Full Duplex	\checkmark				
					Change
	@ Con	uriabt 2006	-2011 Ubiquiti Netv	iorks	

IP Address, Netmask, Gateway IP, Primary DNS IP, Secondary DNS IP - стандартные настройки протокола TCP/IP

MTU - maximum transfer unit - максимальный размер передаваемого блока информации по сети.

Auto IP Aliasing - автоматическое присвоение псевдонимов сетевому интерфейсу.

IP Aliases - список псевдонимов.

MAIN	VIDEO	NETWO	IRK	SERVICES	SYSTE	М		Tools:		~	Lo
Ping Wat	chdog						SNMP Agent				
	Enable Ping V	Vatchdog:					Enable SNMP Agent:				
	IP Addres	s To Ping:					SNMP Community:	public			
	Pin	g Interval:	300	seconds			Contact:				
	Starl	tup Delay:	300	seconds			Location:				
	Failure Count T	o Reboot:	3								
Neb Serv	ver						SSH Server				
Use Se	ecure Connection	(HTTPS):					Enable SSH Server:	~			
	Secure Se	erver Port:	443				Server Port:	22			
	Se	erver Port:	80				Enable Password Authentication:	✓			
	Session	n Timeout:	15	minutes			Authorized Keys:	Edit			
felnet Se	erver						NTP Client				
	Enable Teln	et Server:					Enable NTP Client:	~			
	Se	erver Port:	23]			NTP Server:	0.ubnt.po	ol.ntp.org		
Dynamic	DNS						System Log				
	Enable Dyna	amic DNS:					Enable Log:				
	H	ost Name:					Enable Remote Log:				
	L	lsername:					Remote Log IP Address:				
	P	assword:				Show	Remote Log Port:	514			

Ping Watchdog - очень полезная функция, позволяющая автоматически перезагружать устройство в случае пропадания сети.

IP Adress to Ping - адрес контролируемого узла.

SNMP Agent - возможность автоматического контроля состояния сети.

Web Server - подключение к веб-интерфейсу только по защищенному протоколу.

SSH Server - протокол передачи данных, аналогичный FTP, но защищенный при помощи шифрования.

Telnet Server - возможность удаленного выполнения команд на устройстве.

NTP Client - клиент сервера времени.

Dynamic DNS - возможность настройки клиента службы DynDNS.

System Log - просмотр системного журнала.

IAIN	VIDEO	NETWORK	SERVICES	SYSTEM			Tools:		
evice					Date Settings				
	De	vice Name: Air	CamMini			Timezone:	(GMT) Wester	n Europe Tii	~
	Interface	Language: En	glish	~	Enable S	Startup Date:			
					Sta	artup Date:[?]			
ystem A	ccounts								
	Administrator	Username: ub	nt	9					
E	nable Read-Onl	y Account:]						
								r	
								L	Change
laintenai	ice								
	Firmwa	re Version: Air	Cam.v1.1		Backup Configuration:	Download			
	Bu	ild Number: 108	374		Upload Configuration:			Обзор	Upload
	Update	Firmware: 📘	pdate						

Device Name - название устройства.

Interface Language - язык интерфейса.

Timezone - настройка часового пояса.

Startup Date - дата начала работы устройства.

Administration Username - задание имени администратора.

Backup Configuration - сохранение текущей конфигурации в файл.

Upload Configuration - восстановление сохраненной ранее конфигурации.

Программное обеспечение AirVision.

Главное, что всех интересует, это возможность записи движения, AirVision позволяет реализовать ее при помощи программы NVR, которая служит видеорегистратором. В ней есть возможность выделить зону на изображении и привязать к ней различные функции записи (например, запись по движению), отображение нагрузки на процессор.

Также для того, чтобы осуществлять запись видео с камеры требуется установить программу AirVision-NVR. После успешной установки софта мы попадаем в меню AirVision 1.0.2, где размещаем камеры на загруженную нами карту. Также, при запущенном NVR отображается сервер, куда будет производиться вся запись.



Далее проводим настройку каждой AirCam. Для этого мы кликнем на любую камеру и выберем значок инструмента. Если необходимо организовать запись, то потребуется видеорегистратор — тогда в поле NVR Assignment выбираем NVR. В поле Record Mode выбираем Motion record (запись по движению).

🛷 AirCam 🛛 👓	INECTED		⊗			
Details Monitor	Archive	Configuration				
▼ Basic Configura	tion					
Alias	AirCam					
NVR Assignment	NVR@192.	NVR@192.168.0.14				
Record Mode	Motion Rec	Motion Record				
▶ Connection	Connection					
▶ Source						
► Image Settings						
▶ Performance						
→ Analysis & Reco	ording					
▶ Timestamp						
▶ Scheduling						
▶ Remove						
		save changes	revert			

Вкладка Connection выдаёт нам меню сетевых настроек.

🛷 AirCa	am 🔤 coni	NECTED		8				
Details	Monitor	Archive	Configuration					
→ Basic C	▶ Basic Configuration							
▼ Conne	ction							
Hostname	192.16	58.0.222						
нттр	HTTP	•						
Protocol								
HTTP(s) P	ort 80							
RTSP Port	554							
Username	e ubnt							
Password								
→ Source	2							
→ Image	Settings							
▶ Perform	mance							
→ Analys	is & Recor	rding						
→ Timest	tamp							
→ Schedu	▶ Scheduling							
► Remov	/e							
			save changes	revert				

В Source можно выбрать разрешение, а также сделать поворот картинки.

🛷 AirC	am 🔽 con	NECTED		8			
Details	Monitor	Archive	Configuration				
▶ Basic	Configurat	ion:					
→ Conne	ection						
- Sourc	e						
Resolutio	on 1:	280×720 💌]				
Orientati	on N	ormal	•				
→ Image	Settings						
▶ Perfor	mance						
▶ Analy	sis & Reco	rding					
→ Times	stamp						
→ Sched	▶ Scheduling						
► Remo	ve						
			save changes	revert			

В Image Settings — настройка яркости и контрастности.

🛷 AirC	am conn	NECTED		8					
Details	Monitor	Archive	Configuration						
▶ Basic (▶ Basic Configuration								
► Conne	ection								
► Source	e								
🝷 Image	Settings								
Brightnes	;5 🚃			76					
Contrast	_		-0	51					
Hue	_		0	50					
Saturatio	n —			62					
Sharpnes	s —			12					
Denoise	_			20					
view fee	≥d								
▶ Perfor	mance								
► Analys	sis & Recor	ding							
→ Times	tamp								
▶ Sched	uling								
▶ Remo	ve								
			save change:	s revert					

Performance позволяет выставить значения кадров, которые влияют на производительность.

AirCam 💽 🕬	IECTED		\otimes					
Details Monitor	Archive	Configuration						
▶ Basic Configuration								
➤ Connection								
▶ Source								
► Image Settings	▶ Image Settings							
▼ Performance	▼ Performance							
Setting these values will ov values.	Setting these values will override global defaults. Leave blank to use default values.							
Frame Skip		(0)						
Replay Image Buffer		(10)00)					
Warm Up Frames		(25	5)					
→ Analysis & Recor	ding							
▶ Timestamp								
▶ Scheduling								
▶ Remove								
		save changes	; revert					

Вкладка Analysis & Recording позволяет произвести настройку по параметрам аналитики и записи.

AirCam CONNECTED		8					
Details Monitor Archive	Configuration						
▶ Basic Configuration							
➤ Connection							
▹ Source							
► Image Settings							
▶ Performance							
▼ Analysis & Recording							
Setting these values will override global defaults. Leave blank to use default values.							
Reference Image Blend %		(10)					
Alarm Frame Count		(1)					
Image Buffer Size		(60)					
Event Frame Pre Padding		(30)					
Event Frame Post Padding		(30)					
Recording Clip Length		(600)					
▶ Timestamp							
▶ Scheduling							
▶ Remove							
	save changes	revert					

В разделе Timestamp можно указать время и размещение его на изображении.

AirCam CONNECTED	8							
Details Monitor Archive	Configuration							
▶ Basic Configuration								
▶ Connection								
▹ Source								
Image Settings								
▶ Performance	▶ Performance							
Analysis & Recording								
▼ Timestamp								
Setting these values will override global values.	defaults. Leave blank to use default							
Label Format	(%N - %y/%m/%d %H:%M:%S)							
X Location	(0)							
Y Location	(0)							
▶ Scheduling								
▶ Remove								
	save changes revert							

В разделе Scheduling можно задать планирование записи события по дням недели и указать время самой записи.

AirCam CONNECTED									
Details Monitor	Archive	Configuration							
▶ Basic Configura	tion								
Connection									
▶ Source	➤ Source								
▶ Image Settings									
▶ Performance									
Analysis & Recording									
▶ Timestamp									
▼ Scheduling									
Drag to reorder	1								
Select a schedule 💌 add edit new									
▶ Remove									
		save change:	s revert						

В меню Live View можно отобразить картинку с каждой камеры. Также можно создать группу камер AirCam, которые будут отображать картинку на экране.



Вкладка Devices выдаёт информацию о подключенных устройствах, времени их подключения, поток с каждой камеры, а также указывает загруженность процессора. Средняя скорость потока с каждой камеры составляла по 256 Кб/с. Обычная загрузка процессора составляет примерно 60–70%, данное значение было получено из AirVision. В качестве сервера мы использовали следующий компьютер: процессор Core i3 3,1 ГГц, ОЗУ 3 Гб, ОС Windows XP Professional SP3.

			Cameras:	3 connected	0 disconnected	0 unmanaged	NVRs	1 connected	O disconnected	0 unmanaged		17 11,	/:22:11 (0)
							Map	Live View	Devices	Stati sti cs		Analytics	
Cameras													
Add Camera											S	earch:	
~ Camera	Mode	≎ NVF	२			÷ 7	x		ording	≎ Status	Actions		_
<u>AirCam</u>	Motion Record	<u>NVR.</u>	<u>2192.168.0.14</u>	4	<u>192.168.0.222</u>	250	3 kbps	2011/11/29	17:05:40	Connected	Locate	Live Feed	Config
AirCam1	Motion Record	<u>NVR (</u>	<u>2192.168.0.1</u>	4	<u>192.168.0.223</u>	258	5 kbps	2011/11/29	17:04:43	Connected	Locate	Live Feed	Config
<u>AirCam2</u>	Motion Record	<u>NVR (</u>	<u>2192.168.0.14</u>	4	<u>192.168.0.224</u>	29	l kbps	2011/11/29	16:53:16	Connected	Locate	Live Feed	Config
Showing 1 to 3 of 3	entries												
NVRs													
	_		_								S	earch:	
^ NVR		 Cameras 	¢ Ho	stname	© CPU Us	sage	© Disk	Usage		Memory Free	© Status	A	ctions
NVR @192.168.0.1	4	3	192.1	68.0.14	51%	_	113.9	466 GB (24.4	%)	0.16/3 GB	Connect	ed (Config
Showing 1 to 1 of 1	entries		_		_			_				_	
		Recent Recordin	ngs 👩	👷 Recordi	ngs Alerts	Setti	ngs 4	dmin					

В меню Statistics можно просмотреть всю нагрузку на сеть и активность каждой зоны. Статистика указана с разрешением 1280x720, на каждой камере была установлена запись по движению. Также здесь можно посмотреть частоту срабатывания на определённую зону.



На вкладке Recordings можно просмотреть записанные события с любой камеры и выбранной зоны.

arVision	Cameras:	3 0 connected disconne	cted unmanaged	NVRs:] connected	0 disconnected	0 unmanaged		16:47:50 O
					Мәр	Live View	Devices	Statistics Recording	Analytics
Date Range	Play	Star Delete	_	_	_	_	_	Search:	•
From 11/30/2011 00:00		Duration	Time -		© Type	≎ Info	≎ Ca	mera 🌣 NVR	Actions
To 11/30/2011 23:59	- *	0:08	2011/11/30 1	6:45:44	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR @192.168.0.1</u> 4	Delete
☑ Motion Detection ☑ Recording	□ ★	0:05	2011/11/30 1	6:41:32	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 NVR @192.168.0.14	Delete
Devices ↓ → AirCam ↓ ■ Door ↓ ■ Box ↓ ■ Box ↓ ■ Zone ↓ → AirCam1 ↓ ■ Door1 ↓ ■ Door2 ↓ ■ Köchen	•	0:04	2011/11/30 1	6:39:09	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR @192.168.0.14</u>	Delete
	□ ★	B 0.06	2011/11/30 1	6:33:37	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR @192.168.0.14</u>	Delete
	□ ★	0.06	2011/11/30 1	6:26:18	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR @192.168.0.1</u> 4	Delete
🔽 🗁 🐨 Air Cam2	= *	0.08	2011/11/30 1	6:24:05	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR @192.168.0.14</u>	Delete
	= *	0.05	2011/11/30 1	6:23:11	Motion	Motion: Zone	<u>AirC</u>	m2 <u>NVR @192.168.0.14</u>	Delete
	•	0.05	2011/11/30 1	6:21:31	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR @192.168.0.14</u>	Delete
	□ ★	0.04	2011/11/30 1	6:16:46	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR-@192.168.0.14</u>	Delete
	□ ★	0.05	2011/11/30 1	6:16:31	Motion	Motion: Zone	AirCa	m2 <u>NVR @192.168.0.14</u>	Delete
Search	Showing	1 to 176 of 176 entr	ies						
									•
Recent Record	ings 580	Recordings	Alerts Setti	ings	Admin				

Вкладка Analytics позволяет создать несколько зон по детекции движения на каждой камере.

