

Внимание:

 Перед установкой или эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя.

• Перевозка

В процессе перевозки необходимо избегать сдавливания, тряски и намокания изделия, что может привести к его повреждению. Изделие нужно перевозить в разобранном виде; если оно перевозилось в собранном виде и при этом его повредили, то в этом случае гарантия на него не распространяется.

• Монтаж

Изделие нужно устанавливать на стену и отдельно от других устройств. Тряска или сдавливание элементов изделия может снизить эффективность его работы. Нельзя трогать объектив камеры руками. При установке устройства необходимо соблюдать требования по безопасной работе с электричеством и газами. Изделие нужно устанавливать на достаточном расстоянии от высоковольтных линий; если потребуется, то можно использовать дополнительную защиту. Если монтаж изделия не завершен, то не следует подключать его к электрической сети.

• Не разбирать

Не разбирайте камеру; в устройстве отсутствуют элементы, пригодные для самостоятельного ремонта. Обслуживание камеры выполняют только специалисты.

• Вдалеке от электромагнитных полей

Если камера работает вблизи телевизора, радиоприемника, электрического оборудования или устройств, громкоговорителей или динамиков, то электромагнитное поле от данных устройств будет влиять на изображение камеры.

• Не направляйте на яркий источник света

Не следует направлять камеру на яркий источник света, это приведет к повреждению матрицы устройства.

• Уход

Нужно избегать тряски или других воздействий на камеру. Используйте для чистки изделия сухую мягкую ветошь или неабразивные чистящие средства.

• Условия эксплуатации

Оглавление

Зведение	ŀ
1.1. Описание	ł
1.2. Функции	;
1.3. Характеристики	5
1.4. Работа с меню	1
Работа с браузером	1
Работа с меню	5
Сервисное обслуживание	;
Триложение	,

пролайн

Введение

1.1. Описание

1.1.1. Особенности устройства

• HD-качество

В камере используется алгоритм сжатия видеопотока H.264. Это позволяет сэкономить место на жестком диске и использовать более узкий канал передачи данных. Можно задать соотношение сторон кадра 16:9 или 4:3, а также указать видеопоток — H.264 или M-JPEG. Кроме того, доступно изменение параметров потока непосредственно в процессе съемки.

• Фиксированный фокус, масштабирование и автофокус

В камере есть функции фиксированного фокуса, трех- и десятикратное увеличение масштаба, а также автофокус. Благодаря чему можно добиться не только четкой картинки, но и идеально сфокусироваться на объекте.

• Функция двойного потока

Поддерживается переключение между основным и дополнительным видеопотоками, которые могут использоваться для различных целей.

• Сетевые стандарты

Поддерживаются следующие сетевые протоколы и функции: TCP/IP, PPPoE, DDNS, FTP, UPNP, а также Onvif.

• Голосовой чат

Доступна функция голосового чата.

• Сигнализация

Поддерживается как локальная, так и сетевая сигнализация. Кроме того, камера может оповещать об угрозе в различных, даже скрытых, местах.

• Область интереса

Устройство собирает видеопотоки, за счет чего нужная область съемки становится четче.

• Отображение текста

Наложение текста поверх изображения.

• Память последнего состояния камеры

Функция памяти последнего состояния камеры перед ее выключением.

1.1.2. Функции

- Плавное изменение скорости и автоматическая подстройка под скорость масштабирования.
- Более точное позицонирование: самая низкая скорость движения камеры 0.01°/сек; самая высокая 12°/сек.
- 256 пользовательских настроек (предустановок): автоматическое патрулирование по 8 маршрутам и 32 предустановки для каждого из них.
- 8 маршрутов автоматического сканирования: для каждого из них указывается скорость и границы.
- 4 шаблона: запись на каждый из них 600-секундного маршрута или 500 действий.
- 2 цепи: одна ввод сигнализации; другая вывод.
- Сигнализация на: предустановки, патрулирование, шаблоны, запись на карту памяти, съемку, загрузку по FTP, отправку по электронной почте.

1.1.3. Встроенная сетевая камера

• Улучшенный механизм смены направления.

- Более точный и плавный электропривод.
- Совместная работа этих двух систем гарантирует: панорамное вращение на 260°; плавное изменение скорости и автоматическую подстройку скорости масштабирования; поворот на -5°~60° и автоматический возврат в обратное положение.
- Скорость: ручной работы 0.01°~12°/сек; патрулирования 12°/сек.

1.1.4. Цветная HD-видеокамера

- Автоматическая диафрагма и широкий динамический диапазон.
- Автоматический/ручной баланс белого.
- Автоматическая/ручная фокусировка.
- Автоматическое управление яркостью.

1.1.5. Конструкция, рассчитанная на круглосуточную работу на улице.

- Автоматическое управление с помощью встроенного датчика.
- Работает при температуре до 60°С.
- Корпус камеры выполнен из алюминиевого прочного сплава.
- Стандарт водонепроницаемости IP66.
- Встроенная защита от молний и электромагнитных волн.

1.2. Функции

В данном разделе описываются лишь основные функции камеры, а не способы работы с устройством. В общем случае следует руководствоваться данной инструкцией. Однако иногда могут возникать какиелибо дополнительные вопросы. И тогда необходимо обращаться к продавцу за соответствующей информацией.

- Автоматическая подстройка под фокусное расстояние
 Камера автоматически изменяет скорость поворота в зависимости от фокусного расстояния.
- Изменение или вызов предустановок

Предустановка — заранее заданная настройка, для которой указываются горизонтальный и вертикальный углы, фокусное расстояние и т.д. Если необходимо, то вызвав предустановку, можно быстро перевести камеру в нужное место съемки. Для вызова и сохранения предустановок используют соответствующие кнопки; поддерживается до 256 предустановок.

• Автоматическое сканирование

Можно заранее указать границы какой-либо области, и тогда устройство будет автоматически и с постоянной скоростью сканировать ее.

• Патрулирование

Возможность автоматического патрулирования по порядку по указанным предустановкам. Можно использовать кнопки для изменения интервал патрулирования.

• Шаблон

Камера может запомнить 600-секундный маршрут или 500 действий. После включения функции устройство будет автоматически сканировать зону по подобранному маршруту.

• Память последнего состояния камеры

Если перед выключением устройство находилось в определенном местоположении в течение нескольких минут, то после включения оно возвратится в него.

• Область интереса

Устройство собирает видеопотоки, за счет чего нужная область съемки становится более четкой.

- Управление объективом
 - 1) Масштабирование

Изменение масштаба во время съемки.

2) Фокусировка

По умолчанию включен автофокус. При изменении фокусного расстояния камера автоматически фокусируется на центре кадра. В особых случаях можно воспользоваться ручной фокусировкой.

3) Диафрагма

Устройство автоматически регулирует диафрагму в зависимости от освещенности.

4) Коррекция яркого фона

Выполняется автоматически. Если на заднем фоне есть яркий источник света, то камера подсвечивает затемненные участки. Это позволяет избежать засветки всего изображения.

5) Баланс белого

Камера автоматически изменяет баланс белого в зависимости от освещенности. Его можно менять и вручную.

б) Дневной или ночной режимы (только для камер, где есть возможность переключения между цветной и черн-белой съемкой)

Камера автоматически переключается в режим цветной или черно-белой съемки в зависимости от освещенности.

1.3. Характеристики

Питание	12 В постоянного тока					
Энергопотребление	12 Вт					
Температура	−35~60°C					
Декомпилятор	Встроенный					
Синхронизация	Inter-sync					
Управление фокусным расстоянием	Автоматически					
Макс. скорость вызова предустановки	12º/сек					
Ручная скорость	0,01º~12º/сек					
Угол охвата	260°					
Угол поворота	-5°-60°					

Указанные характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

1.4. Работа с меню

• Вызов меню

Для открытия меню необходимо вызвать предустановку номер 95; для закрытия — предустановку 96 (или выбрать в меню exit).

• Подтверждение действия

Изменение настроек выполняется с помощью кнопок влево или вправо в меню. Если значение изменено, то не нужно ничего подтверждать. Для перехода к следующему этапу используют кнопки вверх или вниз; нажатие Far Focusing подтверждает указанные границы сканирования или пользовательское сканирование.

• Отмена

Кнопки вверх или вних в меню камеры служат для перехода к следующей настройке и одновременно отменяют предыдущую.

Работа с браузером

2.1. Основные операции

Настройки по умолчанию

Поворотная камера — это сетевое устройство. Перед его использованием необходимо указать IP-адрес и шлюз. Стандартные настройки следующие (даны для примера): IP-адрес: 192.168.0.99 (можно найти на корпусе устройства). Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.1

Порт: 8000

Сетевые параметры, указываемые на компьютере:

показывается на пример Windows XP. IP-адрес камеры и ПК должны принадлежать одной и той же сети и отличаться друг друга, чтобы избежать конфликта адресов.

После ввода адреса можно проверить подключение компьютера к камере. Для этого нажать "Пуск", затем выбрать "Выполнить". И ввести команду ping 192.168.0.99.

Если в окне появится следующее,

pinging 192.168.0.99 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.99: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.99: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 192.168.0.99 bytes=32 time<1ms TTL=64 ping statistics for 192.168.0.99: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

значит, подключение успешно установлено. Если же отобразится

pinging 192.168.0.99 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out.

Request timed out. Request timed out.

значит, где-то ошибка. Тогда необходимо проверить:

исправность оборудования;

принадлежность компьютера и камеры к одной сети;

поддерживается ли сетью команда PING.

Обратитесь за помощью к администратору сети.

2.2. Подключение через веб-интерфейс

2.2.1. Вход в систему

Нужно ввести в веб-браузере IP-адрес камеры (по умолчанию 192.168.0.99), после чего появится диалоговое окно:





- Имя пользователя по умолчанию: admin.
- Пароль: admin.
- Порт: 8000

2.2.2. Загрузка видеоплеера

После входа в систему нужно загрузить последние обновления, дважды нажав по плагину или значку в правом верхнем углу; если нажать по значку , то выполнится автоматический поиск новой версии.

Далее необходимо запустить WebPluginInstaller.exe и выполнить его установку. После чего можно обновить страницу браузера и приступить к просмотру видео.



Рисунок 2.2.2.1. Плагин

Внимание: плагин нужен для просмотра видео в браузере. На данный момент видеоплеер поддерживает следующие ОС: Windows XP, Windows 2000-2014, Windows Vista 32-Bit или 64-Bit. Показанные ниже примеры сделаны в Windows 7 и Explorer 11.

2.2.3. Просмотр в реальном времени

После установки плеера необходимо снова ввести имя пользователя и пароль для открытия окна просмотра в реальном времени (Live View); см. рисунок ниже.



Рисунок 2.2.3.1. Просмотр в реальном времени

Кнопка	Описание
4:3	Соотношение сторон 4:3
16:9	Соотношение сторон 16:9

X1	Исходное соотношение сторон
	Автоматическая настройка соотношения сторон
Main Stream Sub Stream	Выбор потока
	Управление звуком
Ψ	Начало/завершение голосового чата
٥	Съемка
1	Начало/остановка записи
[3D]	Трехмерное местоположение
<u></u> € ↔ ≪	Управление PTZ

Рисунок 2.2.3.2. Описание кнопок окна

Кнопка	Описание
	Управление вращением/поворотом; включение/отключение автоматического сканирования
* #	Масштабирование
	Фокусировка
0	Диафрагма
	Скорость РТZ
*	Предустановка
€	Патрулирование
0	Шаблон
•	Настройка ИК-подсветки
[4; 3]	Автоматическое сканирование

Рисунок 2.2.3.3. Кнопки управления PTZ

В изображенном окне можно просматривать видео в реальном времени, записывать его, делать снимки, вести голосовой чат и т.д. Указываются следующие соотношения сторон: Default, 4:3, 16:9 и Auto. На выбор доступно два видеопотока: основной (Stream) и дополнительный (Substream). Указанные в таблице кнопки предназначены для управления PTZ.

Настройка предустановки

- Если нажать preset, то на экране отобразится текущее положение камеры.
- Настройка предустановки: выбрать номер и затем, используя кнопки управления, переместить и направить камеру в нужное место, а далее нажать Save для сохранения положения.
- 3. Вызов предустановки: нажать Call.
- 4. Удаление предустановки: нажать Clear.
- 5. Зарезервированные предустановки: их можно вызвать, но нельзя изменить или удалить

Настройка патрулирования

- 1. Настройка предустановки: см. выше.
- 2. Выбор номера маршрута для патрулирования: нужно выбрать номер, например, Маршрут 1.
- 3. Добавление предустановки: для этого нужно добавить предустановку на маршрут и изменить время и скорость патрулирования.
- 4. Сохранение маршрута патрулирования: для этого необходимо нажать Save.
- 5. Включение/отключение патрулирования: нажать Start или Stop.
- 6. Удаление патрулирования: нажать Delete.



Рисунок 2.2.3.4. Настройки патрулирования

Настройка шаблона

- 1. Нужно открыть окно работы с шаблоном, где показан текущий маршрут; см. рисунок 2.2.3.5.
- 2. Начало сканирования: необходимо нажать Start Recording и, используя кнопки управления РТZ, направить камеру.
- 3. Завершение сканирования: нажать Stop Recording.
- 4. Включение/отключение сканирования: нажать Start или End.
- 5. Удаление шаблона: нажать Delete.





Настройка ИК-подсветки

Необходимо открыть окно настройки, где можно указать различные уровни (от 1 до 10), расстояние и чувствительность подсветки. См. рисунок 2.2.3.6.



Настройка автоматического сканирования

Необходимо открыть окно настройки, где указывается скорость, границы, время начало и окончания сканирования; для автоматического сканирования можно задать до 8 маршрутов. См. рисунок 2.2.3.7.



Рисунок 2.2.3.7. Автоматическое сканирование

- 1. Скорость сканирования: от 1 до 100. Чем больше значение, тем заметнее влияние настройки.
- 2. Левая и правая границы: сначала нужно остановить камеру и нажать Left Margin. Далее снова остановить камеру и нажать Right Margin. Затем нажать Start Scan, после чего устройство начнет двигаться в указанных границах. Для остановки камеры нажать Stop Scan.
- 3. Аналогичные настройки вносятся и в остальные маршруты автоматического сканирования.

2.2.4. Воспроизведение

Для открытия окна нужно нажать вкладку Playback. В открывшемся окне можно искать, воспроизводить или загружать с установленной в камере карты памяти любое видео.

Справа выбирается тип или время начала/окончания. Для поиска видео по указанным критериям служит кнопка Search. Далее выбрать найденный файл, загрузить его и, дважды щелкнув по нему, воспроизвести; см. 2.2.4.1.



Рисунок 2.2.4.1. Воспроизведение

Внимание: для работы функции воспроизведения необходимо наличие карты памяти. После установки и форматирования карты памяти нужно настроить расписание видеозаписи.

2.2.5. Журнал событий

Чтобы открыть его, нужно нажать вкладку Log. В открывшемся окне можно искать или читать все доступные журналы событий, которые находятся на карте памяти.

Для поиска журналов необходимо выбрать тип и указать даты, а затем нажать Search; см рисунок 2.2.5.1. Для сохранения на компьютере какого-либо журнала событий нужно выбрать его и нажать Save.

	Live View	Config	uration		Log	Playbac	lc	\$
	Time	Major Type	Minor Type	CN	Parameter	Local/Remote User	Remote Host IP	Search Log
1	2015-08-17 09:00:53	Operation	Login	0		admin	::ffff:192.168.2.103	Major Type
2	2015-08-17 08:42:04	Exception	Network Disconnected	0	ок			All Types 💌
								Minor Type
								All Types
								Start Time
								2015-08-17 00:00
								End Time
								2015-08-17 10:47
			First P	age Pre	<u>e Page 1 Next</u>	Page Last Page	1/1page Total2Items	

Рисунок 2.2.5.1. Журнал событий

2.2.6. Настройка параметров

Чтобы открыть окно настроек, необходимо нажать вкладку Configuration; см. рисунок 2.2.6.1. На нем изображены все параметры.

Live View	Configuration	Log	Playback		- +
 Parameter Configuration Local Configuration 	Local Configuration				
O System	Play Parameter				
O Audio/Video	Protocol Type	O UDP	@ TCP		
O Image	Live View Performance	C Shortest Delay	Real Time	C Balanced	C Fluency
○ Safety	Display Code Rate	Display	Hide		
© Event	Audio Noise Reduction	Open	Close		
⊙ Storage					
	Record File Settings				
	Record File Size	256M	© 512M	© 1G	
	Save record files to	C:\Users\Ad	ministrator\AppData\Ro	aming\WebNP\records	Browse
	Save downloaded files to	C:\Users\Ad	ministrator\AppData\Ro	aming\WebNP\downloa	d_records Browse
	Picture and Clip Settings				
	Save snapshots in live vie	w to C:\Users\Ad	ministrator\Desktop\白	平街	Browse
	Save snapshots when play	/back to C:\Users\Ad	ministrator\AppData\Ro	aming\WebNP\downloa	d_captures Browse
					Restore Default Save

Рисунок 2.2.6.1. Настройка параметров

Параметр	Описание
Протокол	TCP, UDP
Качество просмотра в реальном времени	Shortest Delay, Real Time, Balanced, Fluency
Отображать битрейт видеопотока	Display, Hide
Подавление шума	Open, Close
Размер записываемого файла	256M, 512M, 1G
Место сохранения записанных файлов	Указывает пользователь
Место сохранения загруженных файлов	Указывает пользователь
Место сохранения снимков экрана во время просмотра в реальном времени	Указывает пользователь
Место сохранения снимков экрана во время воспроизведения	Указывает пользователь

Рисунок 2.2.6-2. Описание параметров

System → Device Information

В данном окне можно указать имя устройства, а также просмотреть информацию о модели, серийный номер, версии ПО, платы управления, плагина, веб-страницы, число каналов, колво дисков, число входов и выходов сигнализации, занятость ЦПУ и памяти; см. рисунок 2.2.6.3.

🎾 Parameter Configuration	Device Information	Time Settings	Maintena	enance
Local Configuration				
System	Basic Information	ı		
Network	Device Name		ip	ipnc
Q Audio/Video	Model			
O Image	Serial No.			00087B55482330854E
Safety	Program Version			V1.0.2 Build 20150805085853
© Event	Control Version			McuF0_V1.0.4_build20150801
Storage	Web Page Version			1.1.1 Build 20150804
	Plugin Version			1.0.2.38
	Number of Channel	s		1
	Disk Quantity			0
	Number of Alarm In	put		1
	Number of Alarm O	utput		1
	CPU			14%
	Memory			38/58
				Save

Рисунок 2.2.6.3. Информация об устройстве

Здесь можно настроить время. Time Zone — это часовой пояс, указываемый для камеры. Кроме того, в данном окне задается и синхронизация времени (Time sync.), для чего указывают сервер, порт и интервал синхронизации. Для проверки доступности сервера времени нужно нажать кнопку Test. Есть и ручная настройка времени. Чтобы синхронизировать время камеры с компьютерным, нужно поставить "галочку" напротив Sync. with computer. Для сохранения настроек нажать Save; см. рисунок 2.2.6.4.

Внимание: нельзя изменить порт сервера времени (NTP Port).

Local Configuration			
🔉 System	Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Singapore	•
D Network			
D Audio/Video	Time Sync.		
D Image	NTP		
D Safety	Server Address	time.windows.com	
D Event	NTP Port	123	
D Storage	Interval	60 Minute	
		Test	
	Manual Time Sync.		
	Device Time	2015-08-17 11:25:03	
	Set Time	2015-08-17 11:26:14 Sync. with computer	
			(Sava)

$\textbf{System} \rightarrow \textbf{Maintenance}$

Рисунок 2.2.0.4. Пастроика времени

На рисунке 2.2.6.5 изображено окно технического обслуживания.

Пункт Reboot — перезагрузка устройства.

Кнопка Restore — сброс всех настроек (за исключением сетевых настроек и данных пользователя).

Кнопка Default — сброс всех настроек на первоначальные.

Пункты Import Config Files и Export — импорт или экспорт файлов конфигурации.

(При выполнении данных действий появляется предупреждающая надпись there is 59 seconds for switching to the login interface.)

Чтобы выбрать файл обновления, нужно нажать Browse, а затем применить обновление, нажав Upgrade. Status указывает на состояние процесса обновления.

Внимание: после завершения обновления камера автоматически перезапускается, поэтому не нужно отключать питание устройства.

arameter Configuration	Device Information Time Settings Maintenance RS232 RS485
O Local Configuration	
System	Reboot
Network	Reboot Reboot the device.
© Audio/Video	
⊙ Image	Mobile Monitor
© Safety	Close Save
 Event 	
O Storage	Default
	Restore Reset all the parameters except the IP parameters and user information to the default settings.
	Default Restore all parameters to default settions
	Derauk Restore an parameters to derauk settings.
	Import Config. File
	Config File Browse Import
	Status
	Export
	Export
	Upgrade
	Firmware Browse Upgrade
	Status
	The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't disconnect power to the device during the process. The
	device reheats submittedly after ungrading

Рисунок 2.2.6.5. Техническое обслуживание

Network →TCP/IP

В данном окне можно настроить IP-адреса, маску подсети, шлюз, сервера DNS для IPv4, так и для IPv6. Если поставить "галочку" напротив Auto, то камера будет автоматически получать IP-адрес. Для сохранения настроек нажать Save; см. рисунок 2.2.6.6.

Parameter Configuration	TCP/IP Port DDNS F	PPoE FTP UPnP TM Email Port Mapping WIFL
O Local Configuration		
System	Net Settings	
Network	Physical Address	3C:8F:F9:00:0A:D3
 Audio/Video 	DHCP	
○ Image	IPv4 Address 1	92.108.2.191
© Safety	IPv4 Subnet Mask 2	255.255.255.0
 Event 	IPv4 Default Gateway	92.168.2.1
O Storage	IPv4 DNS Server 1	92.168.2.1
	IPv6 Mode	Manual 🚽
	IPv8 Address	
	IPv6 Subnet Mask	
	IPv8 Default Gateway	
	ID & DNC Conver	

Рисунок 2.2.6.6. Настройка TCP/IP

Network→**Port**

Здесь указываются HTTP-порт (по умолчанию 80), а также RTSP-порт (по умолчанию 554) и HTTPS-порт (по умолчанию 443). Указанные порты можно изменить в любой момент. Для сохранения настроек нажать Save; см. рисунок 2.2.6.7.

Внимание: после ввода параметров необходимо перезапустить камеру.

Live View	Configuration	Log		Playback		\rightarrow
🎾 Parameter Configuration	TCP/IP Port	DDNS PPPoE	FTP UPnP™	Email Port M	apping WIFI	
O Local Configuration						
 System 	HTTP Port	80				
Network	RTSP Port	554				
O Audio/Video	HTTPS Port	443				
O Image						
© Safety						Save
O Event						
© Storage						

Рисунок 2.2.6.7. Настройка портов

Network→**DDNS**

Для включения функции DDNS необходимо поставить "галочку" напротив пункта Enable DDNS. Доступные типы DDNS: Oray и Noip; см. рисунок 2.2.6.8.

Если выбирается Oray, то необходимо указать адрес сервера. Обычно адрес сервера — это один из адресов сервиса, а домен пользователь указывает на сайте данного производителя. Если нужно, то можно изменить и порты. В поля user name и password вводят соответствующие имя пользователя и пароль.

Аналогичные настройки и для Noip.

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Save.

LIVE HEW	comgaration	Log	<u> </u>	Tuybuc			
Parameter Configuration	TCP/IP Port DDNS	PPPoE FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI	
O Local Configuration		J				II	
 System 	Enable DDNS						
 Network 	DDNS Type	oray 💌					
◎ Audio/Video	Server Address	www.3322.org					
⊙ Image	Domain	test					
© Safety	Port	80					
Event	User Name	test					
Storage	Password	••••					
	Password Confirm	••••					

Рисунок 2.2.6.8. Настройки DDNS

Network→**PPPoE**

Для включения функции PPPoE необходимо поставить "галочку" напротив пункта Enable PPPoE. Чтобы присвоить камере динамический IP-адрес, нужно ввести имя пользователя и пароль, сохранить их, а затем перезапустить устройство.

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Save.

Внимание: включение PPPoE изменяет стандартный шлюз. После ввода параметров необходимо перезапустить камеру.

Live View	Configurat	tion		Log			Playbac	:k			*
🌶 Parameter Configuration	TCP/IP	Port	DDNS	PPPoE	FTP	UPnP™	Email	Port Mapping	WIFI]	
O Local Configuration			11	4						1	
System	Er	nable PP	PoE								
Network	Dynan	nic IP									
◎ Audio/Video	User N	ame		test							
0 Image	Passw	ord		0000							
Safety	Passw	ord Conf	irm	0000							
Event											
Storage											Save

Рисунок 2.2.6.9. Настройки РРРоЕ

Network→**FTP**

Функция FTP позволяет загружать снятые файлы на FTP-сервер; см. рисунок 2.2.6-10.

В поля Server address и port необходимо ввести адрес FTP-сервера и порт.

В пункте Directory Structure указывается место сохранения. На выбор доступны значения: Save in the root directory, Save in the parent directory и Save in the child directory. В пункте parent directory доступны следующие значения: Use Device Name, Use Device Number и Use Device IP. В пункте child directory доступны следующие значения: Use Camera Name и Use Camera Number.

Для включения функции загрузки камерой изображений необходимо поставить "галочку" напротив Upload. Test — проверка подключения.

Live View	Configuration	Log Playback	4
Parameter Configuration	TCP/IP Port DDNS	PPPoE FTP UPnP™ Email Port Mapping WIFI	}
Cocal Configuration			
 System 	Server Address	192.168.2.200	
Network	Port	21	
◎ Audio/Video	User Name	sy Anonymous	
⊙ Image	Password	••	
© Safety	Password Confirm	••	
Event	Directory Structure	Save in the root directory.	
O Storage	Parent Directory	Use Device Name	
	Child Directory	Use Camera Name	
			Save

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Save.

Рисунок 2.2.6.10. Настройки FTP

$Network {\rightarrow} \mathsf{UpnP}$

Функция предназначена для обнаружения камеры в локальной сети. UPnP упрощает и автоматизирует подключение камеры к локальной сети.

Live View	Configuration	Log	Playback	4
🎾 Parameter Configuration	TCP/IP Port DDNS	PPPoE FTP	UPnP™ Email Port Mapping	WIFI
O Local Configuration			μ	
 System 	Enable UPnP			
 Network 	Friendly Name	IPNC-000AD355C8	0EB7D9C2	
○ Audio/Video				
O Image				Save
Safety				
O Event				
O Storage				

Рисунок 2.2.6.11. Настройки UPnP

Network →Email

Здесь указываются отправитель, адрес электронной почты отправителя, SMTP-сервер и порт, имя пользователя, пароль, а также имя и адрес получателя. Кроме того, можно указать, использовать ли авторизацию ("галочка" Authentication) и безопасное соединение ("галочка" Start SSL); см. рисунок 2.2.6.12.

Внимание: в пунктах Sender и Receiver нельзя использовать китайские иероглифы. Порт почтового сервиса QQ — 25, для других — 465. Если используется безопасное соединение, то имя пользователя будет совпадать с адресом электронной почты.

Local Configuration			
9 System	Sender		
Network	Sender	test	
O Audio/Video	Sender Address	test@qq.com	
⊙ Image	SMTP Server	smtp.qq.com	
© Safety	SMTP Port	25	
Event	Start SSL		
© Storage	Authentication		
	User Name	test	
	Password	••••	
	Password Confirm	••••	
	Receiver		
	Receiver 0 Name	test	
	Receiver 0 Address	test@qq.com	
	Receiver 1 Name		
	Receiver 1 Address		
	Receiver 2 Name		
	Receiver 2 Address		
	Receiver 3 Name		

Рисунок 2.2.6.12. Настройки электронной почты

Network-Port Mapping

Для включения функции перенаправления портов необходимо поставить "галочку" напротив Enable Port Mapping; см. рисунок 2.2.6.13.

Live View	Configuration	Log	Playback	\rightarrow
✗ Parameter Configuration	TCP/IP Port DDNS	PPPoE FTP	UPnP™ Email Port Mappir	g WIFI
O Local Configuration				p
 System 	Enable Port Mappi	ng		
Network	Port mapping mode	Auto	v	
 Audio/Video 	Port Type	External Port		
O Image	HTTP	80		
© Safety	RTSP	554		
Event	HTTPS	443		
O Storage				Caut
				Save

Рисунок 2.2.6.13. Перенаправление портов

Network →Wifi

В данном окне включается WiFi-соединение и указываются параметры для его работы; см. рисунок 2.2.6.14.



Рисунок 2.2.6.14. Настройка Wifi

Audio/Video \rightarrow Video

В данном окне указываются такие параметры, как тип потока, разрешение, максимальный битрейт; см. рисунок 2.2.6.15.

Live View	Configuration	Log	Playback	→
🖋 Parameter Configuration	Video Audio ROI			
Cocal Configuration				
 System 	Stream Type	Main Stream(Norma	I) 💌	
Network	Video Type	Video And Audio	-	
 Audio/Video 	Resolution	1280*720	-	
O Image	Bitrate Type	Variable	•	
© Safety	Video Quality	Medium	-	
© Event	Frame Rate	25	_	
O Storage	Max. Bitrate	4096	Kbps	
	Video Encoding	H.264	-	
	I Frame Interval	50		
				Save

Рисунок 2.2.6.15. Настройки видео

Параметр	Описание
Тип потока	Main Stream или Sub Stream
Тип видео	Video Stream
Разрешение	1920*1080
Тип битрейта	Variable или Constant
Качество видео	Lowest, Lower, Low, Medium, Higher, Highest
Частота кадров	Указывается в зависимости от требуемого качества
Максимальный битрейт	В зависимости от разрешения или указывается пользователем
Алгоритм сжатия видеопотока	Указывается в зависимости от требуемого качества
Длительность кадра	Расстояние между двумя основными кадрами (1-400)



Audio/Video→Video

Алгоритм сжатия звука: G.711U.

Аудиовход: Lineln (при подключении активного источника) или Micln (при

использовании обычного пассивного микрофона). Громкость: по умолчанию равна 50; диапазон значений — 1-100.

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Save. См. рисунки 2.2.6.17 и 2.2.6.17.1.

Внимание: после внесения изменений необходимо перезапустить камеру.

	Live View	Configuration	Log	Playback	4
≯ F	arameter Configuration	Video Audio ROI			
	O Local Configuration				
	© System	Audio Encoding	G.711U	•	
	O Network	Audio Input	Line In	•	
	Q Audio/Video	Input Volume		50	
	⊙ Image				
	© Safety				Save
	© Event				
	O Storage				

Рисунок 2.2.6.17. Настройки звука

Параметр	Описание
Алгоритм сжатия звука	G.711u
Аудиовход	Micln или Lineln
Громкость	от 0 до 100

Рисунок 2.2.6.17.1. Описание настроек звука

$\textbf{Audio/Video} \rightarrow \textbf{ROI}$

Функция сбора всех потоков, что позволяет четче отобразить нужную область наблюдения.

🎤 Parameter Configuration	Video Audio ROI
O Local Configuration	
© System	2015-10-17 11-41 MI
O Network	
 Audio/Video 	
O Image	
© Safety	
O Event	
O Storage	
	ClearAll
	Fixed Region
	Enable
	Region Number 1

Рисунок 2.2.6.18. Настройки ROI

$\textbf{Image} \rightarrow \textbf{Display Settings}$

На рисунках 2.2.6.19 и 2.2.6.20 отображены параметры и их описание.

Live View	Configuration	Log		Playb	ack		\rightarrow
🗲 Parameter Configuration	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask			
O Local Configuration	2815-88-12 11:42:01				▼Image Ad	liustment	
 System 							
Network			1		 Exposure 	Settings	
Audio/Video Audio/					▼Focus Set	ttings	
Image			7			0	
◎ Safety			al		 Backlight 	Settings	
© Event		GAN			▼White Ba	lance	
Storage		TYNA	61		▼Image En	hancement	
		1997			▼Video Ad	justment	
	-	2015	-		▼ Other		
					Default		

Рисунок 2.2.6.19. Настройки изображения

Параметр	Описаниние
Яркость	От 0 до 100
Контрастность	От 0 до 100
Контрастность	От 0 до 100
Контрастность	От 0 до 100
Цветность	On или Off
Экспозиция	Auto или Manual
Коррекция экспозиции	On или Off
Уровень коррекции	От 0 до 100
Предел увеличения	От 0 до 100
Широкий динамический диапазон (WDR)	On или Off
Баланс белого	Auto или Manual
Цифровое подавление шума	On или Off
Двухмерное подавление шума	От 0 до 100
Трехмерное подавление шума	От 0 до 100
Зеркальное отображение	Off, Up/Down, Left/Right, Center
Стандарт видео	50hz или 60hz



Резкость: чем выше резкость, тем четче изображение, однако это не означает лучшее качество — повышение резкости может привести к искажениям.

Режим фокусировки: Auto — автоматическая фокусировка в зависимости от окружающей обстановки. Semi-auto — фокусировка только после изменения масштаба; дальнейшая смена окружающей обстановки не влияет на фокусировку. Manual — ручная фокусировка.

Минимальное расстояние фокусировки: если расстояние до объекта меньше заданного, то изображение получится размытым.

Экспозиция: на выбор доступно Auto или Manual. Коррекция экспозиции возможна только при включении соответствующей функции.

Стандарт видео: в зависимости от камеры выбирается 50 Гц или 60 Гц. После изменения значения необходимо перезапустить камеру. 50 Гц — 25 кадров в секунуду; 60 Гц — 30 кадров в сек.

Зеркальное отображение: используется для смены направления камеры: Left/Right, Up/Down и Center.

Широкий динамический диапазон: можно включить (On) или отключить (Off) функцию.

BLC: по умолчанию выключена. если на заднем фоне расположен яркий источник света, то включение функции решает проблему неправильной экспозиции.

Баланс белого: есть ручной и автоматический режимы; в первом случае возможна подстройка красного и синего цветов.

Цифровое подавление шума: регулирует уровень шумов на изображении, но при этом ухудшает качество последнего.

По умолчанию: функция восстанавливает стандартные настройки.

Внимание: не все указанные функции могут быть в устройстве. Обратитесь за информацией к уже купившим данную камеру. После изменения некоторых параметров потребуется перезапуск камеры.

Image →OSD Settings

Здесь можно изменить название канала, дату, а также указать, нужно ли их отображать на экране. Формат времени: 24- или 12-часовой. Кроме того, выбирается и различный формат даты.

После внесения изменений необходимо нажать Save; см. рисунок 2.2.6.21.

Live View	Configuration Log		Playb	ack		\rightarrow	
Parameter Configuration	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask			
 Local Configuration System 	2015-08-17 11:4;	2:48			📄 Display Name		
Network			/		🖉 Display Date		
◎ Audio/Video			(Channel Name		
 Image 			1		Time Format	24-hour time system	•
 Safety 			10		Date Format	YYYY-MM-DD(ymd)	•
 Event 		6 AN	N				
 Storage 		TUND	0 1				
		North Arrest	,				
	-	All All	~				
							Sav

Рисунок 2.2.6.21. Настройки отображения текста

Image→Text Overlay

В камере есть функция наложения текста поверх изображения; макс. число символов такого текста — 40. См. рисунок 2.2.6.22.

Чтобы включить функцию, необходимо поставить "галочку" напротив соответствующего пункта и ввести текст в поле. Чтобы разместить текст в нужном месте изображения, нужно передвинуть его "мышью", а для сохранения положения нажать Save.

Live View	Configuration	Lo	g	Playb	ack		*	
🎾 Parameter Configuration	Display Settings	OSD Settings	Text Overlay	Privacy Mask				
Cocal Configuration	2015-08-17 11:43:15				📼 Enable	character overlav		
 System 					Enable	character overhay		
O Network			1					
◎ Audio/Video								
Image			1					
 Safety 			21					
O Event		AN						
 Storage 		MAN	0)					
		2015						
							Save	
	Рисунок	2.2.6.22.	Наложен	ие текст	a			
age→ Privacy Masł	(
После включения	данной функ	ции можн	ю указать	ь до 4 зоі	н маски	ровки; см. рисунок		



Рисунок 2.2.6.23. Маскировка зон

$\textbf{Safety} \rightarrow \textbf{User}$

В данном окне настраиваются пользователи. Помимо основного (admin) можно создать и других пользователей. Макс. число пользователей в системе — 8; см. рисунок 2.2.6.24.

Добавление: для этого нужно нажать кнопку Addition, после чего откроется соответствующее окно. Затем необходимо ввести имя пользователя и пароль, выбрать права пользователя (Administrator, Observer или User) и для подтверждения нажать OK; см. рисунок 2.2.6.25. Изменение: для этого нужно выбрать пользователя и нажать Modify. И тогда изменить имя

пользователя, пароль и права. Любой пользователь может изменить свои права; см. рисунок 2.2.6.26.

Parameter Configuration User RTSP Authentication Anonymous Visit IP Address Filter O Local Configuration Addition © System Serial Number User Name Level 0 Network 1 admin Administrator ◎ Audio/Video © Image 0 Safety 0 Event 0 Storage

Удаление: для этого нужно выбрать пользователя и нажать Delete.

Рисунок 2.2.6. 23. Настройка пользователей

Add user				
User Name				
Level Adm	inistrator [•		
Password				
Password Confirm				
	OK Cancel			

Рисунок 2.2.6.24. Добавление пользователя

User Name admin Level Administrator
User Name admin Level Administrator
Level Administrator
Demust
Password
Password Confirm
OK Cancel



$\textbf{Safety} \rightarrow \textbf{RTSPAuthentication}$

На выбор доступно два варианта: Disable и Basic.

Disable означает, что отключена авторизация через протокол RTSP.

Basic значит, что при отправке запросов сетевой камере включена авторизация через RTSP.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать Save; см. рисунок 2.2.6.26.





Safety → Anonymous Visit

На выбор доступно два варианта: Disable и Enable. Если функция включена, то возможно анонимное подключение к камере.

Т.е. вход в систему выполняется напрямую, без ввода имени пользователя и пароля.

При этом доступен только просмотр в реальном времени; см. рисунок 2.2.6.27.

🎙 Parameter Configuration	User RTSP Authentication	Anonymous Visit	IP Address Filter	
Local Configuration		n h		
O System	Anonymous Visit	Disable	•	
Network				
◎ Audio/Video				
© Image				
Safety				
○ Event				
Storage				

Рисунок 2.2.6.27. Настройка анонимного входа

Safety→IPAddress Filter

Чтобы включить фильтрацию IP-адресов, нужно поставить "галочку" напротив Enable IP Address Filter. Есть два вида фильтрации: White List и Black List. White List означает, что к камере могут подключаться указанные IP-адреса; Black List — наоборот.

Для добавления нового IP-адреса необходимо нажать Addition. Каждый IP-адрес можно изменить, удалить или очистить (Edit, Delete или Clear); см. рисунок 2.2.6.28.



Рисунок 2.2.6.28. Настройка фильтрации IP-адресов

Event → Motion Detection

Чтобы включить функцию обнаружения движения, нужно поставить "галочку" напротив Enable Motion Detection; см. рисунок 2.2.6.29.

Указание зоны: для указания зоны обнаружения необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по экрану, выделить область, а затем отпустить кнопку. После указания зон задается время начала и тип подключения.

Clear All очищает все выделенные зоны.

Чувствительность: от 1 до 100.



Рисунок 2.2.6.29. Настройка обнаружения движения

Alarming Schedule — это расписание работы сигнализации.

Для изменения расписания необходимо нажать Edit. В качестве интервала работы можно выбрать целую неделю или же один день. Всего доступно четыре интервала; см. рисунок 2.2.6.30.

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Confirm.



dit Schedule Time				
Mon Tues	Wed Thur	Fri Sat	Sun	
Time Period	Start Time		End Time	
1	00:00	345	24:00	145
2	00:00	145 145	00:00	145 145
3	00:00	14 14	00:00	14 A
4	00:00		00:00	15 N
5	00:00	145 145	00:00	14
6	00:00		00:00	
7	00:00	14	00:00	16
8	00:00		00:00	1
Copy to Monday	Select All			

Mon 🕏 Tues 🕏 Wed 🕏 Thur 🕏 Fri 🕏 Sat 🕏 Sun Copy

OK Cancel

Рисунок 2.2.6.30. Настройка сигнализации

Event →Video Tampering

Чтобы включить функцию обнаружения попытки повреждения камеры или ее сбоя, необходимо поставить "галочку" напротив Enable Video Tampering; см. рисунок 2.2.6.31. Указание зоны: по умолчанию в качестве зоны выбирается весь экран. Чувствительность: от 1 до 100.

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Save. Другие способы сигнализации см. на рисунке 2.2.6.30.



Рисунок 2.2.6.31. Настройка обнаружения попытки повреждения камеры

$\textbf{Event}{\rightarrow}\textbf{Exception}$

Доступны следующие значения исключений: HDD Full, HDD Error, Network Disconnected и IP Address conflict; см. рисунок 2.2.6.32.

Соответствующий канал вывода выбирается в пункте Other Linkage. Для

сохранения внесенных изменений нужно нажать Save.

Внимание: Voice Alarm означает, что камера подает голосовое оповещение на устройства сигнализации.

🎾 Parameter Configuration	Motion Detection	Video Tampering	Alarm Input	Alarm Output	Exception	
Local Configuration						
O System	Exception Type	1000 5 11				
O Network	Exception Type	HDD Full		Ŧ		
○ Audio/Video	Normal Linkage		Other Linkage	2		
Image	Notify Surveille	ance Center				
Safety	Capture Upl	oad FTP	Trigger Alarn	n Output 📃 Sele		
0 Event	Capture Upl	oad Mail	A->1			
O Storage	Capture stor	age SD card				
						Save

Рисунок 2.2.6.32. Настройка исключений

$\textbf{Storage} \rightarrow \textbf{Record Schedule}$

Чтобы включить функцию записи по расписанию, необходимо поставить "галочку" напротив Enable Record Schedule; для настройки расписания используется кнопка Editor. См. рисунок 2.2.6.33.

На выбор доступно два варианта расписания: All Day и Section. Если выбрать Section, то можно настроить 4 интервала работы по расписанию. Если поставить "галочку" напротив All Day, то тогда доступны: Timing, Motion Detection, Alarm, Motion or Alarm и Motion and Alarm.

Pre-record означает интервал времени до записи. В этом случае есть 8 уровней: от 0 до 30 секунд и неограниченно.

Аналогично есть 7 уровней (от 5 секунд до 10 минут) и в пункте Post-record.

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Save.

Внимание: максимальный интервал времени до записи рассчитывается на основании 2 Мбит/с. Чем выше качество потока, тем короче интервал до записи.



Рисунок 2.2.6.33. Настройки записи по расписанию

Edit Schedule				
Mon Tu	es Wed Thur Fr	i Sat Sun	-	
All Day Time Section	ing			
Time Period	Start Time	End Time	Video Type	
1	00:00	§ 24:00	🖞 Timing 🖵	
2	00:00	g 00:00	🖞 Timing 🔍	
3	00:00	g 00:00	🖞 Timing 🕞	
4	00:00	g 00:00	🖞 Timing 🔍	
5	00:00	g 00:00	🗄 Timing 🔍	
6	00:00	g 00:00	🖞 Timing 🔍	
7	00:00	g 00:00 a	🖞 Timing 🔍	
8	00:00	g 00:00	🖞 Timing 🔍	
Copy to Week	/ Select All			
U Mon 🕼 Tu	ies 🕼 Wed 🕼 Thur 🕼 Fri 🕼	Sat 🛛 Sun Copy		
		ОК	Cancel	

Рисунок 2.2.6.34. Изменение расписания

Storage \rightarrow Storage Management

Вкладка Storage Management — это проверка емкости и состояния устройства. Чтобы отформатировать и подготовить карту памяти, необходимо установить ее и нажать Format; см. рисунок 2.2.6.35.

HDD No.: серийный номер устройства. Capacity:

емкость.

Free space: количество свободного места на устройстве.

Status: текущее состояние устройства.

Format: форматирование и подготовка карты памяти.

Record Schedule Storage	Management	Capture				
	_					
HDD Device List						Forma
HDD No. Capacity	Free space	Status	Туре	Property	Progress	
0 14.34GB	14.16GB	Available	0	0	0.96	
Quota						
Max.Picture Capacity	1.43GB					
Free Size for Picture	1.43GB					
Video Surplus Capacity	12.91GB					
Free Size for Record	12.45GB					
Percentage of Picture	10		96			
Deverations of Deveral	90		96			
	Record Schedule Storage HDD Device List HDD No. Capacity 0 14:34GB Quota Max.Picture Capacity Free Size for Picture Video Surplus Capacity Free Size for Record Percentage of Picture	Record Schedule Storage Management HDD Device List HDD No. Capacity HDD No. Capacity Image: Comparison of the state of the st	Record Schedule Storage Management Capture HDD Device List HDD No. Capacity Free space Status 0 14.34GB 14.16GB Available Quota Max.Picture Capacity 1.43GB Free Size for Picture 1.43GB Video Surplus Capacity 12.91GB Free Size for Record 12.45GB Percentage of Picture 10	Record Schedule Storage Management Capture HDD Device List HDD No. Capacity Free space Status Type 0 14.34GB 14.16GB Available 0 Quota Max.Picture Capacity 1.43GB Free Size for Picture 1.43GB Video Surplus Capacity 12.91GB Free Size for Record 12.45G6 Percentage of Picture 10 %	Record Schedule Storage Management Capture HDD Device List	Record Schedule Storage Management Capture HDD Device List

Рисунок 2.2.6.35. Настройка хранения данных

Storage →Capture

Timing Snapshot — единственный вариант для съемки изображений; см. рисунок 2.2.6.36.

Format: формат изображений — JPEG.

Resolution: текущее разрешение основного потока. Quality:

качество изображений — Low, Middle, High.

Interval: интервал между съемками; указывается в миллисекундах, секундах,

минутах, часах или днях. В миллисекундах можно указать от 1 до 604800.

Для сохранения внесенных изменений нужно нажать Save.

Parameter Configuration	Record Schedule	Storage Management Capture				
O Local Configuration						
O System	Timing					
O Network	Enable Timing S	napshot				
© Image	Format	JPEG	v			
© Safety	Resolution	1280*720	V			
© Event	Quality	High	V			
O Storage	Interval	3	Second 👻			
	Capture Linkage					
	Upload to FTP	Upload to E-mail	Capture Storage SD Card			
				Save		

Рисунок 2.2.6.36. Съемка изображений

Работа с меню

3.1. Системная информация

MAIN MENU устроиства, модель, серииный номер ПО, напряжение питания, версии управляющего блока, веб-интерфейса и плагина. [INFORMATION] Кнопки вверх и вниз служат для выбора пункта меню; вправо и влево [INFORMATION] САМЕRА IMAGE МОТІОN RESTART DEFAULT
 [INFORMATION] [CAMERA IMAGE MOTION RESTART DEFAULT Khonku вверх и вниз служат для выбора пункта меню; вправо и влево — для изменения значений и перехода в выбранное меню.
IMAGE MOTION RESTART DEFAULT
MOTION RESTART DEFAULT
RESTART DEFAULT
DEFAULT
EXIT
(INFORMATION)
[NAME ipnc] MODELHS-SCB405IPA SN 0035C73E1B5 PROG Ver V1.0.2 CTRL Ver V1.0.2 WEB Ver 1.1.1 PLUGIN Ver 1.0.2.35 VOLTAGE 12V BACK EXIT

3.2.1. Язык



3.2.2. Светодиодная ИК-подсветка



3.2.3. Настройки режима ожидания



3.2.4. Маскировка зон



Можно указать до 4 скрытых от наблюдения зон.

3.2.5. Сигнализация



ACTION OFF ALARM OUT OFF ALARM TYPE N/C RESETDELAYMANUAL SCHEDULE BACK EXIT Камера поддерживает 7 вводов и 1 вывод сигнализации. При поступлении сигнала тревоги срабатывает какая-либо функция, и одновременно он подается на определенный вывод.

INPUT MODE: нормально открытый: если канал закрыт, то на устройство поступает доступный сигнал тревоги.

Нормально закрытый: если канал открыт, то на устройство поступает доступный сигнал тревоги.

ALARM MODE: включение или отключение сигнализации. ACTION: данная функция определяет, вызывать ли определенное действие при поступлении сигнализации; например, какую-либо предустановку.

OUTPUT MODE: используя кнопки вверх или вниз, можно выбрать вывод сигнала тревоги.

RESET DELAY: если действие при поступлении сигнала тревоги связано с определенной функцией, то переключатель вывода будет отключен. RESET DELAY — это интервал времени между поступлением сигнализации и ее отключением (переключатель вывода отключен). Может принимать следующие значения: 30 секунд, 1, 5 и 10 минут.

3.2.6. Другие функции



В данном меню включаются/отключаются дополнительные

3.3.1. Настройка изображения



3.3.2. Экспозиция



3.3.3. Фокусировка



3.3.4. Широкий динамический диапазон (WDR)



3.3.5. Баланс белого



3.3.6. Улучшение качества изображения



3.3.7. Регулировка видео



3.3.8. Сброс настроек на первоначальные



3.4.1. Сканирование



3.4.2. Последовательность



3.4.3. Шаблон



Шаблон — это запись серии действий, выполняемых камерой. После записи можно использовать данный шаблон для часто повторяемых действий. Камера поддерживает

до 4 шаблонов, каждый из которых включает в себя до 500 действий или 10 минут работы.

PATTERN No. : для выбора серийного номера нужно нажать влево или вправо.

PATTERN START: начало работы по шаблону для указанного серийного номера.

РАТТERN SET: для настройки шаблона необходимо нажать влево или вправо. Записывается каждое движение камеры, включая масштабирование, повороты и т.д. Если места на диске недостаточно, то запись шаблона прекращается; остановить запись можно и нажатием на Far Focus.

PATTERN DELETE: удаление шаблона для указанного серийного номера.

3.5 Перезапуск камеры



Перезапустить камеру можно следующим образом:

перейти в меню Restart и, нажав влево или вправо, перезапустить ее. Если нажать влево или вправо на пункте Cancel, то это отменит действие.

3.6 Сброс настроек на первоначальные



Сервисное обслуживание

На все камеры компания дает годовую гарантию. В течение этого срока компания осуществляет бесплатное обслуживание и ремонт изделия.

Компания взимает дополнительную плату в следующих случаях: повреждение изделия, вызванное неправильной или незаконной его эксплуатацией;

повреждение в результате форс-мажорных обстоятельств, как то гроза или пожар;

повреждение в результате использования устройства совместно с изделиями других производителей.

Примечание

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия без предварительного уведомления об этом.



Адрес:			
Тел.:	Факс:	Почтовый индекс:	
E-mail:			
Модель:			
Серийный номер:			
Дата изготовления:			
Дата приобретения:			
Если у вас есть каки	е-либо вопросы или г	южелания, напишите их ниже	:
Продавец:		Тел.:	
Печать продавца:			

Приложение

Приложение 1: Защита от грозы и электромагнитного излучения

В камере есть защитная схема, а также газоразрядная и подавляющая выбросы напряжения трубки, которые предохраняют устройство от грозовых разрядов мощностью до 3 кВ и других электрических импульсных сигналов. Кроме того, для соответствия требованиям по безопасной работе с электричеством и газами необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

провода, по которым проходит сигнал, должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от высоковольтного оборудования или кабелей;

при размещении проводов на улице их необходимо прокладывать как можно дальше под козырьком здания;

на открытой местности провода необходимо прокладывать герметично в стальных трубах под землей; трубы должны соприкасаться с землей, а не висеть в воздухе;

в зонах потенциального поражения грозовым разрядом или рядом с высоковольтным оборудованием (например, электростанцией) нужно устанавливать дополнительную защиту либо молниеотводы;

схема расположения устройства и проводов снаружи помещений должна соответствовать государственным законам и стандартам, за исключением требований, предъявляемых к защите зданий от грозы;

система должна быть заземлена;

устройство должно соответствовать требованиям по безопасной работе с электричеством и газами и при этом не являться источником помех;

систему не следует соединять с нейтральным проводом;

заземляющее сопротивление не должно превышать 4Ω.

- Невозможно управлять камерой. Нужно проверить, совпадают ли адрес, битрейт и согласование управления в RS485 для IE с таковыми в сетевом декомпиляторе.
- Камера подключена через приложение или браузер IE, но на ней нет изображения (пустой экран). Что можно сделать? Необходимо проверить, нет ли конфликта адресов между камерой и другим компьютером сети, а также правильность установки графической карты или DirectX.
- 3. Не слышно звука при наблюдении.

Подключить активный микрофон к линейному входу, а к выходу — акустическую систему или динамик.

4. Количество установленных камер превышает 250. Как следует распределять IPадреса?

Оптимальный вариант — использование еще одной подсети. Например, 10.0.0.1 (маска подсети: 255.255.255.0). Более подробную информацию можно получить у администратора сети.

5. У меня две сетевых камеры. Но подключиться можно лишь к одной из них.

Для удобства проверки в камерах прописан один и тот же IP-адрес 192.168.0.99, однако MAC-адреса их отличаются. Если ОС сохранила оба этих адреса от первой камеры, то ко второй невозможно будет подключиться, поскольку адреса остались прежними.