# JH08IR

# Беспроводная камера видеонаблюдения

## Руководство пользователя

Для корректной настройки устройства необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Без предварительного уведомления могут изменяться окончательный внешний вид, цвет и комплектация.

## 1. Комплектация

Проверьте комплектацию устройства, и если чего-либо не хватает, свяжитесь с продавцом.



 Индикатор состояния
 Горит постоянно (режим точки доступа)

 Митание
 Медленно мигает (режим WI-Fi)

 Питание
 5B/1A, интерфейс USB

 Размеры
 50 (дл) × 50 (ш) × 98 (в) мм (с держателем)

 40 (дл) × 36 (ш) × 89 (в) мм (без держателя)

3. Элементы камеры



- 1. Камера.
- 2. Светодиодный индикатор.
- 3. Микрофон.
- 4. Магнитный держатель.
- 5. Разъем питания.
- 6. Динамик.
- 7. Разъем под карту памяти.

### 3.2. Состояние индикатора

Состояние	Описание	
	Режим настройки точки доступа	
Горит постоянно синим		
Медленно мигает синим	Подключено к сети Wi-Fi	

### 4. Работа с камерой

#### 4.1. Подключение питания:

- 1) подсоедините кабель питания и зарядное устройство;
- 2) если устройство подключилось к сети Wi-Fi, то индикатор будет медленно мигать. Если он горит постоянно, то сеть не подключена, и камера переходит в режим настройки.

### 4.2. Быстрая настройка

#### 4.2.1. Приложение

Загрузите с AppStore или сайта www.jimilab.com приложение.

#### 4.2.2. Настройка Wi-Fi

- 1) Если индикатор горит постоянно, необходимо выбрать подходящую сеть и подключиться к ней с помощью телефона.
- 2) Запустите на телефоне приложение, создайте учетную запись и войдите в систему.



А. Создание учетной записи.

	•   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   •   • <th></th>	
	Email	
	Password	
	Confirm Password	

By continuing,I agree to the Terms of Service and Preivacy Policy.

В. Вход в систему.



С. Восстановление пароля.



**D.** Подтверждение адреса электронной почты.



3) После подключения добавьте камеру, нажав 🕀.





4) Выберите сеть Wi-Fi и подтвердите выбор, нажав 🤗.



Выберите камеру и перейдите к ее настройке.



5) Укажите место установки камеры.





6) Для перехода к наблюдению нажмите камеру.

Для разговора с камерой нажмите и удерживайте 🍳 .

Для включения/отключения звукового наблюдения, нажмите 🤝.

Чтобы сделать снимок, нажмите 💿 .

Для ручной записи видео нажмите 🖾

Для перехода к видео и изображениям нажмите 🗳 .

Для изменения масштаба экрана дважды нажмите по нему или один раз по значку 🔀.



7) Для удаления камеры нажмите и удерживайте экран. Для потверждения действия необходимо ввести пароль, после чего камера вновь перейдет в режим точки доступа.



8) Для просмотра информации о версии устройства и учетной записи нажмите на главной странице на значок ≡.



А. На странице об учетной записи можно выйти из системы, изменить пароль и выбрать тип подключения к сети. (Wifi-Only — наблюдение и воспроизведение только при наличии сети Wi-Fi; Always — наблюдение и вопроизведение как при наличии Wi-Fi, так и сотовой сети; Never — обе функции отключены.)

■ ♥ ● ◎ ♥ ● ◎ ☞ ° III
Email
956476836@qq.com
Change Password
Log out
Network Model
Wifi-Only Always Never

В. Смена пароля.

⊾ 🔋 🕴		ŭ 🛜 ' <b>"I</b> û	10:24
I	Change Pas	sword	$\odot$
þ	ld Password		)
N	ew Password		)
C	onfirm Passwo	rd	)

С. About — просмотр версии и обновление приложения.



 Для перехода в альбом с изображениями, видео и сигнализацией нажмите на странице наблюдения на значок ☐ . Папка Album включает в себя снимки и снятые вручную видео; Alarms — сигнализация о срабатывании датчиков движения и звука. Для воспроизведения видео нужно нажать его.



	Setting	S II I I3:40	
	CAMERA SETTINGS		
	LED		
	Camera Settings	>	
	Wi-Fi	>	
	Firmware Update	No Update	
	Time Synchronization	>	
	Camera Restart	>	
	Alerts On		
	Alerts on	o ᅙ 📶 🖬 13:41	
	Setting	s 🥝	
	Camera Restart	>	
	ALERT SETTINGS		
	Alerts On		
	Alerts off		
	Alert Settings	>	
	Alert Schedule	>	
	Notification	>	
	Recording Settings	>	
	DROPBOX SETTINGS		



🖬 🔋 🖞 🗃	© 🔶	G III 2 20:42
©	Video Quality	
Max		
High		
Medium		~
Low		
Min		
Limpid		
Fluency		



В. Настройки сети.

	Connect to Wi-	<b>☞ °₁1 12</b> 20:43 -Fi ⊘	
	110	111	
		<i>リ</i> )	
	Select your Wi-Fi n	network	
	Hello_World		
	TP-LINK_JIMI		
	IHXXX_TEST_ONLY	£ 🛜	
	TP-LINK_kks11		
С. Перезапуск камер	360AP		

📥 👩 🜵 🛤	() 🎓	<sup>G</sup> 20:43
S	ettings	$\odot$
LLV		
Camera Setting	s	>
Wi-Fi		>
F Restart	the camera	? >
Cancle	0	к
Camera Restart		
ALERT SETTINGS		
Alerts On		
Alert Settings		>
Alort Schodulo		>

D. Настройки сигнализации.



Sound



<b>▲</b> ‡ ₩	÷ ()	<sup>6</sup> 20:15	🛋 🌵 📴 ⊾	() 🗢 🖓	20:44
¢	星期		<b>(</b>	Week	
星期天		~	Sunday		~
星期一		~	Monday		~
星期二		~	Tuesday		~
星期三		~	Wednesday		~
星期四		~	Thursday		~
星期五		~	Friday		~
星期六		~	Saturday		~

Режим оповещения (уведомления о срабатывании сигнализации, перенаправляемые на телефон).



F. Настройки записи (настройки сигнализации и расписания можно увидеть на странице Gallery).

<ul> <li>► ♥ ♥</li> <li>● ♥ ♥</li> <li>● Recording Settings</li> </ul>	20:44
Off	~
Full Time	
Alarm	

G. Настройки DROPBOX. Перед первой загрузкой файлов DropBox попросит ввести временный код. Чтобы загружать снимки и видео в «облако», необходимо сначала зарегистрироваться на сайте DropBox.



≊	Image: Second state       Image: Second stat	S math by the second secon	ጭ औ <b>f</b> w.dropbox.com/1/co	<b>1</b> 4:48 pnnect
		•		注销
登录 Dropbox I	以关联"jimilive"			
电子邮件		jimilive想要初 Dropbo 用 > j	获得权限来访问它在您的 ox 中的文件夹"应 imilive_Video"。	5
密码		取消	允许	
登远了	录 密码?	登录身份:	: 956476836@qq.com	_
没用过 Dropb	ox?创建帐户			
Н. Информация о камер	e. 💽 🌵 🍅	() 📚 6 <b>대 1</b> 2	0:45	
	Camera	Details		
	LABEL			
	入口			
	DESCRIPTION			
	Camera Descriptio	n		
	Camera Informatio	n	>	
	Time Zone	Malaysi	a >	



7560

192.168.199.109

0:0:0:0:0:0

13

Total Size:

Free Size:

IP Address:

MAC Address:

<ol> <li>Настройки часового пояса</li> </ol>	a.
----------------------------------------------	----



Устройство можно установить как на плоскую поверхность (с помощью магнитного держателя), так и на стену или потолок. Инструкции см. ниже

Примечание:

- а. перед установкой убедитесь, что устройство располагается близко к электрической розетке.
- b. перед прикручиванием упора необходимо просверлить отверстия на гладкой и плоской поверхности.

#### 5.1. Монтаж на стену

5.1.1. Согласно рисунку ниже, извлеките упор из настенного кронштейна.



#### 5.1.2. Сверление отверстий

Просверлите отверстия согласно расположению отверстий в упоре.

#### 5.1.3. Крепление упора на стену

Вставьте дюбеля в отверстия, затем прикрутите упор к стене с помощью двух винтов.



5.1.4. Установите камеру в настенный кронштейн.



5.1.5. Установите кронштейн в упор.



#### 5.2. Монтаж на потолке

Примечание: в этом случае необходимо перевернуть изображение (настройка Video flip на странице приложения Camera setting).

**5.2.1.** Чтобы получить доступ к винтовому отверстию, открутите верхнюю крышку с помощью отвертки.



- 5.2.2. Просверлите отверстие в потолке в месте установки магнитного держателя.
- 5.2.3. Используя один дюбель и один винт, закрепите на потолке магнитный держатель.



5.2.4. Установите на место верхнюю крышку.

5.2.5. Поместите устройство в магнитный держатель и отрегулируйте положение камеры.



## 6. Устранение неисправностей

Для устранения общих неисправностей руководствуйтесь таблицей ниже. Если проблема остается, свяжитесь с продавцом.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Не удалось подключиться.	Устройство находится вне зоны действия сети Wi-Fi.	Подключите устройство к сети.
	Ошибка сети Wi-Fi.	Проверьте состояние сети.
	Ошибка сотовой сети.	Убедитесь, что телефон подключен к сети Интернет.
Не приходят сообщения о срабатывании сигнализации.	Не активна функция обнаружения движения.	Включите данную функцию.
	Не запущено приложение.	Убедитесь, что приложение запущено или работает в фоне.
Ошибка карты памяти.	Отсутствует карта памяти.	Установите карту.
	Не удалось опознать карту памяти.	Замените или отформатируйте карту.
Темный экран наблюдения; ошибка воспроизведения.	Неустойчивое соединение телефона с сетью.	Неисправность Возможная причина Решение Перейдите в зону уверенного приема сигнала.
(?)		50

M

11

5)