Беспроводная ІР-камера

Инструкция по монтажу и эксплуатации

HomeBot CAM

Важная информация по технике безопасности



🖌 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1. Перед использованием и установкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Не следует удлинять шнур питания устройство (трансформатор) не будет работать с длинным шнуром. Запрещается включать изделие, не подсоединив все провода.

Техника безопасности при монтаже

- . Во время монтажа изделий дети и посторонние лица должны находиться вдали от места установки. Отвлекаясь каким-либо образом, можно не справиться с монтажом.
- 2. Во время установки не следует тянуться или становиться на цыпочки. Необходимо соблюдать баланс и твердо стоять на двух ногах. Это позволит лучше контролировать себя в непредвиденных ситуациях.
- Изделие не игрушка. Поэтому следует устанавливать его в недоступном для детей месте.

Техника безопасности при эксплуатации

- 1. Запрещается работать с электрическими изделиями во взрывоопасных местах, например, при наличии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Такие изделия дают искру, что может привести к воспламенению пыли или газов.
- Представленные в данной инструкции предупреждения, меры предосторожности и указания не охватывают все потенциальные ситуации. Следует понимать, что здравый смысл и соблюдение мер предосторожности не идут в комплекте с данным изделием, и полностью зависят от человека, работающего с ним.
- 3. Следует избегать попадания на блок питания дождя или влаги. Проникновение воды в блок питания повышает вероятность поражения электрическим током.
- 4. Не следует заламывать или иным ненадлежащим образом использовать шнур питания. Запрещается использовать шнур питания для отсоединения вилки от розетки. Следует избегать нагревания и попадания масла на шнур питания, а также размещать его вдали от острых краев или движущихся частей. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает вероятность поражения электрическим током
- Блок питания должен соответствовать электрической розетке. Запрещается каким-либо образом модифицировать вилку. Нетронутые вилки и соответствующие электрические розетки снижают вероятность поражения электрическим током.

Техническое обслуживание и уход

- 1. Обслуживание и ремонт изделия должен выполнять только квалифицированый технический специалист.
- 2. Во время ремонта для замены нужно использовать только аналогичные детали.
- 3. При уходе за устройством необходимо соблюдать аккуратность, содержать его в чистоте.

- 4. Запрещается пользоваться поврежденным устройством. И до ремонта последнего помечать его как неиспользуемое («Не пользоваться»).
- 5. Перед любыми настройками, заменой комплектующих или хранением изделия необходимо отключать его от электросети. Это уменьшает риск поражения электрическим током.

Предупреждение

Для обеспечения наилучшей защиты и безопасности данных пользователей перед первым использованием нужно сменить первоначальный пароль.

Технические характеристики

Элемент	Название	Описание
Система	Работа с облачным хранилищем данных	P2P
Изображение	Стандарт сжатия	H.264
1	Разрешение	HD720P 1280X720
	Частота кадров	Макс. 30 кадров/с
-	Обнаружение движения	Есть
Камера	Матрица	Ov9712 HD720P
	Размер	1/4 дюйма
	Фокусное расстояние	3,6 мм
	Угол обзора	70°
Дальность ночного видения	ИК-подсветка	10 м
$\langle \rangle$	Стандарты беспроводной сети	WiFi 802.11b/g
WIFI	Частота	2400-2483,5
	Канал	11 (Северная Америка), 13 (Европа, Япония)
Иное	Режим обновления	Пользователем
	Приложения	Для IOS, Android
	Хранение данных	Карты памяти до 32 Гб

Комплектация

Камера — 1 шт.

Руководство пользователя — 1 шт.

Блок питания — 1 шт.

Кронштейн — 1 шт.

Примечание: если чего-то не хватает или что-либо повреждено, необходимо сразу связаться с компанией-производителем.

Внешний вид



Кол-во инфракрасных светодиодов: 9 шт.

Объектив: матрица CMOS с объективом с фиксированным фокусным расстоянием.

Микрофон: встроенный.

Отверстие датчика освещенности: для реагирования на условия освещенности.

Кнопка включения режима точки доступа:

- 1. Для перехода в режим интеллектуальной настройки нажать данную кнопку;
- 2. Для перехода в режим точки доступа нажать и удерживать ее в течение 5 секунд.

Индикатор работы:

- 1. Попеременно мигает красным и зеленым запуск системы;
- 2. Медленно мигает зеленым обычный режим работы;
- 3. Быстро мигает зеленым режим интеллектуальной настройки;
- 4. Постоянно горит зеленым режим точки доступа;
- 5. Не горит зеленым не в сети.

<u>Вид сзади</u>



Динамик: встроенный.

Кнопка сброса: для сброса настроек камеры на первоначальные нужно нажать и удерживать кнопку в течение 5 секунд.

Разъем под карту памяти: для установки накопителя данных.

Питание: блок на 5 вольт, 1 ампер постоянного тока.

Загрузка приложения

Пользователям техники Apple необходимо войти в магазин приложений AppStore и через поиск найти Camer Live. Либо отсканировать QR-код.



Пользователям Android необходимо войти в магазин приложений Google play и через поиск найти Camer Live. Либо отсканировать QR-код.



Подключение устройства

1. Режим точки доступа



1. Включить камеру. Начнет мигать зеленым индикатор работы.



 Для перехода в режим точки доступа нажать и удерживать в течение 5 секунд соответствующую кнопку.

JL	
C VILAN	.
Camera-Live-AP-XXXXX	+
woodd Trend Accounted (1974)	4
wood Speed, and and all the p	m,
Scott -	-
Mand Tevel, include and anti-control	-
TP-LINK-am Income of Million and	π.
YMEARE SHARES	-
JCD-ORCIA4	4
SEAM IN AN DIRECT	1

3. Открыть на телефоне настройки беспроводной сети, найти в списке сеть с названием Camera-Live-AP-xxxxx и нажать «Подключиться». После успешного подключения выйти из данного меню.

- and the state of the state of the
- 4. Запустить приложение Camera Live. В нем нажать по значку «+».

5. Нажать Search in LAN.









Сделать это можно тремя способами: через поиск в локальной сети; путем сканирования QR-кода; вручную.

Пароль по умолчанию: 123456.

Для вызова меню коснуться значка 田 .



Важно: перед использованием любого из способов необходимо убедиться, что: телефон или планшет подключены к той же сети, к которой будет подключена камера; на телефоне или планшете установлено приложение; камера, которую подключают, находится не далее 60 см от пользователя (после добавления можно установить камеру в нужное место).

1. Поиск в локальной сети

Ľ

Add New Carnets	 to an indication of the second second	toria + a centrator	o toru 🖝 🖬 🛪 to now Dries Device Password
Search in LAN	SmartCanlig >	HINKOST GOROCI - FWMHFL-JTW23K	System norm
Off Scan >	Broadcartin LAN >	HIMAGE - GOBOCT GEL NOH-ANTRAN	0/0 HW40C1-000064-3VTCE4-0_9
Manual input >	AP Made	under anna un de derra	Paseword
	0)0/	HINTEL STOLL AS COMMANY	
Выбрать пункт Search in LAN.	Затем Broadcast in LAN.	Выбрать устройство.	Ввести пароль от последнего.
			\sim \vee
<u>2. Сканирование Q</u>	<u>R-кода</u>		



Чтобы просмотреть изображение с камеры, достаточно запустить на мобильном устройстве приложение CAMERALIVE и выбрать нужную камеру. Когда изображение открыто, можно с помощью жеста «свайп» двигать камеру вправо, влево, вверх или вниз.





Значки экрана просмотра



- 1. Назад (Back).
- 2. Изображение с камеры.
- 3. Фотосъемка.
- 4. Обновить.
- 5. Разговор.
- 6. Качество видео.
- 7. Настройки.

Назад (Back): служит для возврата к предыдущему экрану.

Фотосъемка: съемка текущего изображения на экране и сохранение его в фотоальбом мобильного устройства.

Обновить: обновление подключения к камере; использовать только в случаях, когда изображение дергается, замирает, или разрывается связь между устройствами.

Разговор: нажатие и удерживание данной кнопки позволяет вести разговор с человеком на стороне установки камеры; функция активируется только в том случае, когда при нажатии на кнопку на экране появляется соответствующий значок микрофона, и отключается после его исчезновения (см. рисунок ниже).



Качество видео: позволяет выбирать качество выводимого на экран изображения; на выбор доступны следующие варианты: 1280х720 и 640х480.

Настройки (Settings): при нажатии данной кнопки можно перейти в меню, где настраиваются время, дата, пароль камеры и т.д. Чтобы настроить эти параметры, нужно коснуться кнопки, ввести пароль для доступа к камере и нажать ОК.

Password 123456

3 4 5



Меню настроек

В меню настроек камеры можно изменить название устройства, пароль, включить или отключить запись при обнаружении движения, просмотреть события и т.д. Ниже представлено описание функций.

Back Hallway	
System Information	
Camera Name	Hallway
DID HWAOCO-00	0058-VY_
Firmware Version	V 1.2.7
Library Version	0.9.13.0
Check Upgrade	
Change Camera Pa	ssword
Change Admin Pass	sword
Motion and Record	11
Motion Detection	Medium
Apply	0

Medium
Medium
0
>
-
O
0
Normal
>

Video Settings	6
Video Rotation	Norma
Date & Time	
Set Date & Time	
Wi-Fi Networks	1
WI-FI	/
Cloud Storage	
Personal Cloud Sto	rage
T /	

CAMERA NAME: отображает название камеры.

DID: данный пункт отображает уникальный (неизменяемый) идентификатор устройства, который присваивается камере и используется для добавления последней в приложение.

FIRMWARE VERSION: данный пункт отображает текущую версию ПО камеры (не настраивается).

LIBRARY VERSION: данный пункт отображает текущую версию библиотек камеры (не настраивается).

CHECK UPGRADE: проверка обновления ПО и установка его, если доступно.

CHANGE PASSWORD: изменение стандартного пароля от камеры (1234), который используют для удаленного входа и просмотра изображения с нее. Это тот же пароль, который вводят при первом добавлении камеры в приложение.

CHANGE ADMIN PASSWORD: изменение стандартного пароля администратора (123456), который используют для доступа к настройкам камеры.

MOTION DETECTION: включение или отключение записи при обнаружении движения. Для этого достаточно коснуться обозначения функции и выбрать из списка нужный вариант. Доступные варианты: off, low, medium and high.

PUSH NOTIFICATION: если включена функция push-уведомлений, то при обнаружении движения камерой она отправляет оповещение об этом. Чтобы включить уведомления, нужно перевести ползунок в зеленое положение и подтвердить настройку, нажав Apply.





EVENT LIST: Журнал событий позволяет просматривать и воспроизводить события, сохраненные на карте памяти, которая устанавливается в камеру. Чтобы воспроизвести событие, достаточно открыть журнал, указать интервал времени (день, месяц и неделю) и коснуться Load.

Примечание: рекомендуется использование карт памяти класса 6 или выше (до 32 Гб).



В этом случае отобразятся все события за заданный интервал времени. Затем выбрать нужное событие и воспроизвести, коснувшись его.

lime Perioc		
Period		Cay
From Teb	16, 2016, 12	00 A
To Feb	17, 2015, 12	:17 PM
	Load	
went List		
2016-02-13	712:12:14	~
)	10



OVERWRITE: включение или отключение функции перезаписи, которая позволяет выполнять циклическую запись — удаление старых файлов после заполнения карты памяти.

STORAGE MANAGEMENT: функция управления накопителем данных позволяет узнать, сколько занято/осталось места на карте памяти, а также отформатировать и извлечь ее. **Примечание**: форматирование удаляет все содержимое карты памяти.

Total Space	3759 MB
Free Space	118 MB
Format S	itorage
Unmount	Storage
20	

VIDEO ROTATION: данная функция позволяет переворачивать изображение с камеры. Доступные варианты: обычное, по горизонтали и вертикали, и на 180 градусов. Чтобы перевернуть изображение, достаточно коснуться соответствующего пункта и выбрать нужный вариант.



DATE & TIME: настройка времени и даты позволяет указать часовой пояс, а также включить или отключить переход на летнее время.

Date & Time		
Daylight Sa	ving	C.
Time Zone	(GMT-	12:00) I >
		4
	Apply	~
	5	2
\wedge		D
	$\left(\right)$	1

WIFI: подключение камеры к Wi-Fi или смена беспроводной сети. Для этого достаточно коснуться пункта WIFI и выбрать нужную сеть.

aes Sattings	Select a Network
rideo Rotation Normal	* AR3500
ne 5 Time	🖤 AR655 🔅 🖓
et Date & Time 💦 🔗	P AR655 Amplicaneoled
-3 Networks	😌 TBT-AE 2.4GHz
iff ()	Tech Support's i Mac
ad Strate	V dd-wt Pa
tersonal Cloud Stepper	13
En 1	212
λ λ	EV >

Затем ввести пароль от беспроводной сети и коснуться Join.



PERSONAL CLOUD STORAGE: функция личного «облачного» хранилища данных позволяет настроить загрузку в учетную запись Dropbox (рекомендуется) или Baidu (обычно используется Азиатскими странами) снимков, сделанных во время обнаружения движения. Чтобы настроить и включить функцию, достаточно коснуться соответствующего пункта.

Примечание: при каждом обнаружении движения в «облако» загружается 5 снимков. Данная функция не поддерживает загрузку видеозаписей.

> Sex Hallway Resenal Choil Storage Upload Child Storage Directory Account Type Account Settings

> > Apply

Sturage indilagement				
Video Rotation	Vormal			
Deta à Time				
Set Date & Time		-		1
W -FI Networks	1	1		1
WI-RI	5	/	\wedge	
Cloud Storage	6			
Personal Cloud Stolage	9 Z			1

Создать папку для хранения записей и выбрать учетную запись (Dropbox или Baidu).

Porsonal Cloud Storage	Distant On Officer
Upload Cn/Off	Directory Carr
Directory CAMERA 0	Account Type Drop
Account Type Dropbox Account Settings	Account Settings
Techno Ron Dane	Pre-tage Vent
qwertyuiop	
asdfgh,k	Baidu
	I LICODOX

Чтобы войти в учетную запись, нужно коснуться пункта account settings. Там необходимо указать имя пользователя и пароль, затем коснуться sign in, а после нажать apply для сохранения настроек.

Примечание: рекомендуется периодически проверять, синхронизируется ли камера с учетной записью «облака».



APPLY: применение всех сделанных в камере изменений.

Установка и работа с приложением на Android

Для загрузки и установки необходимо перейти в магазин приложений Google play и найти Camera Live. Настройки аналогичны таковым для системы iOS.

Вопросы и ответы

1. Нет изображения на некоторых телефонах Android.

Для декодирования видео стандарта H.264 требуется процессор с частотой не менее 800 МГц. Старые или дешевые модели телефонов могут не справиться с этой задачей.

2. Низкое качество изображения при ночной съемке.

В условиях низкой освещенности частота кадров видео иногда снижается до 3-4. Это обычное явление. Поскольку в таких условиях невозможно получить высокое качество изображения, то светочувствительная матрица камеры автоматически подстраивается под низкую освещенность за счет снижения частоты кадров, тем самым пытаясь сохранить приемлемое качество видео.

3. Изображение дергается.

Низкая скорость передачи по сети. Для нормальной работы требуется минимум 512 Кбит/с.

4. Безопасность.

Для защиты пользователей и их данных используются следующие технические средства.

- 1) Первые 12 символов цифрового идентификатора (DID) это обычные цифры, остальные шифруются с помощью особого алгоритма. Каждый DID уникален.
- 2) Два пароля: один для администратора; другой для пользователя.

Для большей безопасности рекомендуется периодически менять пароли.