

Беспроводной широкоугольный ПИК датчик для системы беспроводной сигнализации БАСТИОН

Модель: Б40ПИК



1. Функции:

- Устанавливается в Зоне движения.
- При возникновении движения в зоне действия датчика, передает сигнал тревоги на ПКП.

2. Технические характеристики:

- Питание: щелочная батарея 9В тип "Крона"
- Дальность передачи: 100м (на открытом пространстве)
- Срок службы: 1 год
- Зона детекции: 110°10x10м

3. Использование:

Установите кронштейн на поверхности подходящей стены или в углу на высоте 2-2.4м над полом.

Откройте корпус датчика, чтобы правильно установить батарею и установить джамперы (джампер в положении "5S": детектирование осуществляется каждые 5 секунд, положение "5MIN": детектирование осуществляется каждые 5 минут). Рекомендуется режим "5S" для тестирования и "5MIN" для эксплуатации. Закрепите датчик на кронштейне. Отрегулируйте положение и угол датчика, для наибольшего охвата зоны детекции. При частом мигании индикатора зеленым цветом необходимо заменить батарею

4. Программирование:

Добавление: **【Program Sensor/Програм. датчиков+ENT+XX+ENT+YY+ENT+кнопками " "выберите Activate/Активация+ENT】**, где XX - 2 цифры от 21 до 30 номер зоны, YY - 2 цифры от 00 до 03 номер группы (номер датчика). На ЖК-дисплее появится слово "Learning"/"Поиск". Нажмите "Learning Emitting Switch" («Переключатель режима обучения») два раза подряд, чтобы вызвать срабатывание ПИК датчика. После программирования на ЖК дисплее появится сообщение "Success"/"Успех".

Удаление: **【Program Sensor/Програм. датчиков+ENT+XX+ENT+YY+ENT+кнопками " "выберите Delete/Удаление+ENT】**. ПКП подаст долгий звуковой сигнал. После программирования на ЖК дисплее появится сообщение "Deleting Sensors Success"/"Датчики успешно удалены".

Примечание: За один раз можно добавить только один датчик, всего можно добавить до 4 беспроводных датчиков. Каждому порядковому номеру соответствует один датчик. Будет активирован последний добавленный датчик, а предыдущий автоматически деактивируется.

