




JC600

Зеркало заднего вида с функцией видеорегистратора и с поддержкой 3G

Руководство пользователя

www.jimilab.com


Перед использованием устройства

1. Подключайте устройство к только 12-вольтовой сети питания (должна быть заземлена) транспортного средства, а не напрямую к аккумулятору.
2. Не устанавливайте устройство там, где оно может заслонить обзор или помешать управлению транспортным средством.
3. Во время вождения не следует смотреть видео или работать с устройством.
4. Перед заменой предохранителя посоветуйтесь со специалистом.
5. Устройство состоит из точных электронных компонентов, поэтому избегайте сильных воздействий на него. Не разбирайте устройство и не настраивайте внутренние элементы. Если возникли какие-либо проблемы, немедленно отключите питание и обратитесь к продавцу.
6. Не царапайте зеркало.
7. Не используйте для очистки экрана спиртосодержащие или агрессивные жидкости.
8. Не перегревайте и не переохлаждайте устройство. Температура хранения: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$; рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.
9. Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли, испарений; избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.

Советы по работе с устройством:

- перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и лучше обратиться за помощью к специалистам;
- перед установкой не забудьте заглушить двигатель и отключить аккумулятор;
- перед извлечением карты памяти отключайте GPS-навигатор.

Элементы устройства



1. Отключение звука.
2. Видеорегистратор.
3. GPS.
4. Кнопка перехода на шаг назад.
5. Кнопка «В начало».
6. Питание.
7. Микрофон.
8. Гнездо для наушников.
9. USB-разъем.
10. Разъем под SIM-карту.
11. Разъем под карту памяти.
12. Камера.
13. Кнопка сброса.
14. Динамик.

Особенности устройства

- Процессор ARM Cortex A7. Версия для разрешения видео 720P: двухядерный, 1.3 ГГц; версия для разрешения видео 1080P: четырехядерный, 1.3 ГГц.
- Оперативная память: DDR2 1Гб.
- Стандарт связи: GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 2100/900.
- Пятидюймовый зеркальный емкостный сенсорный экран с разрешением 960*540.
- Функция камеры заднего вида (вход CVBS и поддержка видеостандартов NTC, PAL, SECAM).
- Функция FM-радио и встроенный динамик.
- Воспроизведение APE, MP3, WAV, WMA (включая формат без разрушения данных) и файлов других звуковых форматов.
- Воспроизведение FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, RM/RMVB и файлов других видеоформатов.
- Поддержка форматов изображения BMP, GIF, JPG, PNG и др.

- Декодирование файлов с разрешением 480P/720P/1080P.
- Модуль WCDMA 3G; доступ в Интернет; автоматическое подключение к сети при включении аккумулятора транспортного средства.
- Встроенный сверхчувствительный микрофон; функция распознавания речи.
- Модуль Bluetooth и функция передачи данных по нему.
- Модуль WIFI, работающий на частоте 2,4 ГГц; функция точки доступа.
- Встроенная 3-мегапиксельная камера для записи во время езды.
- Разъем USB2.0.
- Поддержка карт памяти (формата микро) емкостью от 2 до 32 Гб.

Основные операции

Включение и отключение


Для включения устройства нажмите соответствующую кнопку; для выключения — нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 2 секунд. Если во время остановки двигателя устройство работало, то при следующем запуске двигателя оно включится автоматически.

Режим экономии энергии


Для переключения устройства во время его работы в режим ожидания нажмите кнопку питания, при этом экран погаснет. Для активации снова используйте кнопку питания.

Описание основного экрана

В системе есть функции GPS-навигации, видеорегистратора, передачи данных по Bluetooth, воспроизведение медиа-файлов и т.д. Для возврата к основному экрану используйте кнопку ; для перехода в меню на шаг назад — .




Навигация:




1. Нажмите 3G паві и перейдите в карты Google Map;
2. Для работы с картами Google Map необходимо подключение к 3G или Wi-Fi;
3. Перед установкой рекомендуется загрузить в устройство карты страны проживания.

Видеорегистратор:




1. Для перехода в режим записи нажмите кнопку видеорегистратора (DVR); для остановки или начала видеозаписи используйте ; чтобы сделать снимок после завершения записи, нажмите ;


2. Для настройки объема сохраняемых видеозаписей коснитесь слева значка ;



3. Для просмотра записей и снимков коснитесь




Камера заднего вида: если она подсоединена, то при включении задней передачи устройство автоматически включится и перейдет в режим камеры заднего вида; после переключения передачи устройство вернется в обычное состояние.



Функция вызова:

1. Поддерживаются стандарты связи GSM 850/900/1800/1900 и WCDMA 2100/900;
2. Чтобы сделать вызов, установите SIM-карту

и нажмите  .




GPS-слежение:

1. Установите SIM-карту. Как только включится функция передачи данных, то сразу начнется отправка информации GPS на сайт;
2. Функция слежения по умолчанию включена. Соединение со спутником при запуске занимает от 2 до 5 минут;
3. Для более точного определения местоположения установите устройство снаружи транспортного средства;
4. Сайт слежения — www.jimitrack.com; работа с сайтом и приложением описывается в инструкции для Jimitrack.



Системные настройки: здесь можно настроить яркость, звук, язык, навигацию, включить/отключить Wi-Fi и т.п.



Кнопка сброса: находится сзади устройства; для сброса необходимо нажать ее.

Схема подключения

