

Инструкция Б40ДТ

Процедура регистрации датчика должна производиться в теплом помещении, датчик должен иметь температуру +25°C....+35°C, это необходимо для правильной работы NTC-термистора.

Расположение элементов на плате:



Для регистрации датчика выполните следующие действия:

1. Введите сигнализацию в режим добавления (поиска) датчика.
2. Для добавления датчика необходимо ввести датчик в режим тревоги два и более раз. Для ввода датчика в режим тревоги необходимо переменный резистор повернуть по часовой стрелке до упора, затем против часовой стрелки. Если все сделано верно датчик начнет издавать «писк» и индикатор (LED2) будет мигать. Таким образом поверните переменный резистор два и более раз.
3. По окончании процесса регистрации датчика сигнализация на экран выведет сообщение «Успех».