

# Беспроводной магнито-контактный датчик для системы беспроводной сигнализации БАСТИОН

Модель: Б40МКД



## 1. Функции:

- Устанавливается в зоне периметра.
- При открытии двери или окна передает сигнал тревоги на ПКП.

## 2. Технические характеристики:

- Питание: щелочная батарея 23А 12В
- Частота: 433МГц
- Дальность передачи: 100м (на открытом пространстве)
- Срок службы: 1 год
- Расстояние до срабатывания тревоги: < 4см

## 3. Использование:

Установите основную часть (передатчик) датчика на дверной раме на высоте 1.6 м над полом, чтобы исключить возможность доступности для детей. Установите ответную часть на двери и убедитесь, что ответная часть и передатчик установлены параллельно и расстояние между ними не превышает 10мм.

При частом мигании индикатора работы красным цветом необходимо заменить батареи

## 4. Программирование:

Добавление: **【Program Sensor/Прог. датчиков+ENT+XX+ENT+YY+ENT+кнопками “ ”выберите Activate/Активация+ENT】**, где XX - 2 цифры от 11 до 20 номер зоны, YY - 2 цифры от 00 до 03 номер группы (номер датчика). На ЖК-дисплее появится слово "Learning"/"Поиск". Вызовите срабатывание датчика два раза подряд. После программирования на ЖК дисплее появится сообщение "Success"/"Успех".

Удаление: **【Program Sensor/Прог. датчиков+ENT+XX+ENT+YY+ENT+кнопками “ ”выберите Delete/Удаление+ENT】**. ПКП подаст долгий звуковой сигнал. После программирования на ЖК дисплее появится сообщение "Deleting Sensors Success"/ "Датчики успешно удалены".

Примечание: За один раз можно добавить только один датчик, всего можно добавить до 4 беспроводных датчиков. Каждому порядковому номеру соответствует один датчик. Будет активирован последний добавленный датчик, а предыдущий автоматически деактивируется.

