




Спутниковая автомобильная охранно-поисковая система ZONT

(ZTC-700 M, ZTC-701 M)

Схема подключения общая

Внимание! Предлагаемая схема имеет справочный характер. Монтаж элементов системы следует выполнять в строгом соответствии со схемой электрооборудования конкретного автомобиля.

Разъем ZTC - 700 вид со стороны проводов



Входы помеченные (-) срабатывают при замыкании на корпус.
Входы помеченные (+) срабатывают при подаче +12 В