



ZMI power bank+modem 7800 мАч

Ознакомление с портативным ZMI power bank+modem



1. Откройте верхнюю панель


- Определите переднюю и заднюю часть устройства, затем вставьте ноготь большого пальца с специальный желоб
- Удерживая панель устройства, потяните ее вверх.



XIAOMI-MI.COM

2. Установка Интернет SIM карты

- микросхемой вниз
- вставьте карту в слот
- используйте Micro SIM карту



3. Подключение к роутеру и вход в Интернет

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится основной индикатор
- После того как начнет мигать индикатор WIFI, вы можете подключиться к сети
- Название сети и пароль вы найдете на этикетке, которая находится на тыльной стороне устройства.

4. Настройка устройства

Через браузер



<http://192.168.21.1>

<http://mifi.zmifi.com>

Или через мобильное приложение

ZMI power bank+modem



Пароль по умолчанию
: zimifi

Поздравляем!

Получайте удовольствие от пользования ZMI power bank+modem

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Список неисправностей ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh)

- Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства
- Не функционируют кнопки устройства
- Неправильная работа индикаторов состояния
- Возникновение проблем с зарядкой /разрядкой устройства
- После полной подзарядки нового устройства, уровень зарядки менее 80%
- Проблемы с подзарядкой смартфона
- Проблемы с подключением к WIFI
- Проблемы с входом в Интернет

Условия гарантийного обслуживания

- Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:
- ремонт устройства посторонними сервисными центрами, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, а также если вы порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
 - срок действия гарантии закончился;
 - повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
 - неполадки, которые не входят в список неисправностей ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh);
 - повреждения ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh), возникшие в следствии использования устройства не по назначению или его умышленного повреждения.


Для более детальной информации о ZMI power bank+modem, заходите на сайт <http://www.zmifi.com> или звоните по телефону технической поддержки

Производитель: ООО «Hong Su ZMI Technology»
Адрес: Jiangyin, ул.ChengJiang 159, A913

Внимание!

Перед первым использованием устройства, полностью зарядите его.
Во время подзарядки цифрового устройства, включите дисплей этого устройства, чтобы убедиться, что подзарядка действительно началась.

Таким образом, вы одновременно убедитесь в нормальной работе ZMI power bank+modem.
Во время подзарядки ZMI power bank+modem или же во время подзарядки других цифровых устройств, используйте стандартный USB кабель.
При подключении цифрового устройства к ZMI power bank+modem, цифровое устройство первоочередно



подзаряжается от ZMI батареи.

После подзарядки цифрового устройства, своевременно отключайте USB кабель, чтобы избежать лишней трате питания.

В случае включения состояния защиты ZMI power bank (не горит LED индикатор, после нажатия кнопки), из-за короткого замыкания на выходе или других различных причин, необходимо подзарядить его с помощью внешних источников питания для возобновления его нормальной работы.

Во время подключения ZMI power bank+modem к компьютеру, он может использовать Интернет данного устройства, в результате чего может возникнуть расход трафика, а соответственно и дополнительные денежные расходы. Пожалуйста, обратите на это особое внимание!

Меры предосторожности

Не открывайте, не разбирайте, не сдавливайте и не прокалывайте данное устройство;
Не погружайте устройство в воду, в огонь и не храните его в помещениях, температура которых выше 60C (140F), а также не оставляете устройство под прямыми солнечными лучами;
Избегайте случаев, при которых возможно возникновение короткого замыкания. Не храните устройство в коробках или выдвижных ящиках, чтобы избежать их возможного внутреннего короткого замыкания, которое может возникнуть из-за токопроводящих материалов;
Не подвергайте устройство механическим ударам;
Во время утечки данного устройства, не прикасайтесь к жидкому электролиту, если же вы все же, по неосторожности, прикоснулись к нему, промойте руку под большим напором чистой воды и обратитесь за помощью в медицинское учреждение;
Дети могут использовать данное устройство только под присмотром взрослых;
Храните данное устройство в чистом состоянии.


6. Индикаторы состояния



Интернет карта WIFI Уровень зарядки

Зеленый	Сильный сигнал	Включение	Нормальный заряд батареи
Оранжевый	Слабый сигнал		Уровень заряда батареи менее 50%
Красный	Отсутствие сигнала		Низкий уровень заряда батареи

7. Micro SIM карта



- Сравните размер вашей карты с изображенными выше картами
- Для получения Интернет карты, обратитесь к местному оператору сотовой сети