




Спасибо за выбор беспроводных наушников Tronsmart Encore S1. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя и сохраните для обращения к нему в дальнейшем. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей командой клиентской поддержки по электронной почте: support@tronsmart.com.



Характеристики


Bluetooth®	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Аудио кодек	APTX
Дистанция	10 м
Мощность зарядного устройства	5 В/500 мА
Время работы	10 часов
Время зарядки	1.5-2 часа
Размеры (Д*Ш*Г)	600 x 9 x 8 мм
Вес	15 г

Комплектность



1 x Tronsmart Encore S1

1 x Кабель USB




6 x Амбушюр (два установлены на наушниках)

6 x Заушник (два установлены на наушниках)

Кнопки управления

Функция	Порядок действий
Включение	Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте три секунды.
Выключение	Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте пять секунд.
Воспроизведение/Пауза	Однократно нажмите многофункциональную кнопку
Громкость +/-	Нажмите кнопку Громкость +/-.
Следующий трек/предыдущий трек	Нажмите и удерживайте кнопку Громкость +/-.
Ответить на телефонный звонок	Однократно нажмите многофункциональную кнопку.
Положить трубку	Однократно нажмите многофункциональную кнопку.
Отклонить вызов	Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте одну секунду.
Вызвать последний набранный номер	Дважды нажмите многофункциональную кнопку.
Перезагрузка	Нажмите и удерживайте кнопку Громкость +/- в течение семи секунд пока LED не включится на 2 секунды.

Описание продукта



1. Громкость + / следующий трек
2. Многофункциональная кнопка
3. LED индикатор
4. Громкость - / предыдущий трек
5. Микрофон
6. Разъем микро USB для зарядки

LED индикатор

LED индикатор	Состояние
Непрерывное свечение красного цвета	Заряд устройства
Непрерывное свечение синего цвета	Устройство полностью заряжено
Попеременное мигание красного и синего цвета	Устройство в режиме сопряжения
Мигание синего цвета каждые пять секунд	Устройство сопряжено по Bluetooth®
Мигание красного цвета	Низкий заряд


Примечание:

- 1) Во время первого включения наушников нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение пяти секунд, пока LED индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим цветом, что будет означать: наушники находятся в режиме сопряжения
- 2) Включите Bluetooth® на вашем мобильном устройстве и выполните поиск нового устройства Bluetooth:
 - для iPhone: Settings > Bluetooth® > On (Настройки - Bluetooth® - включить);
 - для Android: Settings > Bluetooth®: On > Scan for devices (Настройки - Bluetooth® - Включить - Поиск);
- 3) Найдите устройство "Tronsmart Encore S1" в результатах поиска. Нажмите на ссылку с названием для начала подключения. После успешного подключения включится LED индикатор синего цвета.
- 4) Если для сопряжения потребуются PIN-код, пожалуйста, попробуйте ввести "0000" или "8888"(4 нуля или 4 восьмерки)
- 4) Bluetooth® наушники запоминают настройки предыдущего сопряжения. Если вы уже проводили сопряжение наушников с вашим мобильным устройством, просто включите его и наушники (нажав многофункциональную кнопку и удерживая ее в течение 1 секунды), в результате наушники автоматически подключатся к мобильному устройству.

Как надеть

Пожалуйста, надевайте наушники, так как это показано на изображении ниже:

- 1) Установите заушины;
- 2) Наденьте наушники и заушины, так чтобы вам было максимально комфортно.



▲ Примечание:

- Пожалуйста, обратите внимание на маркировку "L" и "R", нанесенную на наушниках, она соответствует правильной стороне использования наушника;
- Дополнительно, в комплекте поставки есть две дополнительных пары амбушюр разного размера. Пожалуйста, воспользуйтесь ими, чтобы подобрать максимально комфортный размер.

Поиск и устранение неисправностей

Q: Наушники не включаются.

A: Пожалуйста, убедитесь что они заряжены, если это не так – зарядите их. Подключите наушники к зарядному устройству и убедитесь, что индикатор непрерывно светится красным цветом.

Q: Не получается выполнить сопряжение с мобильным устройством.

A: Пожалуйста, проверьте следующее:

- Убедитесь, что ваше мобильное устройство поддерживает Bluetooth® A2DP.

- Убедитесь, что наушники и мобильное устройство расположены на расстоянии не более 1 метра друг от друга;

■ Вам необходимо выполнить сопряжение наушников и мобильного устройства, для этого переведите наушники в режим сопряжения (попеременно мигает индикатор красного и синего цвета); Попробуйте перезагрузить Bluetooth® устройство

Q: После подключения наушников и их сопряжения по Bluetooth® с мобильным устройством не слышно музыки.

A: Пожалуйста, проверьте следующее:

- Подключение источника звука к вашим наушникам (если LED индикатор мигает синим цветом каждые пять секунд, значит, наушники подключены к источнику звука);
- Убедитесь, что настройки громкости звука на наушниках и мобильном устройстве достаточны для прослушивания.

Уход и техническое обслуживание

- Берегите наушники от источников тепла и повышенной влажности;
- Не подвергайте наушники действию прямых солнечных лучей, это может сократить срок службы батареи и электроники;
- Не пытайтесь разобрать наушники;
- Не роняйте наушники на твердые поверхности;
- Не используйте моющие средства для очистки наушников;
- Не царапайте наушники твердыми острыми предметами.

Поддержка клиентов

Для получения технической помощи и клиентской поддержки пишите нам по электронной почте: support@tronsamrt.com



СОНАМИН