


Спасибо за выбор беспроводных наушников Tronsmart Encore S2. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя и сохраните для обращения к нему в дальнейшем. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей командой клиентской поддержки по электронной почте: support@tronsmart.com.



Характеристики

Bluetooth®	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Дистанция	10 м
Мощность зарядного устройства	5 В/500 мА
Время работы	12 часов
Время заряда	1,5-2 часов
Размеры (Д*Ш*Г)	170 x 130 x 9 мм
Вес	23 г


Комплектность



Кнопки управления

Функция	Порядок действий
Включение	Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте три секунды.
Выключение	Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте пять секунд.
Воспроизведение/Пауза	Однократно нажмите многофункциональную кнопку
Громкость +/-	Нажмите кнопку Громкость +/-.
Следующий трек/предыдущий трек	Нажмите и удерживайте кнопку Громкость +/-.
Ответить на телефонный звонок	Однократно нажмите многофункциональную кнопку.
Положить трубку	Однократно нажмите многофункциональную кнопку.
Отклонить вызов	Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте одну секунду.
Вызвать последний набранный номер	Дважды нажмите многофункциональную кнопку.
Перезагрузка	Нажмите и удерживайте кнопку Громкость +/- в течение семи секунд, пока LED не включится на 2 секунды.

Описание продукта



1. Громкость + / следующий трек
2. Многофункциональная кнопка
3. LED индикатор
4. Громкость - / предыдущий трек
5. Микрофон
6. Разъем микро USB для зарядки

LED индикатор	Состояние
Непрерывное свечение красного цвета	Заряд устройства
Непрерывное свечение синего цвета	Устройство полностью заряжено
Попеременное мигание красного и синего цвета	Устройство в режиме сопряжения
Мигание синего цвета каждые пять секунд	Устройство сопряжено по Bluetooth®
Мигание красного цвета	Низкий заряд

Примечание:

- 1) Во время первого включения наушников нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее в течение пяти секунд, пока LED индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим цветом, что будет означать: наушники находятся в режиме сопряжения
- 2) Включите Bluetooth® на вашем мобильном устройстве и выполните поиск нового устройства Bluetooth:
 - для iPhone: Settings > Bluetooth® > On (Настройки - Bluetooth® - включить);
 - для Android: Settings > Bluetooth®: On > Scan for devices (Настройки - Bluetooth® - Включить - Поиск);
 Найдите устройство "Tronsmart Encore S2" в результатах поиска. Нажмите на ссылку с названием для начала подключения. После успешного подключения включится LED индикатор синего цвета.
- 3) Если для сопряжения потребуются PIN-код, пожалуйста, попробуйте ввести "0000" или "8888"(4 нуля или 4 восьмерки)
- 4) Bluetooth® наушники запоминают настройки предыдущего сопряжения. Если вы уже проводили сопряжение наушников с вашим мобильным устройством, просто включите его и наушники (нажав многофункциональную кнопку и удерживая ее в течение 1 секунды), в результате наушники автоматически подключатся к мобильному устройству.

Как надеть

Пожалуйста, надевайте наушники так, как это показано на изображении ниже:

- 1) Установите заушники;
- 2) Наденьте наушники и заушники так, чтобы вам было максимально комфортно.



▲ Примечание:

- Пожалуйста, обратите внимание на маркировку "L" и "R" нанесенную на наушниках, она соответствует правильной стороне использования наушника;
- Дополнительно в комплекте поставки, есть две дополнительные пары амбушюр разного размера. Пожалуйста, воспользуйтесь ими, чтобы подобрать максимально комфортный размер.

Поиск и устранение неисправностей

Q: Наушники не включаются.

A: Пожалуйста, убедитесь что они заряжены, если это не так – зарядите их. Подключите наушники к зарядному устройству и убедитесь, что индикатор непрерывно светится красным цветом.

Q: Не получается выполнить сопряжение с мобильным устройством.

A: Пожалуйста, проверьте следующее:

- Убедитесь, что ваше мобильное устройство поддерживает Bluetooth® A2DP.

- Убедитесь, что наушники и мобильное устройство расположены на расстоянии не более 1 метра друг от друга;

■ Вам необходимо выполнить сопряжение наушников и мобильного устройства, для этого переведите наушники в режим сопряжения (попеременно мигает индикатор красного и синего цвета); Попробуйте перезагрузить Bluetooth® устройство.

Q: После подключения наушников и их сопряжения по Bluetooth® с мобильным устройством не слышно музыки.

A: Пожалуйста, проверьте следующее:

- Подключение источника звука к вашим наушникам (если LED индикатор мигает синим цветом каждые пять секунд, значит, наушники подключены к источнику звука);
- Убедитесь, что настройки громкости звука на наушниках и мобильном устройстве достаточны для прослушивания
- Убедитесь, что сопряженное мобильное устройство воспроизводит музыку.

Уход и техническое обслуживание

- Берегите наушники от источников тепла и повышенной влажности;
- Не подвергайте наушники действию прямых солнечных лучей, это может сократить срок службы батареи и электроники;
- Не пытайтесь разобрать наушники;
- Не роняйте наушники на твердые поверхности;
- Не используйте моющие средства для очистки наушников;
- Не царапайте наушники твердыми острыми предметами.

Поддержка клиентов

Для получения технической помощи и клиентской поддержки пишите нам по электронной почте: support@tronsamrt.com.