Краткое руководство пользователя по работе с приложением AnyScene



Важно!
Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство перед установкой

Работа с приложением в ОС iOS и Android

1. Подключите камеру к вашему роутеру при помощи Ethernet-кабеля.



2. Установите приложение Anyscene на ваше мобильное устройство Apple или Android.






3. Добавьте камеру.



Вы можете нажать "Search" (поиск) для поиска устройства по UID или нажать "Add" (добавить) для ручного ввода UID.



Введите UID и пароль admin



3. Просмотр на iPhone, iPad и Android



Прикоснитесь к экрану для включения функциональных кнопок



🗙 Выход



Снимок экрана



Запись

Включение подсветки (для некоторых моделей)


(A)

Воспроизведение звука (для некоторых моделей)

Микрофон (для некоторых моделей)

Воспроизведение звука

4. Работа в мультименю







Воспроизведение и запись звука





Редактирование камеры




Детекция движения



|Удалить

6. Изменение пароля






CHANGE YOUR PASSWORDI


Редактирование камеры

7. Настройки Wi-Fi

Нажмите на "Advanced settings" (расширенные настройки)




Выберите роутер, введите пароль. Затем нажмите «Join» (добавить)




Нажмите на "Network setup" (сетевые настройки)



Нажмите на "Wi-Fi network" (WiFi сеть)




Нажмите на "Back" (назад)



Настройки Wi-Fi завершены!

8. Функция удаленной настройки Нажмите на AnyScene







Функции

Детекция движения: вкл/выкл. Запись тревоги: вкл/выкл.

Микрофон: настройка чувствительности.

Динамик: настройка громкости.

Качество видео: настройка качества видеоизображения (если сеть недостаточно быстрая), настройка частоты сети (50 или 60 Гц), настройка наклона изображения.


Настройка сети: беспроводная и настройка времени/часового пояса.

Действия при тревоге: отправка видео и электронной почты

Вход в учетную запись: откройте гостевую учетную запись, которая не имеет прав для изменения настроек.

Порядок работы с РС и іМас

1. Установка программного обеспечения камеры






При первом просмотре в браузере Windows сообщит о необходимости установки ActiveX (появится уведомление на желтом фоне, просто нажмите его). Это безопасно, нажмите Allow (разрешить установку).

2. Просмотр на РС/Мас при помощи Р2Р


Дважды нажмите , появится окно программы (показано ниже):



Нажмите «Add video» (добавить видео), затем нажмите «Discover» (Найти) Введите пароль и имя камеры, затем нажмите «Ок», камера появится в списке устройств.



Обратите внимание, иконка должна быть зеленой. Если она подождите несколько секунд, пока она не станет зеленой. Затем выберите камеру и нажмите «Play» и увидите видео.







Снимок экрана



Динамик





Отдалить



Аудио



Запись



Приблизить



Полный экран



Назад в меню

3. Просмотр на РС/Мас

Дважды нажмите , появится окно (как это показано ниже):



Нажмите «Setup» (Настройки)



Нажмите «Search» (Поиск)



Роутер автоматически предоставит IP номер для вашей камеры, если же нет, то нажимайте кнопку «Refresh», пока камера не получит номер. Выберите IP адрес, а затем нажмите «Browser» для запуска камеры.


Вы увидите:



Нажмите «Enter» на главном экране:

User Name: admin Password: admin

Нажмите «Ок» и получите доступ к камере.



Примечание о безопасности

Пожалуйста, измените пароль после установки программы.



4. Настройка WiFi

4.1 WPS (не для всех моделей)


Нажмите кнопку WPS на роутере,

вы увидите, как на роутере включится желтый индикатор и

начнет медленно мигать. Затем нажмите кнопку WPS на камере, начнет медленно мигать красный индикатор (над индикатором питания). Когда красный индикатор на камере мигает от 10 секунд до 2 минут или остается включенным до 10 секунд, выключите камеру.

4.2 Ручная настройка WiFi

Нажмите «Setting» (настройки)






Появится окно




или


Нажмите «Network» (сеть), а затем «Wireless Setup» (настройка беспроводной сети)




Нажмите «Enable» (включить), появится окно




Нажмите «Search» (поиск) для обнаружения вашего WiFi



Выберите сеть вашего роутера по SSID(WiFi), нажмите «Apply», появится окно «Wireless Network Selected!» (беспроводная сеть выбрана).




Введите WPA пароль вашего роутера (WPA WiFi Password) и нажмите «Apply», появится окно «Wireless setup accepted successfully!» (настройка беспроводной сети успешна).




Настройка окончена!

Теперь вы можете отключить сетевой кабель.


Руководство по установке SIM-карты для камер с поддержкой 3/4G







Нажмите для теста оборудования



DDNS Setup UPNP Setup

P2P Setup Storage

Tools

Нажмите для теста оборудования


Phone number:

User name: Password:

Access Point Name(APN):

*99#

Apply



Функционал:

Режим: любой, только 2G, только 3G, предпочтительно 2G, предпочтительно 3G (выбирается на основе практического опыта)

Введите информацию 3/4G, пример показан ниже:

Точка доступа (APN): abc (информация от оператора мобильной связи)

User Name (пользователь): abc (информация от оператора мобильной связи)

Password (пароль): abc (информация от оператора мобильной связи)

Нажмите «Apply» (принять)

Часто задаваемые вопросы

- В: Сколько пользователей могут одновременно просматривать картинку камеры?
 О: 16.
- 2. В: Сколько камер может быть одновременно включено в приложении CameraLive?О: до 36 камер.
- 3. В: Сколько камер может быть одновременно открыто в браузере?О: Не ограничено. Зависит от скорости сети.
- 4. В: Можно ли просматривать картинку одной камеры в двух различных окнах браузера?
 О: Нет, камера будет отмечена, как уже открытая.
- 5. В: Можно ли добавить сервис DDNS для настройки камеры?О: Да
- 6. В: При использовании приложения AnyScene появляется черный экран (на iPhone, iPad и Android)?
 О: Размер изображения очень большой. Скорость сети недостаточна. Проверьте настройки и выберите более низкое качество видео (подробнее смотрите на CD).
- 7. Полная версия FAQ доступна в руководстве пользователя на CD.